

1 User Guide



The Rechargeable Portable Baby Rocker

Thank you for buying the Rockit portable baby rocker. It can be fitted to most prams and strollers. It gently rocks to soothe your baby to sleep and is suitable for use with children aged 0-36 months.



WARNING:
CHOKING HAZARD - Small Parts.
Keep out of reach of children.
THIS IS NOT A TOY



Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.



What's in the Box?



1 x Rechargeable Rockit



1 x Bracket



1 x USB-C cable

2 Safety



WARNING: THIS IS NOT A TOY


- Please read the user guide carefully and keep for future reference.
 - To be assembled and used by adults only. Not to be used by persons under the age of 14.
 - Only to be used on prams and strollers. Do not use on cribs, cots or car seats.
 - Always ensure that strollers and prams are on a level surface and the brake is firmly applied before attaching and operating the Rockit.
 - The Rockit should be positioned out of reach of the child.
 - Never mount the Rockit directly above the child.
 - Adult supervision required. Do not leave the child unattended.
 - Charging should only be done by an adult.
 - Only charge with the cable provided inserted into a USB power supply with an output rated 5V.
 - Only connect to a USB power supply bearing either of the following symbols:  
 - Do not use mobile phone fast chargers.
 - The Rockit is showerproof (IPX2). Avoid exposure to prolonged or heavy rain and ensure it is completely dry before charging.
 - Regularly check that the product is firmly attached to the stroller or pram.
 - Discard if the product is damaged.
 - After use, remove the Rockit from the bracket and store in a safe place, out of reach of children.
 - Babies are safest sleeping flat and on their backs.
- Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Charging


Charge until the green LED glows. Only charge with the cable provided inserted into a USB power supply with an output rated 5V. After charging ensure the rubber USB cover is secured to help prevent water ingress. Do not use mobile phone fast chargers. This product contains batteries that are non-replaceable. The battery charger used with this product should be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of damage, should not be used until the damage has been repaired.

3 Setting up the Rockit


Fitting the Bracket: The Rockit bracket should be positioned out of reach of the child and fitted high up on the frame or handle.




The universal bracket fits most tube shapes.



The strap slides within the bracket so you can alter the buckle position when fitting to different sized tubes.




Ideal positioning of the bracket is on the horizontal handle. Do not position directly above the child.



You may not want to fasten the strap over an expensive leather handle as it may leave temporary marks. Alternatively it can be positioned high up on the inside of the frame.



1. Wrap strap around the tube and push the end through the slot in the buckle.




2. Tighten strap by rotating the nut clockwise until fastened. Do not over tighten. It should be just tight enough so as not to move when in use. 3. Tuck the end of the strap into the slot on the bracket.

4 Attaching the Rockit




1. Ensure the stroller or pram is on a level surface. Always apply the brake.



2. Push the Rockit clip into the bracket until it clicks. Check that it is securely mounted.



3. Rotate the Rockit until it is pointing directly upwards. This will increase the battery life and give the most effective rock.




5 Top Tips


Position the Rockit so that it doesn't protrude and get knocked when wheeling through doorways, but always make sure it is out of reach of children.

Often a slow to medium speed gives the most effective rocking motion. This also has the benefit of increasing the battery life.

Operating the Rockit



1. Press the on/off button to start or stop the Rockit. Note: The Rockit will automatically turn itself off after 1 hour.



2. Turn the speed dial to obtain the preferred gentle rocking motion. Note: We recommend using the slowest effective speed to increase battery life.

After Use

Carefully remove the Rockit from the bracket and store in a safe place, out of reach of children. Do not leave the Rockit fitted when not in use.

The bracket can be left attached to the stroller.

6 Troubleshooting

The Rockit has stopped working
The 1 hour timer automatically switches the Rockit off. Press the on/off button to restart.

The Rockit won't start, or is running very slowly
Make sure the Rockit is pointing straight upwards. Turn up the speed dial to increase the speed. If this no longer works, recharge the battery.

The Rockit is not giving a gentle rocking motion
Adjust the speed dial to get a gentle rock (often this is achieved at a slower speed). Turning clockwise increases the speed, while anticlockwise decreases the speed.

The Rockit won't charge
Make sure you are using the USB cable supplied and a USB power supply rated 5V. Do not use mobile phone fast chargers.

Our Other Products

At Rockit we design innovative products to help babies and older children to sleep.



Wooshh is the small but mighty sound soother. Choose from 8 sounds and 4 volume levels to find the perfect soothing environment for your baby. Its versatile design allows you to stow, clip or strap it out of reach of your baby.



Zed Soothes babies to sleep, just like the car Zed mimics the feeling of being in a car. His clever technology recreates soothing low frequency vibrations that are known to send babies to sleep. Simply place Zed on the mattress by your baby's feet and press the snooze button. The finely tuned vibrations ripple gently through the mattress, comforting your baby and encouraging a deep sleep.

7 Frequently Asked Questions

What age child can I use the Rockit with?

The Rockit is suitable for use with children from birth up until around 3 years old.

Is the rocking motion safe?

Yes. We have based the rocking motion on the way parents rock their children by hand. For more information visit www.rockitrocker.com/safety

Why is there a fast speed when the Rockit is first turned on?

This is normal and is included so that Rockit can get the weight inside spinning.

Can I use the Rockit on a cot, crib or car seat?

No. The Rockit is designed for strollers and prams only.

Why is there a 1 hour timer on the Rockit?

The Rockit is not designed to keep a child asleep for an extended period. It is meant to be a helping hand to soothe a baby and help them drift off to sleep or maintain their sleep when the stroller or pram stops.

Can the Rockit be used in the rain?

Yes, the Rockit is showerproof. (Tested to IPX2 standards). Avoid exposure to prolonged or heavy rain.

How do I clean the Rockit?

The Rockit can be surface cleaned with a damp cloth. Do not submerge in water.

Can I buy additional brackets to fit the Rockit to other pushchairs or prams?

Yes, these can be purchased from our website www.rockitrocker.com or check with your local distributor.

8 Additional Info

The Rockit was proudly designed in the UK by N2M Ltd. Discover more at www.rockitrocker.com

For customer support please visit www.rockitrocker.com/contact/



For videos showing how to set up and use the Rockit, scan the QR code or visit www.rockitrocker.com/video

 @wearerockit

 @rockitrocker

 @wearerockit

 @rockitrocker



This product contains 1 x 3.7V / 1200mAh Li-ion Polymer Battery. This is a rechargeable but NON-REPLACEABLE battery

Made in China
UK Patent GB2560984 - www.rockitrocker.com/patent
US Patent D8645181
"Rockit" is a trademark of N2M Ltd.
9 Bank Road, Kingswood, Bristol, BS15 8LS, UK
Rockit Europe OÜ Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia. safety@rockiteurope.com
US Distributor: www.RockitSleep.com



For details of our trademarks and design registrations please visit www.rockitrocker.com/IP

© 2017-2025 N2M Ltd. All rights reserved.

9 Important



Important! Always rotate the Rockit so it points straight up.

FR Attention! Faites tourner le Rockit jusqu'à ce qu'il pointe directement vers le haut.

IT Attenzione! Ruotare Rockit fino a quando risulti rivolto verso l'alto.

CZ Pozor! Otočte houpadlo Rockit tak, aby vždy směřovalo vzhůru.

NL Aandacht! Draai de Rockit tot hij recht naar boven wijst.

DE Aufmerksamkei! Drehen Sie den Rockit, bis er direkt nach oben gerichtet ist.

PT Atenção! Rode o Rockit até estar a apontar diretamente para cima.


DK Opmærksomhed! Drej Rockit, indtil den peger direkte opad.

SE Uppmärksamhet! Roter Rockit tills den pekar rakt uppåt.


ES ¡Atención! Gire el Rockit a una posición vertical, es decir, mirando hacia arriba.

NO Merk følgende! Roter Rockit inntil den peker rett oppover.


Setting up the Rockit




1




2




3




4



5




6




7


Attaching the Rockit




8




9




10




11




12



13



14



15

Operating the Rockit

Utiliser le Rockit

1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour démarrer ou arrêter le Rockit. Remarque : Le Rockit s'éteint automatiquement après une heure (ill. 14)

2. Tournez la molette de vitesse pour obtenir la vitesse de bercement souhaitée. Remarque : Nous vous recommandons d'utiliser la vitesse effective la plus lente pour prolonger la durée de vie de la batterie. (ill. 15)

Après utilisation : Retirez délicatement le Rockit de son support et rangez-le dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Ne laissez pas le Rockit sur votre poussette ou landau lorsque vous ne l'utilisez pas. Le support peut, lui, rester sur la poussette.

Dépannage

Le Rockit a cessé de fonctionner.

Le Rockit s'éteint automatiquement après une heure. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour le redémarrer.

Le Rockit ne démarre pas, ou est très lent.

Pour augmenter la vitesse du Rockit, tournez la molette de vitesse. Si cela ne fonctionne pas, rechargez sa batterie.

Le Rockit ne produit pas un léger bercement.

Ajustez la molette de vitesse pour obtenir un léger bercement (plus souvent obtenu avec une vitesse plus lente). Tourner la molette dans le sens des aiguilles d'une montre augmente la vitesse, la tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre diminue la vitesse.

FAQ

Avec des enfants de quel âge puis-je utiliser le Rockit ? Le Rockit convient aux enfants de la naissance jusqu'à l'âge de 3 ans environ.

Le bercement est-il sûr ?

Oui, nous avons basé son bercement sur la manière dont les parents bercent leurs enfants. Pour plus d'informations, visitez le site : www.rockitrocker.com/safety

Pourquoi la vitesse de bercement du Rockit est-elle rapide lors de sa première utilisation ? C'est normal et a été programmé pour faire tourner le poids à l'intérieur du Rockit.

Est-ce que je peux utiliser le Rockit sur un berceau ou un siège auto ?

Non, le Rockit est uniquement conçu pour les poussettes et les landaus.

Pourquoi le Rockit dispose-t-il d'un minuteur d'une heure ? Le Rockit n'est pas conçu pour maintenir un enfant endormi pendant une période prolongée. Il s'agit d'une aide pour apaiser le bébé et l'aider à s'endormir ou à rester endormi lorsque la poussette ou le landau n'est plus en mouvement.

Est-ce que je peux utiliser le Rockit sous la pluie ?

Oui, le Rockit est résistant à l'eau. (Testé selon les normes IPX2). Évitez cependant de l'exposer à une pluie forte ou prolongée.

Comment nettoyer le Rockit ?

Le Rockit peut être nettoyé en surface avec un chiffon humide. Ne l'immergez pas dans l'eau.

Est-ce que je peux acheter des supports supplémentaires pour fixer le Rockit à d'autres poussettes ou landaus ?

Oui, vous pouvez les acheter sur notre site web www.rockitrocker.com ou chez votre distributeur local.

Le Rockit a été fièrement conçu au Royaume-Uni par N2M Ltd. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.rockitrocker.com

Pour le support client, veuillez consulter le site www.rockitrocker.com/contact/ Pour des vidéos montrant comment configurer et utiliser le Rockit, scannez le code QR sur le paquet ou visitez le www.rockitrocker.com/video

Fabriquée en Chine. www.rockitrocker.com/patent
"Rockit" est une marque déposée de N2M Ltd, 9 Bank Road, Kingswood, Bristol, BS15 8LS, Royaume-Uni.

Rockit Europe OÜ Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonie. safety@rockiteurope.com

© 2017-2025 N2M Ltd. Tous droits réservés. Pour plus d'informations sur nos marques et modèles déposés, veuillez consulter le site : www.rockitrocker.com/IP

Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les recycler là où ce service est offert. Vérifiez auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils en matière de recyclage

Attention! Faites tourner le Rockit jusqu'à ce qu'il pointe directement vers le haut.



AVERTISSEMENT :
Risque d'étouffement - Petites pièces. Tenir hors de portée des enfants.
CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET



Le produit contient 1 batterie au lithium-polymère de 3,7 V/1200 mAh.



ÉTUI



PAPIER



Cet appareil se recycle




À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Setting up the Rockit



CZ Dobíjecí přenosné dětské houpadlo

Děkujeme, že jste si zakoupili přenosné dětské houpadlo Rockit. Houpadlo je možné připevnit na většinu hlubokých i sportovních kočárků. Vyvolává jemné houpání, které dítě uklidní a usní, a je vhodné pro děti ve věku od 0 do 36 měsíců.

VAROVÁNÍ:
Nebezpečí udušení – malé části. Uchovávejte mimo dosah dětí.
TOTO NENÍ HRAČKA

- Předtím si prosím pozorně užívatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.
- Výrobek smí sestavovat a používat pouze dospělá osoba. Výrobek nesmí používat osoby mladší 14 let.
- Výrobek je možné umísťovat pouze na hluboké a sportovní kočárky. Neumisťujte jej na kolébky, dětské postýlky ani autosedačky.
- Před tím, než připevníte a začnete houpadlo Rockit používat, se ujistěte, že kočárek (hluboký či sportovní) stojí na rovném povrchu a že je brzda pevně zatažená.
- Houpadlo Rockit musí být připevněno mimo dosah dítěte.
- Nikdy neumisťujte výrobek Rockit přímo nad dítě.
- Výrobek musí být vždy pod dohledem dospělé osoby. Nenechávejte dítě bez dozoru.
- Nabíjení smí provádět pouze dospělá osoba
- Nabíjení provádějte pouze pomocí dodaného kabelu umístěného do napájecího zdroje USB s výstupem 5 V.
- Připojte pouze k napájecímu zdroji USB označenému jedním z následujících symbolů.
- Vždy používejte dodaný USB kabel a 5V zástrčku.
- Rockit je odolný vůči lehkému dešti (IPX2). Nevystavujte jej dlouhodoběmu nebo silnému dešti a před nabíjením se ujistěte, že je zcela suchý.
- Pravidelně kontrolujte, zda je výrobek pevně připevněn ke kočárku.
- Pokud je výrobek poškozený, zlikvidujte jej.
- Po použití vyjměte houpadlo Rockit z držáku a uložte jej na bezpečné místo mimo dosah dětí.
- Dítě je nejbezpečnější spát na plochu a na zádech.

Varování: Změny a úpravy tohoto výrobku, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za soulad s požadavky, mohou uživatele zavinout oprávnění toto zařízení používat.

Nastavení houpadla Rockit

Nabíjení: Vždy používejte dodaný USB kabel a 5V zástrčku. Nepoužívejte rychlonabíječky pro mobilní telefony. Nabíjet je tak dlouho, dokud se nerozsvítí zelená kontrolka LED. Po nabíjení zkontrolujte, zda je gumový kryt USB na svém místě, aby nedošlo k vniknutí vody.

Montáž držáku

Držák Rockit by měl být umístěn mimo dosah dítěte a dostatečně vysoko na rámu nebo rukojeti.

Univerzální držák je vhodný pro většinu rámu. **(obr. 1)**

Řemínek se zasouvá do držáku, takže můžete měnit polohu přezky při montáži v závislosti na velikosti rámu. **(obr. 2)**

Ideální je umístit držák na vodorovnou rukojeť. Neumisťujte jej přímo nad dítě. **(obr. 3)**

Je možné, že nebudete chtít upevňovat řemínek přes drahou koženou rukojeť, na které by pohyb zanechal dočasné stopy. V takovém případě jej můžete umístit výše na vnitřní stranu rámu. **(obr. 4)**

Omotejte řemínek okolo trubice rámu a prostrčte jeho konec otvorem v přezce. **(obr. 5)**

Otáčením matice ve směru hodinových ručiček řemínek utáhněte, dokud nebude řádně upevněn. **(obr. 6)** Nepřetahujte jej. Utažení by mělo být dostatečně pevné, aby se řemínek při používání nepohyboval. Konec řemínku zastrčte do otvoru na držáku. **(obr. 7)**

Upevnění houpadla Rockit

1. Ujistěte se, že kočárek stojí na rovném povrchu. Vždy zatáhněte brzdu. **(obr. 8)**
2. Zatlačte klip Rockit do držáku, dokud nezacvakne. Zkontrolujte, zda je řádně upevněn. **(obr. 9)**
3. Otáčejte houpadlem Rockit, dokud nebude směřovat rovně nahoru. Tím se prodlouží životnost baterie a houpání bude účinnější. **(obr. 10-13)**

Praktické rady: Umístěte houpadlo Rockit tak, aby při jízdě duvěrně nevyčnívalo a nedošlo k jeho sražení, ale vždy se ujistěte, že je mimo dosah dítěte.

Neúčinnější houpání dosáhnete při pomalé až střední rychlosti. Výhodou je také delší výdrž baterie.

Pozor! Otočte houpadlo Rockit tak, aby vždy směřovalo vzhůru.



VAROVÁNÍ:

Nebezpečí udušení – malé části. Uchovávejte mimo dosah dětí.
TOTO NENÍ HRAČKA



Výrobek obsahuje 1 polymerovou baterii Li-Ion 3,7 V / 1200 mAh



Attaching the Rockit

DE Die wiederaufladbare tragbare Babywippe

Vielen Dank, dass Sie sich für die tragbare Babywippe Rockit entschieden haben. Rockit kann an den meisten Kinderwagen und Buggys montiert werden. Rockit schaukelt sanft, um Ihr Baby in den Schlaf zu wiegen. Rockit ist für Babys und Kleinkinder im Alter von 0 - 36 Monaten geeignet.

Warnung:
ERSTICKUNGSGEFAHR - Kleinteile. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. ROCKIT IST KEIN SPIELZEUG.

- Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zu einem späteren Nachschlagen auf.
- Rockit darf nur von Erwachsenen montiert und verwendet werden. Rockit darf nicht von Kindern unter dem Alter von 14 Jahren verwendet werden.
- Rockit darf nur für Kinderwagen und Buggys verwendet werden. Nicht an Autositze, Kinderbetten oder Krippen montieren.
- Vergewissern Sie sich stets, dass der Kinderwagen oder der Buggy auf einer ebenen Fläche stehen und die Bremse angezogen ist, bevor Sie Rockit montieren und betreiben.
- Rockit muss außerhalb der Reichweite des Kindes platziert werden.
- Montieren Sie Rockit niemals direkt über dem Kind.
- Beaufsichtigung des Kindes durch einen Erwachsenen ist erforderlich. Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt.
- Rockit darf nur von einem Erwachsenen aufgeladen werden
- Rockit darf nur durch das mitgelieferte USB-Netzteil mit einer Ausgangsspannung von 5 V aufgeladen werden.
- Rockit nur an eine USB-Stromversorgung anschließen, die eines der folgenden Symbole trägt.
- Verwenden Sie immer das mitgelieferte USB-Kabel und einen 5V stecker.
- Rockit ist spritzwassergeschützt (IPX2). Setzen Sie Rockit nicht längerem oder starkem Regen aus. Stellen Sie sicher, dass Rockit vor dem Aufladen vollständig trocken ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob Rockit sicher am Buggy oder Kinderwagen befestigt ist.
- Wenn Rockit eine Beschädigung aufweist, entsorgen Sie das Gerät.
- Nehmen Sie Rockit nach der Verwendung aus der Halterung und bewahren Sie Rockit an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Schlafen Babys am sichersten flach auf dem Rücken.

Warnung: Änderungen oder Modifikationen des Rockit, die nicht ausdrücklich von der verantwortlichen Partei genehmigt wurden, führen dazu, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Rockit verliert.

Montage des Rockit

Aufladung: Verwenden Sie immer das mitgelieferte USB-Kabel und einen 5V stecker. Verwenden Sie keine Schnellladegeräte von Mobiltelefonen. Laden Sie Rockit, bis die LED grün leuchtet. Vergewissern Sie sich nach dem Aufladungsvorgang, dass die USB-Gummideckung aufgesetzt wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

Anbringen der Halterung

Die Halterung des Rockit sollte außerhalb der Reichweite des Kindes, oben am Rahmen angebracht werden.

Die Universalhalterung passt auf die meisten Rohrformen. **(Abbildung 1)**

Der Gurt lässt sich in der Halterung verschieben, so dass Sie die Schnalle an unterschiedliche Rohrgrößen anbringen können. **(Abbildung 2)**

Die ideale Position der Halterung ist der horizontale Handgriff. Rockit nicht direkt über dem Kind positionieren. **(Abbildung 3)**

Sie sollten den Gurt nicht über einem teuren Handgriff aus Leder befestigen, da dies vorübergehende Spuren hinterlässt. Alternativ kann Rockit auch oben an der Innenseite des Rahmens angebracht werden. **(Abbildung 4)**

Wickeln Sie den Gurt um das Rohr und schieben Sie das Ende durch den Schlitz in der Schnalle. **(Abbildung 5)**

Ziehen Sie den Gurt an, indem Sie die Mutter im Uhrzeigersinn drehen, bis der Gurt fest sitzt. **(Abbildung 6)** Nicht zu fest anziehen. Der Gurt sollte so fest sitzen, dass er sich bei der Benutzung nicht bewegt. Stecken Sie das Ende des Gurtes in den Schlitz der Halterung. **(Abbildung 7)**

Anbringen des Rockit

1. Achten Sie stets darauf, dass der Kinderwagen oder der Buggy auf einer ebenen Fläche steht. Betätigen Sie stets die Bremse **(Abbildung 8)**
2. Schieben Sie den Rockit-Clip in die Halterung, bis er einrastet. Prüfen Sie, ob die Montage sicher ist **(Abbildung 9)**
3. Drehen Sie den Rockit, bis er direkt nach oben gerichtet ist. Dies verlängert die Lebensdauer der Batterie und sorgt für eine effektive Schaukelbewegung. **(Abbildungen 10 - 13)**

Topptips: Platzieren Sie Rockit so auf, dass er nicht über den Rahmen herausragt und beim Durchfahren von Türen angestoßen werden kann. Achten Sie unbedingt darauf, dass Rockit sich nicht in der Reichweite des Kindes befindet.



Warnung:

ERSTICKUNGSGEFAHR - Kleinteile. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. ROCKIT IST KEIN SPIELZEUG.



Das Gerät enthält 1 x 3,7 V/1200 mAh Li-Ionen-Polymer-Batterie.



Häufig ist eine langsame bis mittlere Geschwindigkeit die effektivste Schaukelbewegung. Dies hat aber auch den Vorteil, dass die Batterieladung positiv beeinflusst wird.

Bedienung des Rockit

1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um Rockit zu starten oder zu stoppen. Anmerkung: Rockit schaltet sich nach Laufzeit von einer Stunde automatisch ab **(Abbildung 14)**

2. Mit Hilfe des Geschwindigkeitsreglers stellen Sie die gewünschte Geschwindigkeit der Schaukelbewegung ein. Anmerkung: Wir empfehlen, die langsamste effektive Geschwindigkeit zu wählen, um die Batterieladung positiv zu beeinflussen. **(Abbildung 15)**

Nach dem Gebrauch: Nehmen Sie Rockit nach der Verwendung aus der Halterung und bewahren Sie Rockit an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Bei Nichtbenutzung entfernen Sie Rockit immer von dem Kinderwagen oder dem Buggy. Die Halterung kann am Kinderwagen oder Buggy befestigt bleiben.

Fehlersuche

Rockit funktioniert nicht mehr.
Der Timer schaltet Rockit automatisch nach einer Laufzeit von einer Stunde aus. Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste, um Rockit neu zu starten.

Rockit bewegt sich nicht an oder läuft sehr langsam.
Erhöhen Sie die Geschwindigkeit am Geschwindigkeitsregler. Wenn Rockit nicht mehr arbeitet, laden Sie den Akku auf.

Der Rockit führt keine sanfte Schaukelbewegungen aus.

Stellen Sie den Geschwindigkeitsregler so ein, dass ein sanftes Wippen entsteht (häufig wird dies durch eine langsamere Geschwindigkeit erreicht). Drehen des Geschwindigkeitsreglers im Uhrzeigersinn erhöht die Geschwindigkeit, während sie mit einer Drehung gegen den Uhrzeigersinn verringert wird.

FAQs

Für welches Kindesalter kann ich Rockit verwenden?
Rockit ist für Kinder von Geburt an bis zu einem Alter von etwa 3 Jahren geeignet.

Ist die Schaukelbewegung sicher?

Ja. Die Schaukelbewegung wurde der Art und Weise, in der Eltern ihre Kinder mit der Hand schaukeln, nachempfunden. Weitere Informationen besuchen Sie unter dem nachstehenden Link: www.rockitrocker.com/safety

Warum ist die Geschwindigkeit beim ersten Einschalten des Rockit so hoch?

Das ist ein normaler Vorgang, der Rockit befähigt das innenliegende Gewicht in die Drehung zu bringen.

Kann ich Rockit an einem Kinderbett, einer Krippe oder einem Autositz verwenden?

Nein. Rockit ist nur für Kinderwagen und Buggys geeignet.

Warum hat Rockit einen Stundentimer? Rockit wurde nicht dafür entwickelt, ein Kind über einen längeren Zeitraum hinweg im Schlaf zu halten. Rockit wurde konzipiert, um das Baby zu beruhigen und ihm beim Einschlafen zu helfen oder es im Schlaf zu halten, wenn der Kinderwagen stehen bleibt.

Kann Rockit im Regen verwendet werden?

Rockit ist spritzwassergeschützt. *IPX2-Standard geprüft. Rockit sollte jedoch keinem heftigen oder dauerhaften Regen ausgesetzt werden.

Wie reinige ich den Rockit?

Die Oberfläche des Rockit kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Nicht in Wasser eintauchen.

Kann ich zusätzliche Halterungen erwerben, um Rockit an anderen Kinderwagen oder Buggys zu befestigen?

Ja, diese können über unsere Internetseite www.rockitrocker.com oder bei Ihrem Händler vor Ort erworben werden.

Rockit wurde in Großbritannien von N2M Ltd. entwickelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.rockitrocker.com Für Fragen der Kundenbetreuung besuchen Sie bitte www.rockitrocker.com/contact/ Für Tutorials zur Montage und Verwendung, scannen Sie bitte den QR-Code oder besuchen Sie uns unter www.rockitrocker.com/video

Hergestellt in China. www.rockitrocker.com/patent "Rockit" ist ein Markenzeichen von N2M Ltd, 9 Bank Road, Kingswood, Bristol, BS15 8LS, UK.

Rockit Europe OÜ Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estland. safety@rockiteurope.com

© 2017-2025 N2M Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Für weitere Informationen zu unseren Markenzeichen und Geschmacksmustermanmeldungen besuchen Sie bitte: www.rockitrocker.com/IP

Elektroaltgeräte dürfen nicht gemeinsam mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie dort, wo entsprechende Einrichtungen vorhanden sind. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde oder Ihrem Händler nach den örtlichen Recyclingvorschriften

Aufmerksamkeit! Drehen Sie den Rockit, bis er direkt nach oben gerichtet ist.



DK Den genopladelige bærbare babyvugger

Tak, fordi du købte Rockit bærbar babyvugger. Den kan monteres på de fleste barnevogne og klapvogne. Den vugger blidt for at lulle dit barn i søvn og er velegnet til brug til børn på 0-36 måneder.

ADVARSEL:
KVÆLNINGSFARE – Små dele. Opbevares utilgængeligt for børn.
DETTE ER IKKE NOGET LEGETØJ

- Læs brugervejledningen omhyggeligt igennem, og gem den til senere brug.
- Må kun samles og anvendes af voksne. Må ikke anvendes af personer under 14 år.
- Må kun anvendes på barnevogne og klapvogne. Må ikke anvendes på tremmesenge, vugger eller autostole.
- Sørg altid for, at klapvogne og barnevogne står på en plan overflade, og at bremsen er helt trukket, før du fastgør og betjener Rockit.
- Rockit skal placeres utilgængeligt for barnet.
- Monter aldrig Rockit direkte over barnet.
- Tilsyn af en voksen er påkrævet. Efterlad ikke barnet uden opsyn.
- Opkladning bør kun foretages af en voksen
- Opklad kun med det medfølgende kabel sat i en USB-strømforsyning med et nominelt output på 5 V.
- Må kun tilsluttes en USB-strømforsyning der bærer et af følgende symboler.
- Brug altid det medfølgende USB-kabel og et 5V stik.
- Rockit er dryptæt (IPX2). Undgå eksponering for længerevarende eller kraftig regn, og sørg for, at den er helt tør inden opladning.
- Kontrollér regelmæssigt, at produktet er forsvarligt fastgjort til klapvognen eller barnevognen.
- Bortskaf, hvis produktet er beskadiget.
- Efter brug skal du fjerne Rockit fra beslaget og opbevare den på et sikkert sted, utilgængeligt for børn.
- Spædbørn er sikrest, når de sover fladt og på ryggen.

Advarsel: Ændringer eller modifikationer af denne enhed, som ikke er udtrykkeligt godkendt af den part, der er ansvarlig for overensstemmelsen, kan medføre, at brugerens ret til at betjene udstyret bortfalder.

Opsætning af Rockit

Opladning: Brug altid det medfølgende USB-kabel og et 5V stik. Brug ikke hurtigopladere til mobiltelefoner. Opklad, indtil den grønne LED lyser. Efter opladning skal du sørge for, at USB-gummidekset er fastgjort som en hjælp til at forhindre vandindtrængning.

Montering af beslaget

Rockit-beslaget skal placeres utilgængeligt for barnet og monteres højt oppe på stellet eller håndtaget.

Universalbeslaget passer til de fleste rørformer. **(fig. 1)**

Remmen glider inde i beslaget, så du kan ændre spændets position, når du monterer den på rør af forskellig størrelse. **(fig. 2)**

Den ideelle placering af beslaget er på det vandrette håndtag. Må ikke placeres direkte over barnet. **(fig. 3)**

Du vil eventuelt ikke fastgøre remmen på et dyrt læderhåndtag, da det kan efterlade midlertidige mærker. Alternativt kan den placeres højt oppe på indersiden af stellet. **(fig. 4)**

Vikl remmen rundt om røret, og skub enden gennem åbningen i spændet. **(fig. 5)**

Spænd remmen ved at dreje møtrikken med uret, indtil den er fastgjort. **(fig. 6)** Undlad overstramning. Den skal være lige stram nok til, at den ikke kan bevæge sig, når den er i brug. Sæt enden af remmen ind i åbningen på beslaget. **(fig. 7)**

Fastgørelse af Rockit

1. Sørg for, at klapvognen eller barnevognen står på en plan overflade. Træk altid bremsen. **(fig. 8)**
2. Skub Rockit-clippen ind i beslaget, indtil den klikker. Kontrollér, at den er forsvarligt monteret **(fig. 9)**
3. Drej Rockit, indtil den peger direkte opad. Dette vil forlænge batteriets levetid og give den mest effektive vuggen. **(fig. 10-13)**

Gode råd: Anbring Rockit, så den ikke stikker ud og bliver stødt, når du kører gennem døråbninger, men sørg altid for, at den er utilgængeligt for børn.

En langsom til middel hastighed giver ofte den mest effektive vuggebevægelse. Dette har også den fordel, at batteriets levetid forlænges.

Pozor! Otočte houpadlo Rockit tak, aby vždy směřovalo vzhůru.

Pozor! Otočte houpadlo Rockit tak, aby vždy směřovalo vzhůru.



ADVARSEL:

KVÆLNINGSFARE – Små dele. Opbevares utilgængeligt for børn.
DETTE ER IKKE NOGET LEGETØJ



Produktet indeholder 1 x 3,7V/1200mAh Li-ion polymerbatteri



Betjening af Rockit

1. Tryk på tænd/sluk-knappen for at starte eller stoppe Rockit. Bemærk: Rockit slukker automatisk efter 1 time **(fig. 14)**

2. Drej hastighedsknappen for at opnå den foretrukne blide vuggebevægelse. Bemærk: Vi anbefaler, at du bruger den laveste effektive hastighed for at forlænge batteriets levetid. **(fig. 15)**

Efter brug: Fjern forsigtigt Rockit fra beslaget, og opbevar den på et sikkert sted, utilgængeligt for børn. Efterlad ikke Rockit monteret, når den ikke er i brug. Beslaget kan blive siddende på klapvognen.

Fejlfinding

Rockit er holdt op med at fungere.
Timeren på 1 time slukker automatisk for Rockit. Tryk på tænd/sluk-knappen for at starte den igen.

Rockit vil ikke starte eller kører meget langsomt.
Skrup op for hastighedsknappen for at øge hastigheden. Hvis det ikke længere virker, skal du genoplade batteriet.

Rockit giver ikke en blid vuggebevægelse.
Juster hastighedsknappen for at få en blid vuggen (ofte opnås dette ved en lavere hastighed). Knappen drejes med uret for at øge hastigheden, mens den drejes mod uret for at sænke hastigheden.

Ofte stillede spørgsmål
Til børn i hvilken aldersklasse kan jeg anvende Rockit? Rockit er velegnet til brug til børn fra fødslen og op til ca. 3 år.

Er vuggebevægelsen sikker?

Ja. Vi har baseret vuggebevægelsen på den måde, hvorpå forældre vugger deres børn med hånden. Yderligere oplysninger findes på www.rockitrocker.com/safety

Hvorfor vugger den hurtigt, når Rockit tændes første gang?

Dette er normalt og er inkluderet, så Rockit kan få vægten indvendigt til at dreje rundt.

Kan jeg bruge Rockit på en tremmeseng, vugge eller autostol?

Nej. Rockit er kun beregnet til klapvogne og barnevogne.

Hvorfor har Rockit en timer på 1 time? Rockit er ikke beregnet til at lade barnet sove i længere tid. Den skal være en hjælpende hånd til at berolige barnet og hjælpe det med at falde i søvn eller lade det fortsætte med at sove, når klapvognen eller barnevognen stopper.

Kan Rockit bruges i regnvejr?

Ja, Rockit er dryptæt. (Testet til IPX2-standarder). Undgå eksponering for længerevarende eller kraftig regn.

Hvordan rengør jeg Rockit?

Rockit kan overfladerengøres med en fugtig klud. Må ikke nedsænkes i vand.

Kan jeg købe ekstra beslag til at montere Rockit på andre klapvogne eller barnevogne?

Ja, de kan købes på vores websted www.rockitrocker.com eller hos din lokale forhandler.

Rockit blev med stolthed designet i Storbritannien af N2M Ltd. Se mere på www.rockitrocker.com Besøg www.rockitrocker.com/contact/ for kundesupport Du kan se videoer, der viser, hvordan du opsætter og bruger Rockit ved at scanne QR-koden på pakken eller besøge www.rockitrocker.com/video

Fremstillet i Kina. www.rockitrocker.com/patent "Rockit" er et varemærke tilhørende N2M Ltd, 9 Bank Road, Kingswood, Bristol, BS15 8LS, Storbritannien

Rockit Europe OÜ Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estland. safety@rockiteurope.com

© 2017-2025 N2M Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Du kan finde oplysninger om vores varemærker og designregistreringer på: www.rockitrocker.com/IP

Elektriske affaldsprodukter må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Bør sendes til genbrug, hvor der findes faciliteter. Kontakt din lokale myndighed eller forhandler for at få råd om genbrug

En langsom til middel hastighed giver ofte den mest effektive vuggebevægelse. Dette har også den fordel, at batteriets levetid forlænges.

Pozor! Otočte houpadlo Rockit tak, aby vždy směřovalo vzhůru.


Pozor! Otočte houpadlo Rockit tak, aby vždy směřovalo vzhůru.



ADVARSEL:

KVÆLNINGSFARE – Små dele. Opbevares utilgængeligt for børn.
DETTE ER IKKE

Setting up the Rockit



ES El mecedor portátil recargable para bebés

Gracias por comprar el mecedor portátil Rockit. Este puede acoplar a la mayoría de los cochecitos y carritos y sirve para meceroles suavemente hasta que el bebé se duerma. Es apto para bebés de entre 0 y 36 meses.

ADVERTENCIA:

RIESGO DE ASFIXIA por piezas pequeñas. Mantener fuera del alcance de los niños. ESTO NO ES UN JUGUETE

- Lea atentamente este manual de usuario y guárdelo por si lo necesita en el futuro.
- Solo los adultos deben ajustarlo y utilizarlo. No deben utilizarlo personas menores de 14 años.
- Se debe utilizar solamente en carritos y cochecitos. No utilizar en cunas, moisés o sillitas para el coche.
- Asegúrese de que los carritos y los cochecitos están siempre en una superficie llana y de que el freno está echado antes de colocar y encender el Rockit.
- El Rockit debe colocarse fuera del alcance del niño.
- No se debe colocar el Rockit encima del niño.
- Se requiere la supervisión de un adulto. Vigile siempre al niño.
- Solo los adultos deben cargar el dispositivo.
- Se ha de cargar solamente con el cable suministrado que hay que insertar en una fuente de alimentación USB con una salida nominal de 5V.
- Conectar solamente a una fuente de alimentación USB con uno de los siguientes símbolos.
- Utilice siempre el cable USB proporcionado y un enchufe de 5V.
- El Rockit es impermeable (IPX2). Evite exponerlo a una lluvia torrencial o prolongada y asegúrese de secarlo completamente antes de cargarlo.
- Compruebe de vez en cuando que el producto está bien ajustado al cochecito o al carrito.
- Descarte el producto si está dañado.
- Después de usarlo, quite el Rockit del soporte y guárdelo en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.
- Los bebés están más seguros cuando duermen en posición horizontal y de espaldas.

Advertencia: Los cambios o modificaciones en esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable de la conformidad podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Cómo configurar el Rockit

Carga: Utilice siempre el cable USB proporcionado y un enchufe de 5V. No utilice cargadores rápidos para teléfonos móviles. Cargue hasta que la luz LED verde se ilumine. Tras finalizar la carga, compruebe que la cubierta de goma del USB está cerrada para evitar la entrada de agua.

Cómo colocar el soporte

El soporte del Rockit puede colocarse en cualquier parte del manillar, pero siempre debería colocarse fuera del alcance del niño.

El soporte universal se adapta a la mayoría de barras, independientemente de su forma. (fig. 1)

La correa es deslizable, es decir, puede alterar la posición para que se ajuste a los diferentes tipos de barra. (fig. 2)

La posición ideal del soporte es en el manillar horizontal. No lo coloque directamente sobre el niño. (fig. 3)

Se pueden quedar marcas temporales en el manillar. Evite colocar el soporte en un manillar de cuero caro. Si no, puede colocarse en la parte interna del manillar. (fig. 4)

Ponga la correa alrededor de la barra y meta el extremo por la hebilla. (fig. 5)

Apriete la correa hasta que quede fijada. (fig. 6) No apriete demasiado. Debe estar lo suficientemente apretado para que no se mueva cuando se esté utilizando. Inserte el cabo suelto de la correa en la ranura de retención. (fig. 7)

Cómo colocar el Rockit

1. Asegúrese de que el carrito y el cochecito están en una superficie llana. Eche siempre el freno. (fig. 8)
2. Ponga el clip del Rockit en el soporte hasta que encaje (hasta que haga clic). Compruebe que está bien encajado (fig. 9).
3. Coloque el Rockit en posición vertical, es decir, mirando hacia arriba. Esto hará que la batería dure más y, además, mecera a tu bebé de forma más efectiva. (figs. 10-13)

Consejos: Coloque el Rockit de manera que no sobresalga para evitar golpes cuando entra por una puerta; pero siempre colóquelo fuera del alcance de los niños.

Una velocidad baja o media produce un balanceo eficaz. También aumenta la duración de la batería.

Cómo manejar el Rockit

1. Pulse el botón de encendido/apagado «on/off» para encender o detener el Rockit. Atención: El Rockit se apagará automáticamente después de 1 hora (fig. 14)

2. Gire la rueda de velocidad para obtener el nivel de balanceo deseado. Atención: Se recomienda utilizar la velocidad más lenta para aumentar la duración de la batería. (fig. 15)

Tras ser utilizado: Quite el Rockit del soporte con cuidado y guárdelo en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. No deje el Rockit puesto si no lo está utilizando. El soporte si puede dejarse fijo en el cochecito.

Solución de problemas

El Rockit ha dejado de funcionar.

El temporizador apagará el Rockit automáticamente después de 1 hora. Pulse el botón de encendido/apagado «on/ff» para reiniciar.

El Rockit no se enciende o funciona muy lentamente.

Gire la rueda para aumentar la velocidad. Si esto no funciona, recargue la batería.

El Rockit no produce un balanceo suave.

Ajuste la velocidad con la rueda para conseguir un balanceo suave (normalmente se consigue con una velocidad más lenta). Gire la rueda en sentido de las agujas del reloj aumenta la velocidad; en sentido contrario, la reduce.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la edad máxima que ha de tener el niño para poder usar el Rockit? Se recomienda usar el Rockit con niños de edades entre 0 y 3 años (aprox).

¿Es seguro el balanceo?

Sí. Hemos basado el balanceo en la forma en la que los padres mecen a sus hijos con la mano. Para más información, visite www.rockitrocker.com/safety

¿Por qué la velocidad es rápida cuándo el Rockit se enciende por primera vez?

Esto es normal. Ocurre para darle potencia al Rockit.

¿Puedo utilizar el Rockit en una cuna, un moisés y en una sillita para el coche?

No. El Rockit está diseñado únicamente para carritos y cochecitos.

¿Por qué hay un temporizador de 1 hora en el Rock-it? El Rockit no está diseñado para mantener al niño dormido durante un período prolongado. Su objetivo es servir de ayuda para calmar al bebé y hacer que se duerma o para que no se despierten cuando la sillita o el cochecito se paran.

¿Se puede utilizar el Rockit bajo la lluvia?

Sí, el Rockit es impermeable (probado según las normas IPX2). Evitar su exposición a lluvias intensas o prolongadas.

¿Cómo se limpia el Rockit?

La superficie del Rockit puede limpiarse con un paño húmedo. No sumergir en el agua.

¿Puedo comprar soportes adicionales para poner el Rockit en otros cochecitos o carritos?

Sí, pueden adquirirse en nuestro sitio web www.rockitrocker.com. También puede consultar con su distribuidor local.

El Rockit ha sido diseñado con en el Reino Unido por N2M Ltd. Descubra más en www.rockitrocker.com Para asistencia al cliente, visite www.rockitrocker.com/contact/

Para acceder a los vídeos explicativos sobre la configuración y el uso del Rockit, escanee el código QR o visite www.rockitrocker.com/video

Fabricado en China. www.rockitrocker.com/patent «Rockit» es una marca comercial de N2M Ltd, 9 Bank Road, Kingswood, Bristol, BS15 8LS, Reino Unido.

Rockit Europe OÜ Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia. safety@rockiteurope.com

© 2017-2025 N2M Ltd. Todos los derechos reservados. Para obtener más información sobre nuestras marcas comerciales y registros de diseños, visite: www.rockitrocker.com/IP

No tire los productos eléctricos con la basura doméstica. Recicle cuando sea posible. Siga los consejos de la autoridad local o del distribuidor sobre reciclaje.

¡Atención! Gire el Rockit a una posición vertical, es decir, mirando hacia arriba.



IT Il dispositivo portatile ricaricabile che simula il dondolio della culla

Grazie per aver acquistato il dispositivo portatile Rockit. Può essere montato sulla maggior parte delle carrozzine e dei passeggini. Riesce a cullare dolcemente il neonato fino a farlo addormentare ed è adatto all'uso per bambini dai 0 ai 36 mesi.

ATTENZIONE:

PERICOLO DI SOFFOCAMENTO - Pezzi di piccole dimensioni. Tenere fuori dalla portata dei bambini. NON È UN GIOCATTOLO

- Leggere attentamente il manuale utente e conservarlo per successive consultazioni.
- Assemblaggio e utilizzo riservato ai soli adulti. Non può essere utilizzato da minori di età inferiore ai14 anni.
- Utilizzare esclusivamente su carrozzine e passeggini. Non utilizzare su seggiolini per auto, culle o lettini.
- Assicurarsi sempre che le carrozzine e i passeggini siano su una superficie stabile e che i freni siano ben inseriti prima di posizionare e utilizzare Rockit.
- Tenere Rockit fuori dalla portata dei bambini.
- Non posizionare mai Rockit alla stessa altezza del bambino.
- È necessario che vi sia la vigilanza di un adulto. Non lasciare il bambino da solo.
- Il caricamento del dispositivo dovrebbe essere effettuato da una persona adulta.
- Il caricamento va effettuato esclusivamente mediante il cavo fornito che va inserito in un alimentatore USB con una potenza di uscita nominale pari a 5V.
- Collegare esclusivamente a una porta USB recante uno dei seguenti simboli.
- Utilizzare sempre il cavo USB fornito e una spina da 5V.
- Rockit è impermeabile (IPX2). Evitar l'esposizione a pioggia prolungata o intensa e assicurarsi che sia completamente asciutto prima di caricarlo.
- Controllare periodicamente che il prodotto sia saldamente agganciato al passeggino o alla carrozzina.
- Sbarazzarsi del prodotto se danneggiato.
- Dopo l'utilizzo, rimuovere Rockit dal supporto e conservare in luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini.
- I neonati sono più sicuri dormendo in piano e, sulla schiena.

Attenzione: Modifiche o alterazioni all'unità non espressamente approvate dal responsabile della conformità possono rendere nulla l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'attrezzatura.

Montaggio del Rockit

Caricamento: Utilizzare sempre il cavo USB fornito e una spina da 5V. Non utilizzare caricatori rapidi per telefoni cellulari. Caricare finché non si accende il LED verde. Dopo la ricarica, accertarsi di aver riposizionato il coperchio in gomma del connettore USB al fine di evitare infiltrazioni d'acqua.

Posizionamento del supporto

Il supporto del Rockit dovrebbe essere posizionato in un punto di difficile accesso per il bambino e montato nella parte alta del telaio o del manubrio.

Il supporto universale è adatto alla maggior parte delle sezioni di telai e manubri. (fig. 1)

Lo scorrimento della cinghia all'interno del supporto consente di posizionare il meccanismo di chiusura adattandolo a sezioni di dimensioni diverse. (fig. 2)

Il posizionamento ideale del supporto prevede che lo si collochi sull'impugnatura orizzontale del passeggino. Non posizionare alla stessa altezza del bambino. (fig. 3)

È possibile che, per evitare la formazione temporanea di brutti segni, si scelga di non fissare la cinghia su una preziosa impugnatura di pelle. In questo caso, si potrà posizionare il supporto all'interno del telaio, preferibilmente nella parte più alta. (fig. 4)

Avvolgere la cinghia intorno al telaio e spingere l'estremità attraverso la fessura posta nel meccanismo di chiusura. (fig. 5)

Stringere la cinghia ruotando il dado in senso orario fino al fissaggio. (fig. 6) Non stringere eccessivamente. Il meccanismo dovrebbe essere abbastanza stretto da sconsigliare ogni movimento durante l'uso. Inserire l'estremità libera della cinghia nel vano di ritenuta. (fig. 7)

Allongamento del Rockit

1. Assicurarsi che il passeggino o la carrozzina siano su una superficie stabile. Inserire sempre il freno. (fig. 8)
2. Spingere la clip del Rockit nel supporto finché non scatta. Controllare che sia montato saldamente. (fig. 9)
3. Ruotare Rockit fino a quando risulti rivolto verso l'alto. Questo accorgimento prolungherà la durata della batteria e renderà il dondolio più efficace. (fig. 10-13)

I nostri consigli: Posizionare Rockit in modo che non sporga, evitando urti accidentali nell'attraversamento di porte d'accesso, assicurarsi sempre che sia fuori dalla portata dei bambini.



Spesso una velocità lenta o media riproduce un movimento a dondolo più efficace. Ciò ha anche il vantaggio di prolungare la durata della batteria.

Funzionamento del Rockit

1. Premere il pulsante on/off per avviare o arrestare Rockit. Nota: Rockit si spegne automaticamente dopo 1 ora (fig. 14)

2. Girare la manopola della velocità (B) per ottenere l'intensità del dondolo desiderata. Nota: Si consiglia di utilizzare l'opzione a minore intensità per aumentare la durata della batteria. (fig. 15)

Dopo l'utilizzo: Rimuovere delicatamente Rockit dal supporto e conservare in luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini. Smontare Rockit dal suo supporto quando non è in funzione. Il supporto può essere lasciato attaccato al passeggino.

Risoluzione problemi

Rockit ha smesso di funzionare.

Un timer di spegnimento a cadenza oraria spegne automaticamente il Rockit. Premere il pulsante on/off per riavviare.

Rockit non si accende o procede a fatica.

Aumentare la velocità tramite la relativa manopola. In caso di non funzionamento, ricaricare la batteria.

Rockit non imprime alcun dondolio.

Regolare la velocità per ottenere un dondolo naturale (spesso lo si ottiene a una velocità inferiore). Girare la manopola in senso orario per aumentare la velocità e in senso opposto per diminuirla.

FAQ

Che età deve avere il bambino affinché si possa utilizzare Rockit? Rockit è utilizzabile con neonati e bambini fino a 3 anni di età circa.

Il dondolio è sicuro?

Sì. Abbiamo fatto in modo che il dondolo automatico riproducesse i movimenti naturali dei genitori. Per maggiori informazioni visitare www.rockitrocker.com/safety

Perché c'è una velocità elevata quando Rockit viene acceso per la prima volta?

È normale; è previsto che ciò avvenga in modo che Rockit possa utilizzare la massa generata dal peso per attivare il meccanismo interno di rotazione.

Posso usare Rockit su un lettino, una culla o un seggiolino per auto?

No. Rockit è progettato solo per passeggini e carrozzine.

Perché c'è il timer di 1 ora su Rockit? Rockit non è progettato per far dormire un bambino per un periodo prolungato. È concepito come ausilio per calmare il bambino e aiutarlo ad addormentarsi, o per evitare di interrompere il sonno quando il passeggino o la carrozzina si fermano.

Rockit può essere usato sotto la pioggia?

Sì, Rockit è impermeabile. (Test effettuati in conformità allo standard IPX2). Evitare l'esposizione a pioggia prolungata o intensa.

Come si pulisce Rockit?

Rockit può essere pulito in superficie con un panno umido. Non immergere in acqua.

Posso acquistare supporti aggiuntivi per montare Rockit su altri passeggini o carrozzine?

Sì, essi possono essere acquistati sul nostro sito web www.rockitrocker.com, in alternativa contattare il distributore di zona.

Rockit è stato orgogliosamente progettato nel Regno Unito da N2M Ltd. Scopri di più su www.rockitrocker.com Per l'assistenza clienti, visitare www.rockitrocker.com/contact/ Per video sull'installazione e l'utilizzo di Rockit, scansionare il codice QR impresso sulla confezione o visitare il sito www.rockitrocker.com/video

Prodotto in Cina. www.rockitrocker.com/patent "Rockit" è un marchio registrato di N2M Ltd, 9 Bank Road, Kingswood, Bristol, BS15 8LS, UK.

Rockit Europe OÜ Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia. safety@rockiteurope.com

© 2017-2025 N2M Ltd. Tutti i diritti riservati Per dettagli sui nostri marchi commerciali e le registrazioni dei progetti, visitare: www.rockitrocker.com/IP

I rifiuti di prodotti elettrici non dovrebbero essere smaltiti insieme a quelli domestici. Riciclare nelle apposite strutture. Consultare le autorità locali o il rivenditore di zona per informazioni sulla corretta modalità di riciclo.

Attenzione! Ruotare Rockit fino a quando risulti rivolto verso l'alto.

NL De draagbare, herlaadbare Baby Rocker

Dank u voor uw aankoop van de draagbare Rockit Baby Rocker. Het kan op de meeste kinderwagens en buggy's worden aangebracht. Het wiegt de wagen zachtjes om uw baby rustig in slaap te laten vallen en is geschikt voor gebruik bij kinderen van 0-36 maanden.

WAARSCHUWING:

RISICO OP VERSTIKKING - Kleine onderdelen. Buiten bereik van kinderen bewaren. DIT IS GEEN SPEELGOED

- Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
- Montage en gebruik uitsluitend door volwassenen. Het mag niet gebruikt worden door personen jonger dan 14 jaar.
- Uitsluitend voor gebruik op kinderwagens en buggy's. Niet gebruiken op autostoeltjes of wiegies.
- Zorg er altijd voor dat de buggy's en de kinderwagens op een vlakke ondergrond staan en dat de rem altijd vastgezet is voordat u de Rockit bevestigt en in werking stelt.
- De Rockit moet buiten het bereik van het kind worden gepositioneerd.
- Monteer de Rockit nooit direct boven het kind.
- Toezicht door volwassenen is vereist. Laat het kind nooit zonder toezicht alleen.
- Het opladen mag alleen door een volwassene worden gedaan.
- Alleen opladen met de bijgeleverde kabel aangesloten op een USB-voeding met een uitgangswaarde van 5V.
- Alleen aan te sluiten op USB-voeding met een van de volgende symbolen.
- Gebruik altijd de meegeleverde USB-kabel en een 5V stekker.
- De Rockit is waterbestendig (IPX2). Vermijd blootstelling aan langdurige of hevige regen en zorg ervoor dat hij volledig droog is alvorens op te laden.
- Controleer regelmatig of het product stevig aan de buggy of de kinderwagen is bevestigd.
- Gooi het product weg als het beschadigd is.
- Haal na gebruik de Rockit voorzichtig uit de beugel en bewaar hem op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen.
- Baby's slapen het veiligst plat en op hun rug.

Waarschuwing: Wijzigingen of modificaties aan dit apparaat die de verantwoordelijke partij niet expliciet wegens conformiteit aan de normen heeft goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om met het apparaat te werken ongeldig maken.

De Rockit installeren

Opladen: Gebruik altijd de meegeleverde USB-kabel en een 5V stekker. Gebruik geen snelladers van mobiele telefoons. Laad op tot de groene LED brandt. Zorg er na het opladen voor dat de rubberen USB-afdekking vastzit om te voorkomen dat er water binnendringt.

Montage van de beugel

De Rockit beugel moet buiten het bereik van het kind worden geplaatst en hoog op het frame of de handgreep worden gemonteerd.

De universele beugel past op de meeste buisvormen. (fig. 1)

De riem schuift in de beugel zodat u de positie van de gesp kunt wijzigen bij montage aan buizen van verschillende grootte. (fig. 2)

De ideale positionering van de beugel staat op de horizontale handgreep weergegeven. Niet direct boven het kind plaatsen. (fig. 3)

Misschien wilt u de riem niet over een duur lederen handvat vastmaken, omdat dit tijdelijke sporen kan achterlaten. Als alternatief kan het hoog aan de binnenkant van het frame worden geplaatst. (fig. 4)

Wikkel de band om de buis en duw het uiteinde door de gleuf in de gesp. (fig. 5)

Zet de band vast door de moer met de wijsers van de klok mee te draaien tot hij vastzit. (fig. 6) Niet te vast aansdraaien. Het moet net strak genoeg zitten om niet van zijn plaats te bewegen tijdens het gebruik. Steek het uiteinde van het riempje in de beugel. (fig. 7)

Bevenstigen van de Rockit

1. Zorg ervoor dat de wandelwagen of buggy op een vlakke ondergrond staat. Zorg ervoor dat de rem te allen tijde ingedrukt staat. (fig. 8)
2. Duw de Rockit clip in de beugel tot hij vastklikt. Controleer of hij goed vastzit. (fig. 9)
3. Draai de Rockit tot hij recht naar boven wijst. Dit zal de levensduur van de batterij verlengen en de meest effectieve schommeling opleveren. (fig. 10-13)

Top Tips: Plaats de Rockit zo dat hij niet uitsteekt en wordt omgestoten wanneer hij door deuropeningen rijdt, maar zorg er altijd voor dat hij buiten het bereik van kinderen is.



Vaak geeft een langzame tot matige snelheid de meest effectieve schommelbeweging. Dit heeft ook het voordeel dat de batterij langer meegaat.

Bediening van de Rockit

1. Druk op de aan/uit-knop om de Rockit te starten of te stoppen. Let op: De Rockit schakelt zichzelf na 1 uur automatisch uit (fig. 14)

2. Draai aan de snelheidsknop om een zachte wiegende beweging te krijgen. Let op: Wij raden aan de langzaamste effectieve snelheid te gebruiken om de levensduur van de batterij te verlengen. (fig. 15)

Na gebruik: Haal de Rockit voorzichtig uit de beugel en bewaar deze op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen. Laat de Rockit niet op de kinderwagen zitten wanneer deze niet in gebruik is. De beugel kan aan de kinderwagen bevestigd blijven.

Probleemoplossing

De Rockit doet het niet meer.

De timer schakelt de Rockit na 1 uur automatisch uit. Druk op de aan-/uitknop om opnieuw het wiegen te starten.

De Rockit werkt niet of werkt erg langzaam.

Draai de snelheidsknop naar rechts om de snelheid te verhogen. Als dit niet meer werkt, herlaad na de batterij.

De Rockit geeft geen zachte wiegende beweging.

Stel de snelheidsknop in voor een zachte wiegende beweging (vaak wordt dit met een lagere snelheid bereikt). Met de klok meddraaien verhoogt de snelheid, terwijl tegen de klok indraaien de snelheid verlaagt.

FAQ

Met welke leeftijd kan ik de Rockit gebruiken? De Rockit is geschikt voor gebruik met kinderen vanaf de geboorte tot ongeveer 3 jaar.

Is de schommelbeweging veilig?

Ja. Wij hebben de schommelbeweging gebaseerd op de manier waarop ouders hun kinderen met de hand wiegen. Voor meer informatie zie www.rockitrocker.com/safety

Waarom is er gaat de Rockit snel als hij voor het eerst wordt aangezet?

Dit is normaal en is ingecalculeerd zodat Rockit het gewicht binnen kan laten draaien.

Kan ik de Rockit op een kinderbedje, wiegie of autostoeltje gebruiken?

Nee. De Rockit is alleen ontworpen voor kinderwagens en buggy's.

Waarom zit er een timer van 1 uur op de Rockit? De Rockit is niet ontworpen om een kind voor langere tijd in slaap te houden. Het is bedoeld als een helpende hand om een baby te kalmeren en hem te helpen in slaap te vallen of in slaap te blijven wanneer de wandelwagen of buggy stopt met bewegen.

Kan de Rockit in de regen worden gebruikt?

Ja, de Rockit is waterbestendig. (Getest volgens IPX2-normen). Vermijd blootstelling aan langdurige of hevige regen.

Hoe maak ik de Rockit schoon?

De Rockit kan aan de oppervlakte worden gereinigd met een vochtige doek. Niet onderdompelen in water.

Kan ik extra beugels kopen om de Rockit aan andere kinderwagens te bevestigen? Ja, deze zijn te koop via onze website www.rockitrocker.com of neem contact op met uw plaatselijke distributeur.

De Rockit is met trots ontworpen door N2M Ltd. in het Verenigd Koninkrijk. Ontdek meer op www.rockitrocker.com Voor klantenondersteuning kunt u terecht op www.rockitrocker.com/contact/ Voor video's over het instellen en gebruiken van de Rockit, scan de QR-code op de verpakking of bezoek www.rockitrocker.com/video

Gemaakt in China. www.rockitrocker.com/patent "Rockit" is een handelsmerk van N2M Ltd, 9 Bank Road, Kingswood, Bristol, BS15 8LS, VK.

Rockit Europe OÜ Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estland. safety@rockiteurope.com


© 2017-2025 N2M Ltd. Alle rechten voorbehouden. Bezoek voor meer informatie over onze handelsmerken en ontwerpregistraties: www.rockitrocker.com/IP

Afgedankte elektrische producten mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Gelieve te recycleren waar mogelijk. Neem contact op met uw gemeente of de winkel voor advies over recycling

Aandacht! Draai de Rockit tot hij recht naar boven wijst.



Setting up the Rockit



PT O embalador portátil recarregável Baby Rocker

Obrigado por comprar o embalador portátil Rockit para bebé. Pode ser instalado na maioria dos carrinhos de bebé e cadeirinhas de passeio. Embala suavemente para acalmar e adormecer o seu bebé, sendo adequado para usar com crianças dos 0 aos 36 meses.

AVISO: PERIGO DE ASFIXIA - Peças pequenas. Manter fora do alcance das crianças. ISTO NÃO É UM BRINQUEDO

- Leia cuidadosamente o guia do utilizador e guarde-o para consulta futura.
- Deve ser montado e utilizado apenas por adultos. Não pode ser usado por pessoas menores de 14 anos.
- Deve ser usado apenas em carrinhos de bebé e cadeirinhas de passeio. Não utilizar em berços, beliches ou assentos de automóveis.
- Assegure-se sempre de que os carrinhos de passeio e os carrinhos de bebé estão sobre uma superfície plana e que o travão é aplicado com firmeza antes de fixar e operar o Rockit.
- O Rockit deve ser posicionado fora do alcance da criança.
- Nunca monte o Rockit diretamente por cima da criança.
- É necessária a supervisão por parte de um adulto. Não deixe a criança sem vigilância.
- O carregamento só deve ser feito por um adulto
- Carregar apenas com o cabo fornecido inserido numa fonte de alimentação USB com uma potência nominal de 5V.
- Ligar apenas a uma fonte de alimentação USB com um dos seguintes símbolos.
- Sempre use o cabo USB fornecido e uma tomada de 5V.
- O Rockit é à prova de chuva (IPX2). Evite a exposição a chuva prolongada ou forte e assegure-se de que está completamente seco antes de carregar.
- Verifique regularmente se o produto está bem apertado ao carrinho de bebé ou à cadeirinha de passeio.
- Não utilize se o produto estiver danificado.
- Depois de utilizar, retire o Rockit do engate e guarde-o num local seguro, fora do alcance das crianças.
- Os bebés são mais seguros a dormir na horizontal, e de costas.

Aviso: A realização de alterações ou modificações a esta unidade que não sejam expressamente aprovadas pela entidade responsável pela conformidade poderá anular a legitimidade do utilizador para operar o equipamento.

Montagem do Rockit

Carregamento: Sempre use o cabo USB fornecido e uma tomada de 5V. Não use carregadores rápidos para celulares. Carregar até que o LED verde brilhe. Após o carregamento, garantirá que a tampa de borracha USB é fixada para ajudar a evitar a entrada de água.

Montagem do suporte

O suporte do Rockit deve ser posicionado fora do alcance da criança e colocado no alto da estrutura ou pega.

O suporte universal ajusta-se à maioria dos modelos de tubo. (fig. 1)

A correia desliza dentro do suporte para que se possa alterar a posição da fivela ao encaixar em tubos de diferentes tamanhos. (fig. 2)

O posicionamento ideal do suporte é o que se mostra mais acima. Não o posicione diretamente acima da criança. (fig. 3)

Pode não querer apertar a correia sobre um cabo de couro caro, uma vez que pode deixar marcas temporárias. Em alternativa, pode ser posicionado no alto, no interior da estrutura. (fig. 4)

Enrole a correia à volta do tubo e empurre a extremidade através da fivela. (fig. 5)

Aperte a correia rodando a porca no sentido dos ponteiros do relógio até a mesma ficar apertada. (fig. 6) Não aperte demasiado. Deve ser apenas suficientemente apertada para não se mover quando em uso. Enfie a extremidade da correia na ranhura do suporte. (fig. 7)

Colocação do Rockit

1. Assegure que o carrinho de bebé ou a cadeirinha e passeio está sobre uma superfície plana. Acione sempre o travão. (fig. 8)
2. Empurre o clipe Rockit no suporte até que o mesmo clique. Verifique se está bem montado (fig. 9)
3. Rode o Rockit até estar a apontar diretamente para cima. Isto irá aumentar a duração da bateria e proporcionar o balanço mais eficaz. (fig. 10-13)

Dicas de topo: Posicione o Rockit de modo a que não salte e não seja bata ao passar pelas portas, mas certifique-se sempre de que está fora do alcance das crianças.

Muitas vezes uma velocidade lenta a média dá o movimento de balanço mais eficaz. Isto também tem a vantagem de aumentar a duração da bateria.

Funcionamento do Rockit

1. Premir o botão on/off para iniciar ou parar o Rockit. Nota: O Rockit desliga-se automaticamente após 1 hora (fig. 14)

2. Rode o regulador de velocidade (B) para obter um movimento de oscilação suave. Nota: Recomendamos a utilização da velocidade efetiva mais lenta para aumentar a duração da bateria. (fig. 15)

Após a Utilização Retire cuidadosamente o Rockit do suporte e guarde-o num local seguro, fora do alcance das crianças. Não deixe o Rockit aplicado quando não estiver a ser usado. O suporte pode ser deixado preso ao carrinho de bebé.

Resolução de problemas

A Rockit deixou de trabalhar.

O temporizador de 1 hora desliga o Rockit automaticamente. Prima o botão ligar/desligar (on/off) para recomeçar.

O Rockit não arranca ou está a funcionar muito devagar. Rode o regulador de velocidade para aumentar a velocidade. Se isto já não funcionar, recarregue a bateria.

O Rockit não está a fazer um movimento oscilante suave. Ajuste o regulador de velocidade para obter uma oscilação suave (muitas vezes isto consegue-se a uma velocidade menor). Se rodar no sentido dos ponteiros do relógio aumenta a velocidade, enquanto no sentido contrário reduz a velocidade.

Perguntas Frequentes

Com crianças de que idade posso usar o Rockit? O Rockit é adequado para uso com crianças desde o nascimento até cerca dos 3 anos de idade.

O movimento de embalar é seguro?

Sim. Baseámo-nos no movimento de embalar na forma como os pais embalam os seus filhos à mão. Para mais informações visite www.rockitrocker.com/safety

Por que a velocidade é rápida quando o Rockit é ligado pela primeira vez?

Isto é normal e está previsto para que Rockit consiga obter o peso dentro da rotação.

Posso usar o Rockit numa cama, berço ou banco de automóvel?

Não. O Rockit foi concebido apenas para carrinhos de bebé e carrinhos de passeio.

Por que é que existe um temporizador de 1 hora no Rockit?

O Rockit não foi concebido para manter uma criança a dormir durante um período prolongado. Destina-se a ser uma mão auxiliadora para acalmar um bebé e ajudá-lo a adormecer ou a manter o sono quando o carrinho de bebé ou a cadeirinha de passeio param.

O Rockit pode ser usado na chuva?

Sim, o Rockit é à prova de chuva. (Testado segundo as normas IPX2). Evitar a exposição a chuva prolongada ou forte.

Como devo limpar o Rockit?

O Rockit pode ser limpo à superfície com um pano húmido. Não submergir na água.

Posso comprar suportes adicionais para ajustaro Rockit a outros carrinhos de bebé ou carrinhos de passeio?

Sim, estes podem ser comprados no nosso website www.rockitrocker.com ou através do seu distribuidor local.

O Rockit foi concebido no Reino Unido pela N2M Ltd. Saiba mais em www.rockitrocker.com
Para apoio ao cliente, visite www.rockitrocker.com/contact/
Para visualizar vídeos que mostram como instalar e utilizar o Rockit digitalize o código QR ou visite www.rockitrocker.com/video

Fabricado na China. www.rockitrocker.com/patent
"Rockit" é uma marca comercial de N2M Ltd, 9 Bank Road, Kingswood, Bristol, BS15 8LS, Reino Unido.

Rockit Europe OÜ Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estónia. safety@rockiteurope.com

© 2017-2025 N2M Ltd. Todos os direitos reservados Para mais pormenores sobre registros das nossas marcas comerciais e de design, visite: www.rockitrocker.com/IP

Os produtos elétricos que já não se utilizam não devem ser eliminados com o lixo doméstico. Deverá reciclar onde existirem instalações para o efeito. Consulte a Autarquia Local ou o revendedor para obter informações sobre reciclagem

Atenção! Rode o Rockit até estar a apontar diretamente para cima.



SE Den uppladdningsbara, bärbara bebisvagnen

Tack för att du har köpt Rockit, den bärbara bebisvagnen. Den kan monteras på de flesta barnvagnar. Den vagnar försiktigt för att lugna ditt barn till sömns och är lämplig för barn i åldrarna 0-36 månader.

WARNING: KVÄVNINGSRISK - Smådelar. Förvaras utom räckhåll för barn. DETTA ÄR INTE EN LEKSAK

- Vänligen läs användarhandboken noggrant och spara den för framtida referens.
- Bör monteras och användas enbart av vuxna. Får inte användas av personer under 14 års ålder.
- Endast för bruk med barnvagnar. Använd inte med spjålsängar, barnsängar eller bilbarnstolar.
- Se alltid till att barnvagnar står på en jämn yta och att bromsen är ordentligt ansatt innan du fäster och använder Rockit.
- Rockit ska placeras utom barnets räckhåll.
- Montera aldrig Rockit direkt ovanför barnet.
- Vuxen övervakning krävs. Lämna inte barnet utan uppsikt.
- Laddning bör endast göras av en vuxen
- Ladda endast med den medföljande kabeln inpluggad i ett USB-nättaggregat med en utgång på 5V.
- Koppla endast upp till USB-nättaggregat med någon av de följande symbolerna.
- Använd alltid den medföljande USB-kabeln och en 5V plugg.
- Rockit är duschtät (IPX2). Undvik att utsätta den för långvarigt eller kraftigt regn och se till att den är helt torr innan den laddas.
- Kontrollera regelbundet att produkten är ordentligt fastsatt i barnvagnen.
- Kassera om produkten är skadad.
- Efter användning bör du ta bort Rockit från fästet och förvara den på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Spådbarn är säkrast när de sover platt och på rygg.

Varning: Ändringar eller modifieringar av denna enhet som inte uttryckligen har godkänts av den part som ansvarar för att den uppfyller kraven kan leda till att användarens behörighet att använda utrustningen upphör.

Installation av Rockit

Laddning: Använd alltid den medföljande USB-kabeln och en 5V plugg. Använd inte snabbbladdare för mobiltelefoner. Ladda tills den gröna lysdioden lyser. Efter laddning bör du se till att USB-luckan i gummi är stängd för att förhindra att vatten tränger in.

Montering av fästet

Rockit-fästet ska placeras utom räckhåll för barnet och monteras högt upp på ramen eller handtaget.

Det universella fästet passar de flesta rörformer. (fig. 1)

Bandet glider i fästet så att du kan ändra spännets position när du monterar på rör av olika storlekar. (fig. 2)

Fästets idealiska placering är på det horisontella handtaget. Placera det inte direkt ovanför barnet. (fig. 3)

Du kanske inte vill fästa remmen över ett dyrt läderhandtag eftersom den då kan lämna tillfälliga märken. Alternativt kan den placeras högt upp på insidan av ramen. (fig. 4)

Linda bandet runt röret och tryck in änden genom springan i spännet. (fig. 5)

Dra åt remmen genom att vrida muttern medurs tills den sitter fast. (fig. 6) Dra inte åt för hårt. Den ska dras åt hårt nog för att den inte rör sig under användning. Stoppa in remmens ände genom springan på fästet. (fig. 7)

Fäst Rockit

1. Se till att barnvagnen står på en jämn yta. Använd alltid bromsen. (fig. 8)
2. Pressa in Rockit-klippet i fästet tills det klickar. Kontrollera att den är ordentligt monterad (fig. 9)
3. Roter Rockit tills den pekar rakt uppåt. Detta ökar batteriets livslängd och ger den mest effektiva vaggningen. (fig. 10-13)

Bra tips: Placera Rockit så att den inte sticker ut och inte stöts när du rullar igenom dörröppningar, men se alltid till att den är utom räckhåll för barn.

Ofta ger en långsam till medelhög hastighet den mest effektiva vaggningen. Detta har också fördelen att batteriet varar längre.

Attaching the Rockit

Användning av Rockit

1. Tryck på on/off-knappen för att starta eller stoppa Rockit. Obs: The Rockit will automatically turn itself off after 1 hour (fig. 14)

2. Vrid hastighetsreglaget för att få den önskade mjuka och vaggningen. Obs: Vi rekommenderar att du använder den långsammaste effektiva hastigheten för att förlänga batteriets livslängd. (fig. 15)

Efter användning: Ta försiktigt bort Rockit från fästet och förvara den på en säker plats, utom räckhåll för barn. Lämna inte Rockit monterad när den inte används. Fästet kan sitta kvar på vagnen.

Felsökning

Rockit har slutat fungera.

Timern på 1 timme stänger automatiskt av Rockit. Tryck på on/off-knappen för att starta om.

Rockit startar inte eller går mycket långsamt. Vrid upp hastighetsreglaget för att öka hastigheten. Om detta inte längre fungerar, ladda om batteriet.

Rockit ger inte en mjukt vaggande rörelse. Justera hastighetsreglaget för att få en mjuk vaggning (ofta uppnås detta med en lägre hastighet). Genom att vrida medurs ökar hastigheten, medan moturs minskar hastigheten.

Vanliga frågor

Vid vilken ålder kan jag använda Rockit? Rockit är lämplig för barn från födseln och upp till cirka 3 års ålder.

Är vaggningen säker?

Ja. Vi har baserat vaggningen på hur föräldrar vaggar sina barn för hand. Mer information finns vid www.rockitrocker.com/safety

Vadför är hastigheten hög när Rockit först slås på? Detta är normalt och ingår för att Rockit ska kunna få vikten inuti att börja snurra.

Kan jag använda Rockit på en barnsäng, spjålsäng eller bilbarnstol? Nej, Rockit är endast avsedd för barnvagnar.

Vadför har Rockit en timer på 1 timme? Rockit är inte gjord för att hålla ett barn sovande under en längre tid. Den är tänkt att vara en hjälpande hand för att lugna en bebis och hjälpa dem att somna eller fortsätta sova när vagnen eller barnvagnen stannar.

Kan Rockit användas i regn?

Ja, Rockit är duschtät. (Testad enligt IPX2-standarden). Undvik inuti att utsätta den för långvarigt eller kraftigt regn.

Hur rengör jag Rockit?

Rockits yta kan rengöras med en fuktig trasa. Doppa inte ned den i vatten.

Kan jag köpa fler fästen för att montera Rockit på andra barnvagnar?

Ja, de kan köpas på vår webbplats www.rockitrocker.com eller kontakta din lokala distributör.

Rockit är stolt designad i Storbritannien av N2M Ltd. Upptäck mer på www.rockitrocker.com
För kundsupport, besök www.rockitrocker.com/contact/
För videor som visar hur man sätter upp och använder Rockit, skanna QR-koden på förpackningen eller besök www.rockitrocker.com/video

Tillverkad i Kina. www.rockitrocker.com/patent
"Rockit" är ett varumärke som tillhör N2M Ltd, 9 Bank Road, Kingswood, Bristol, BS15 8LS, Storbritannien.

Rockit Europe OÜ Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estland. safety@rockiteurope.com

© 2017-2025 N2M Ltd. Alla rättigheter förbehållna. För mer information om våra varumärken och designregistreringar, se: www.rockitrocker.com/IP

Trasiga elektriska produkter får inte slängas med hushållsavfallet. Återvinna på lämpliga platser. Kontakta din lokala myndighet eller återförsäljare för att få råd om återvinning

Uppmärksamhet! Roter Rockit tills den pekar rakt uppåt.



NO Den oppladbare bærbara babyvuggerenheten

Takk for at du kjøper Rockit bærbar babyvuggerenhet. Den kan kobles til de fleste bagvogner og sittevogner. Den vugger babyen i søvn og egner seg til bruk hos barn i alderen 0-36 måneder.

ADVARSEL: KVELNINGSSKARE - Små deler. Oppbevares utilgjengelig for barn. DETTE ER IKKE ET LEKETØY

- Les bruksanvisningen nøye og behold den for fremtidig bruk.
- Skal kun monteres og brukes av voksne. Skal ikke brukes av personer under 14 år.
- Skal kun brukes på bagvogner og sittevogner. Skal ikke brukes på vugger, barnesenger eller biler.
- Se alltid til at sittevogner og bagvogner er på et flatt underlag og at bremsen er påsatt før du fester på og slår på Rockit.
- Rockit skal posisjoneres utilgjengelig for barnet.
- Monter aldri Rockit direkte over barnet.
- Krever tilsyn av voksen. Ikke la barnet være uten tilsyn.
- Lading skal kun foretas av en voksen.
- Skal kun lades med den medfølgende kabelen, sett den inn i et USB-strømuttak med en utgangseffekt på 5 V.
- Koble kun til et USB-strømuttak med enten et av følgende symboler.
- Bruk alltid den medfølgende USB-kabelen og en 5V støpsel.
- Rockit er sprutsikker (IPX2). Unngå eksponering i lengre tid eller for kraftig regn og se til at den er helt tørr før lading.
- Kontroller regelmessig at produktet er godt festet til sittevogner eller bagvogner.
- Kast produktet hvis det er skadet.
- Fjern Rockit fra braketten etter bruk og oppbevar den på et trygt sted utilgjengelig for barn.
- Spedbarn er tryggest når de sover flatt og på ryggen.

Advarsel: Endringer eller modifikasjoner på denne enheten som ikke uttrykkelig er godkjent av parten som er ansvarlig for samsvarserklæringen, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Sette opp Rockit

Lading: Bruk alltid den medfølgende USB-kabelen og en 5V støpsel. Ikke bruk hurtigladdere for mobiltelefoner. Lad inntil den grønne LED-en gløder. Etter ladingen se til at gummi-USB-dekelet er sikret for å hjelpe vanninntrengning.

Montere braketten

Rockit skal posisjoneres utilgjengelig for barnet og monteres høyt opp på rammen eller håndtaket.

Universalbraketten passer på de fleste rørformer. (fig. 1)

Reimen skli innenfor braketten, så du kan endre spenneposisjonen når du monterer til rør av ulike størrelser. (fig. 2)

Den ideelle posisjonen til braketten er på det horisontale håndtaket. Ikke posisjoner direkte over barnet. (fig. 3)

Du vil kanskje ikke feste reimen over et dyrt skinnhåndtak, da den kan etterlate midlertidige merker. Alternativt kan den posisjoneres høyt opp på insiden av rammen. (fig. 4)

Pakk reimen rundt røret og skyv enden gjennom åpningen i spennen. (fig. 5)

Trekk til reimen ved å rotere mutteren med klokka inntil den er fastet. (fig. 6) Ikke overstram. Den skal være akkurat tilstrekkelig stram for å ikke bevege seg i bruk. Sett inn enden på reimen i slissen på braketten. (fig. 7)

Feste Rockit

1. Se til at sittevogner eller bagvogner er på en jevn overflate. Sett alltid på bremsen. (fig. 8)
2. Skyv Rockit-klemmen inn i braketten inntil den klikker. Kontroller at den er sikkert montert. (fig. 9)
3. Roter Rockit inntil den peker rett oppover. Dette vil øke batterilevetiden og gi den mest effektive vaggningen. (fig. 10-13)

Topptips: Posisjoner Rockit slik at den ikke sticker frem og bankes ved kjøring mellom døringer, men sørg alltid for at den er utilgjengelig for barn.

Ofte gir en langsom til middels hastighet den mest effektive vuggebevegelsen. Dette har også fordelen med å øke batteriets levetid.

Betjening av Rockit

1. Trykk på på/av-knappen for å starte eller stoppe Rockit. Merk: Rockit vil automatisk slå seg av etter 1 timer. (fig. 14)

2. Drei hastighetsbryteren for å oppnå foretrukket forsiktig vuggebevegelse. Merk: Vi anbefaler bruk av den langsommeste, effektive hastigheten for å øke batteriets levetid. (fig. 15)

Etter bruk: Fjern Rockit fra braketten og oppbevar den på et trygt sted utilgjengelig for barn. Ikke la Rockit være montert når den ikke er i bruk. Braketten kan forbli festet til vogner.

Feilsøking

Rockit har sluttet å virke.

En timer på 1 time slår av Rockit automatisk. Trykk på på/av-knappen for å starte den på nytt.

Rockit vil ikke starte, eller kjører svært sakte. Vri opp hastighetsbryteren for å øke hastigheten. Hvis Rockit ikke lenger fungerer, lad batteriet.

Rockit vil ikke starte, eller kjører svært sakte. Vri opp hastighetsbryteren for å øke hastigheten. Hvis Rockit ikke lenger fungerer, lad batteriet.

Rockig gir ikke en forsiktig vuggebevegelse. Juster hastighetsbryteren for å få en forsiktig vugging (dette oppnås ofte ved en langsommere hastighet). Ved å dreie med klokka økes hastigheten, mens dreining mot klokka reduserer hastigheten.

Vanlige spørsmål

Hvilken alder på barnet er Rockit beregnet for? Rockit egner seg til bruk for barn fra fødselen til omtrent 3 år.

Er vuggebevegelsen sikker?

Ja. Vi har basert vuggebevegelsen på måten som foreldre vugger barna for hånd. For mer informasjon besøk www.rockitrocker.com/safety

Hvorfor er det en hurtig hastighet når Rockit slås på? Dette er normalt og er inkludert, slik at Rockit kan få vekten på insiden til å spinne.

Kan jeg bruke Rockit på en barneseng, vugge eller et bilsete?

Nei. Rockit er kun designet for sittevogner og bagvogner.

Hvorfor er det en 1 times timer på Rockit? Rockit er ikke designet til å holde et barn sovende over lengre tid. Den er ment for å være en hjelpende hånd til å trøste en baby og hjelpe dem til å sove eller holde den sovende når sittevogner eller bagvogner stopper.

Kan Rockit brukes ved regn?

Ja, Rockit er sprutsikker. (Testet i henhold til IPX2-standard.) Unngå eksponering i lengre tid eller for kraftig regn.

Hvordan rengjør jeg Rockit?

Rockit kan rengjøres på overflaten med en fuktig klut. Må ikke dykkes ned i vann.

Kan jeg kjøpe ekstra braketter for å montere Rockit på andre sittevogner eller bagvogner?

Ja, disse kan kjøpes fra våre nettsider på www.rockitrocker.com, eller sjekk med den lokale distributøren.

Rockit ble designet med stolthet i Storbritannia av N2M Ltd. Oppdag mer på www.rockitrocker.com
For kundsupport besøk www.rockitrocker.com/contact/
For videoer som viser hvordan du setter opp og bruker Rockit, skann QR-koden på pakken eller besøk www.rockitrocker.com/video

Produsert i Kina. www.rockitrocker.com/patent
"Rockit" er et varemerke som tilhører N2M Ltd, 9 Bank Road, Kingswood, Bristol, BS15 8LS, Storbritannia.