



GPSR

EAN 5712643056638



EN: Product name
DE: Produktname
DK: Produktnavn
ES: Nombre del producto
FR: Nom du produit
Musical toy Sheepy Sand

EN: Item number
DE: Artikelnummer
DK: Varenummer
ES: Número de artículo
FR: Numéro d'article
4453379

EN: Instruction for use
DE: Anwendung
DK: Instruktion
ES: Instrucciones de uso
FR: Instruction d'utilisation
EN: Wipe clean with a soft, damp cloth. Do not immerse in water.
DE: Mit einem trockenen Tuch abwischen. Nicht in Wasser tauchen.
DK: Tør af med en tør klud. Nedsænk ikke i vand.
ES: Limpiar con un paño seco. No lo sumerge en agua.
FR: Essuyer avec un chiffon sec. Ne pas plonger dans l'eau.

EN: Safety information
DE: Sicherheitshinweise
DK: Sikkerhedsoplysninger
ES: Información de seguridad
FR: Informations de sécurité
EN: This product and/or packaging bears the CE mark.
DE: Dieses Produkt und/oder diese Verpackung ist mit CE-Kennzeichnung versehen.
DK: Dette produkt og/eller emballage er CE-mærket.
ES: Este producto y/o embalaje lleva marcado CE.
FR: Ce produit et/ou emballage porte la marque CE.

EN: Age recommendation
DE: Altersempfehlung
DK: Anbefalet alder
ES: Recomendación de edad
FR: Âge recommandé
0+

EN: Other information
DE: Weitere Informationen
DK: Andre oplysninger
ES: Otra información
FR: Autres informations
-

EN: Manufacturer
DE: Hersteller
DK: Fabrikant
ES: Fabricante
FR: Fabricant
Done by Deer A/S
Haarupvej 22D
8600 Silkeborg
Denmark
www.donebydeer.com

2026-08-23