

Modelo/ Style: ACCUNABB00126

MÓVIL MUSICAL PARA CUNA
MÓBIL MUSICAL PARA BERÇO
MUSICAL MOBILE FOR BABY CRIB

+ 0 meses



Caja musical mecánica (no necesita pilas).
Fácil instalación. Se adapta a la mayoría de las cunas.

Caixa musical mecânica (não precisa de pilhas).
Fácil instalação. Adapta-se à maioria dos berços.

Mechanical musical box (no batteries required).
Easy installation. Adapts to most standard cribs.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Antes del primer uso, limpiar el
producto. No utilizar para su limpieza
detergentes abrasivos. Conservar en
lugar limpio y seco.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Antes do primeiro uso, limpar o
produto. Não utilizar detergentes
abrasivos para a limpeza. Guardar num
lugar limpo e seco.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Wash the product before first use.
Do not use abrasive detergents to
clean. Store in a clean, dry place.

(ES) Advertencia. Coloque este juguete fuera del alcance de los niños. Para evitar posibles daños por estrangulamiento, este juguete debe retirarse cuando el niño empiece a intentar levantarse valiéndose de manos y rodillas.

Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futura referencia. Utilizar bajo la supervisión de un adulto. ¡ADVERTENCIA!: Este producto debe

ser ensamblado por un adulto y su ensamblaje apropiado debe verificarse cuidadosamente antes de su uso. Asegurese de colocar el móvil musical en la cuna fuera del alcance del bebé.

(PT) Atenção. Coloque o brinquedo fora do alcance das crianças. A fim de evitar riscos de ferimento por entrelaçamento, este brinquedo deve ser retirado assim que a criança começar a tentar erguer-se de bruços.

Remova a embalagem, bolsas, bridadeiras e fios antes de dar o brinquedo a criança. Conservar as instruções e o involucrio para referência no futuro. Utilizar sob a supervisão de um adulto. ATENÇÃO!: Este produto deve ser

montado por um adulto, e sua montagem apropriada cuidadosamente verificada antes do uso. Certifique-se de colocar o mobil musical no berço fora do alcance do bebé.

(ES) Warning. Attach this toy out of reach of children. To prevent possible injury by entanglement, remove this toy when the child starts trying to get up on its hands and knees in a crawling position.

Remove packaging, bags, ties and wires before giving the toy to the child. Keep instructions and packaging for future reference. For use under adult supervision. WARNING !: This product must be assembled by an adult, and

it's appropriate assembly carefully checked before use. Make sure to keep the musical mobile on the crib away from baby's reach.

El Corte Inglés, S.A.
C/Hermosilla, 112 28009 Madrid
España /Espanha/ Spain. NIF: A28017895
Fabricado en / na China. Made in China.