GPSR

EAN	5712643043560



EN: Product name **DE: Produktname** **DK: Produktnavn** **ES: Nombre del producto** **FR: Nom du produit**	Activity spiral Happy clouds Sand
EN: Item number **DE: Artikelnummer** **DK: Varenummer** **ES: Número de artículo** **FR: Numéro d'article**	4233579
EN: Instruction for use **DE: Anwendung** **DK: Instruktion** **ES: Instrucciones de uso** **FR: Instruction d'utilisation**	EN: Wipe clean with a soft, damp cloth. Handwash only. Do not tumbledry. Do not dry clean. Do not iron. Do not bleach. DE: Mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen. Nur Handwäsche. Nicht im Trockner trocknen. Bitte nicht chemisch reinigen. Nicht bügeln. Nicht bleichen. DK: Tør ren med en blød, fugtig klud. Må kun vaskes i hånden. Må ikke tørretumbles. Må ikke sendes til kemisk rens. Må ikke stryges. Må ikke bleges. ES: Limpie con un paño suave y húmedo. Lavar a mano únicamente. No usar secadora. No lavar en seco. No planchar. No usar blanqueadores. FR: Essuyez avec un chiffon doux et humide. Lavage à la main. Ne pas passer au sèche-linge. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas repasser. Ne pas utiliser de javel.
EN: Safety information **DE: Sicherheitshinweise** **DK: Sikkerhedsoplysninger** **ES: Información de seguridad** **FR: Informations de sécurité**	EN: WARNING! To prevent possible injury by entanglement, remove this toy when the child starts trying to get up on its hands and knees in a crawling position. DE: ACHTUNG! Um mögliche Verletzungen durch Verheddern zu verhindern, ist dieses Spielzeug zu entfernen, wenn das Kind beginnt, auf allen vieren zu krabbeln. DK: ADVARSEL! For at undgå eventuelle skader bør legetøjet fjernes, når barnet begynder at forsøge at rejse sig på alle fire i en kravlende position, da det ellers kan vikle sig ind i legetøjet. ES: ADVERTENCIA! Para evitar posibles daños por estrangulamiento, este juguete debe retirarse cuando el niño empiece a intentar levantarse valiéndose de manos y rodillas. FR: ATTENTION! Afin d'éviter tout risque d'étranglement, ôter le jouet dès que l'enfant tente de se mettre à quatre pattes ou de ramper.
EN: Age recommendation **DE: Altersempfehlung** **DK: Anbefalet alder** **ES: Recomendación de edad** **FR: Âge recommandé**	0+
EN: Other information **DE: Weitere Informationen** **DK: Andre oplysninger** **ES: Otra información** **FR: Autres informations**	-

EN: Manufacturer **DE: Hersteller** **DK: Fabrikant** **ES: Fabricante** **FR: Fabricant**	Done by Deer A/S Haarupvej 22D 8600 Silkeborg Denmark www.donebydeer.com	2026-08-23