

此页不需要印刷

说明书印刷要求:


1. 纸质: 128g铜版纸
2. 印色: 单黑
3. 成品尺寸: 145x210mm
4. 方式: 钉装

BÁSCULA BAÑO

MOD. BARANOA 309-10886

Por favor, lea atentamente el manual antes de su uso.

Este aparato no está destinado a personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.



Modelo: iF2832WA

Capacidad: Máx. 180 kg / 400 lb

División: $100\text{ g} \leq \text{Capacidad} < 10\text{ kg}$: d = 10 g / 0,02 lb

$10\text{ kg} \leq \text{Capacidad} \leq 180\text{ kg}$: d = 50 g / 0,1 lb

BREVE INTRODUCCIÓN

Esta báscula utiliza 8 electrodos, tecnología BIA multifrecuencia y otras tecnologías para medir y analizar con precisión una amplia gama de datos corporales. Al utilizarla junto con la aplicación, es posible visualizar y registrar datos corporales detallados, así como analizar y trazar la evolución de los cambios, permitiéndole monitorear su estado físico en cualquier momento. Es el primer paso para controlar su peso y mantener su figura.

DECLARACIÓN

Las imágenes, los colores, los accesorios, la interfaz de usuario y otras ilustraciones del manual son meramente ilustrativos. Debido a las actualizaciones del producto, puede haber ligeras diferencias con respecto al producto real.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Es posible que no se obtengan datos corporales precisos en los siguientes grupos de personas:

- Menores de edad y personas mayores de 80 años.
- Atletas profesionales.
- Mujeres embarazadas, pacientes en diálisis y personas con retención de líquidos (hinchazón).

Las personas con marcapasos u otros dispositivos médicos implantados solo deben utilizar este producto en el modo de corriente cero .

Este producto no es un dispositivo médico. Los datos de medición proporcionados son únicamente de referencia y no deben utilizarse como asesoramiento médico.

INSTRUCCIONES DE LOS MODOS

- Modo de medición de peso: No es necesario levantar el asa. Suba a la báscula para realizar la medición.
- Modo sin corriente: Al activarlo, se desactiva la corriente de bioimpedancia. El dispositivo solo medirá el peso y el IMC, y en la pantalla aparecerá el icono . Si está embarazada o tiene dispositivos médicos implantados, por favor active este modo.

1

El modo de corriente cero está desactivado por defecto y puede activarse a través de la aplicación.

Inicio de la aplicación > Página del dispositivo > Modo de corriente cero.

- Modo sin conexión: Una vez completado el proceso de emparejamiento inicial y realizada la primera medición, no será necesario volver a conectar el teléfono para guardar las mediciones posteriores. Los datos se cargarán automáticamente en la aplicación la próxima vez que conecte el teléfono.
- Modo de pesaje de objetos pequeños: La báscula puede pesar directamente objetos de más de 0,1 kg. Para objetos pequeños de menos de 10 kg, primero debe pisar la superficie de la báscula para activarla (aplicando una fuerza superior a 5 kg) y esperar a que marque cero antes de realizar el pesaje.

2


El modo de pesaje de objetos pequeños está desactivado por defecto y puede activarse a través de la aplicación.

Inicio de la aplicación > Página del dispositivo > Modo de pesaje de objetos pequeños.


Las instrucciones de uso tras activar el modo de pesaje de objetos pequeños son las siguientes:

Después de instalar las pilas o mover la báscula, la pantalla puede mostrar el peso de la propia báscula (no se ha pesado nada, pero la pantalla muestra un peso).


Espre seis segundos a que la pantalla vuelva a cero antes de usarla.



Vista general del producto - Parte frontal



Vista general del producto - Parte posterior




INSTALACIÓN DE LAS PILAS

Esta báscula utiliza 4 pilas AA de 1,5 V.

Por favor, sustitúyalas siguiendo las instrucciones que figuran a continuación:

Cambio de pilas: Abra la tapa del compartimento de las pilas, retire las pilas usadas e instale las nuevas correctamente, tal como se muestra a continuación.



Nota:

Utilice el tipo de pila adecuado. Retire las pilas si no va a utilizar la báscula durante más de 3 meses.

Las imágenes de las pilas y los elementos relacionados son solo de referencia; por favor, consulte el producto real.

INSTRUCCIONES DE USO

Paso 1: Coloque la báscula correctamente y descargue la aplicación.




Coloque la báscula sobre una superficie dura y plana.



Busque «iMoni Health» en la «App Store» o en «Google Play» para descargar la aplicación. O bien, utilice una opción más cómoda escaneando el código QR que aparece arriba.

Paso 2: Registrar y vincular el dispositivo

Active el Bluetooth de su teléfono, abra la aplicación y siga las indicaciones para registrar y vincular el dispositivo:



- Si ha adquirido una versión con WiFi, siga las instrucciones de la aplicación durante el proceso de configuración inicial para conectarse a la red Wi-Fi. Si omitió la conexión inicial o necesita reconfigurar el Wi-Fi, siga los pasos que se indican a continuación:

Inicio de la aplicación > Página de dispositivos > Configuración de Wi-Fi

Nota importante:

Los datos personales corporativos se utilizan únicamente para el análisis de la composición corporal y no para otros fines. Para garantizar la precisión de los resultados, por favor introduzca información personal correcta.


Paso 3: Medición

• Mediciones de análisis de composición corporal


1. Coloque la báscula sobre una superficie dura y plana, y abra la aplicación.
2. Súbase a la báscula con cuidado y descalzo, colocando los pies sobre los 4 electrodos situados a los lados izquierdo y derecho de la báscula; a continuación, levante el mango. Sostenga el mango con ambas manos tal como se muestra en la imagen, ajuste la altura de las manos y mantenga los brazos estirados (lo ideal es que los brazos no toquen la cintura).




Súbase a la báscula descalzo y coloque los pies sobre los 4 electrodos.




Sostenga los dos electrodos delanteros con los pulgares.



Sostenga los dos electrodos traseros con el resto de los dedos.



• Posturas incorrectas durante la medición




Los diez dedos no están en contacto con los electrodos




Los brazos no están rectos ni extendidos



Medir en cuclillas



Las rodillas están flexionadas o no están estiradas



Medir con calcetines



Los pies no pisan los 4 electrodos de manera uniforme

3. Una vez que el valor de peso mostrado en la pantalla se estabiliza y parpadea, comienza la medición del análisis de composición corporal.



Medición del peso corporal



Medición de grasa corporal, masa muscular, etc.



Medición completada

4. Consulte los informes de medición en la aplicación



Visualice los informes de medición en la aplicación y guarde el historial de datos.

Consejos:

- El proceso completo dura unos 20 segundos.
- Si la aplicación no está conectada al realizar la primera medición, solo se registrará el peso, no la grasa corporal. Por favor, conecte la aplicación antes de usar el dispositivo.
- La aplicación se actualiza constantemente, por lo que puede haber diferencias respecto a lo que se muestra en el manual. Para obtener información precisa y actualizada, consulte la aplicación.

SOPORTE PARA MÚLTIPLES USUARIOS

La báscula admite la vinculación de varios usuarios. Se pueden almacenar hasta 15 registros de datos históricos por usuario. Los datos se sincronizarán automáticamente con el dispositivo inteligente cuando la aplicación esté en funcionamiento.

Nota: El número máximo de usuarios depende del producto.

ICONOS DE PANTALLA




(Nota: La visualización puede variar de un dispositivo a otro, por lo que la imagen a continuación es solo a título ilustrativo).

	Grasa		Músculo
	Wifi		Bluetooth
	Modo sin corriente		%
	Unidad de peso		Unidad de peso
	Unidad de peso		

	Medición
	Indicador de medición incorrecta
	Indicador de batería baja
	Indicador de sobrecarga
	Alerta de peso negativo
	Indicador de repetición de prueba

ACERCA DE LA UNIDAD DE MEDIDA

- Se recomienda ajustar la unidad en «App».
- La báscula cuenta con un botón de cambio de unidad. Abra la tapa del compartimento de las pilas situada en la parte inferior de la báscula (en la posición que se muestra a continuación) y pulse dicho botón para seleccionar la unidad que necesite.
- La configuración de fábrica de la unidad de medida varía según el destino de venta. Por favor, consulte el producto real.



CONSEJOS DE USO Y CUIDADO

1. Para garantizar la precisión de los datos, se recomienda realizar cada medición a la misma hora del día; el momento aconsejado es 2 horas después de una comida.
* El peso corporal varía al comer y beber, y el porcentaje de grasa corporal se calcula como peso de grasa/peso total; por tanto, es normal que dicho porcentaje fluctúe.
 2. No realice mediciones en entornos con fuertes interferencias electromagnéticas o en lugares con vibraciones intensas.
 3. Si va a pesarse tras un periodo prolongado sin usar la báscula o después de haberla movido de sitio, pise primero la superficie de la báscula y espere a que marque cero. Deje que se apague automáticamente antes de volver a encenderla para pesarse.
 4. Para asegurar la precisión de la medición de grasa, quítese los zapatos y los calcetines, elimine cualquier peso externo adicional, lávese y séquese bien las manos y los pies; a continuación, súbase a la báscula descalzo y sujete el mango con ambas manos para realizar la medición.
 5. La superficie de la báscula es lisa. No utilice este producto sobre suelos resbaladizos ni pise los bordes de la báscula. Al pesarse, colóquese primero en el centro de la superficie. Una vez que esté estable, ajuste la posición de los pies para pisar uniformemente los 4 electrodos.
- Mantenga el cuerpo estable y equilibrado para evitar que la báscula se vuelque o resbale.
6. No realice mediciones después de hacer ejercicio intenso, comer en exceso, bañarse, usar la sauna o aguas termales, ni en estado de deshidratación extrema.
 7. Mantenga el producto alejado de altas temperaturas. No lo utilice en entornos húmedos, excesivamente calurosos o demasiado fríos (rango de temperatura de uso: 5 °C - 35 °C).
 8. Este producto es un instrumento de precisión y no debe desmontarse. Evite dejarlo caer o golpearlo.
 9. Por favor, mantenga el producto limpio. No utilice detergentes ácidos para limpiarlo.

Preguntas frecuentes

El software no puede obtener los resultados de pesaje de la báscula.

- Compruebe el icono de conexión en su dispositivo inteligente para verificar el estado de la misma.
Si se trata de una báscula WiFi, asegúrese también de que los dispositivos WiFi estén encendidos.
- Asegúrese de que el Bluetooth esté activado en su dispositivo y de que la báscula esté encendida y dentro del alcance de la señal.
- Compruebe si la batería está baja; en tal caso, sustitúyala por una nueva.
- Reinicie la aplicación.
- Apague y vuelva a encender el Bluetooth, y restablezca la conexión Bluetooth entre la báscula y el teléfono inteligente.

Error al conectar con el dispositivo

- Asegúrese de que solo un dispositivo esté intentando conectarse a la báscula.
- Asegúrese de que su dispositivo cuente con Bluetooth 4.0 o una versión superior.

Si el producto no funciona correctamente o presenta alguna anomalía:

- Súbase a la báscula para encenderla.
- Si la pantalla permanece en blanco o la anomalía persiste, revise las pilas y su nivel de carga. Si es necesario, retire las pilas durante 3 segundos para reiniciar el producto o sustitúyalas por unas nuevas.
- Si el problema persiste tras el cambio de pilas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente local.

GARANTÍA

Este artículo dispone de una garantía de 3 años en los términos y condiciones expresados en la Ley 1/2007.

Para cualquier aclaración sobre el aparato adquirido, acuda a su centro El Corte Inglés, Hipercor o Supercor.

Tel. Asistencia: (+34) 649 478 710 o (+34) 900 373 900.

Quedan excluidos de la garantía las averías o daños producidos por:

- Instalación incorrecta (voltaje, presión de gas o agua, conexiones eléctricas o hidráulicas), reinstalaciones o amueblamientos efectuados por el consumidor sin aplicar las correctas instrucciones.
- Causas accidentales como caídas, golpes, vertido de líquidos, introducción de cuerpos extraños, así como cualquier otra de fuerza mayor.
- Uso negligente, inadecuado, o no doméstico como aparatos instalados en peluquerías, bares, restaurantes, hoteles, etc.
- La intervención o manipulación de servicios técnicos distintos a los oficiales de la marca.
- Corrosión y/o oxidación, ya sean causados por el uso y desgaste normal del aparato, o acelerados por condiciones ambientales adversas.
- Uso de accesorios o consumibles que no sean originales de la marca.

Igualmente, quedan excluidos de la garantía:

- Componentes expuestos a desgaste por el uso normal (lámparas, burletes, aislantes, tubos, desagües, etc.) a partir del sexto mes, salvo defecto de origen.
- Componentes no electromecánicos, estéticos, plásticos, cristales, abatibles, jaboneras, baldas, rejillas, etc.
- Servicios de conservación, limpieza, desatascos, cambio de sentido de puerta, eliminación de cuerpos extraños, obstrucciones, puesta a punto o recalibrado, etc.
- Productos informáticos: Eliminación de virus, restauración de programas por este motivo, o la reinstalación del disco duro por borrado del mismo.

El Corte Inglés S.A.

Hermosilla 112 - 28009 Madrid
España / Espanha / Spain. NIF: A-28017895
clientes@elcorteingles.es

Fabricado en / na China / Made in China

elcorteingles.es

clientes@elcorteingles.es




BALANÇA PARA CASA DE BANHO

MOD. BARANOA 309-10886

Por favor, leia as instruções cuidadosamente antes de usar para garantir o funcionamento seguro e satisfatório deste produto.

Este aparelho não foi concebido para ser usado por pessoas (crianças incluídas) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que tenham falta de experiência e conhecimento, exceto se a pessoa responsável pela sua segurança lhes tiver dado supervisão ou instruções relativamente à utilização do aparelho. As crianças devem estar supervisionadas para comprovar que não brincam com o aparelho.



Modelo: iF2832WA

Capacidade: Máx. 180 kg/400 lb

Divisão: $100\text{ g} \leq \text{CAPACIDADE} < 10\text{ kg}$ d = 10 g/0,02 lb

$10\text{ kg} \leq \text{CAPACIDADE} \leq 180\text{ kg}$ d = 50 g/0,1 lb

BREVE INTRODUÇÃO

Esta balança adota 8 eletrodos, BIA multifrequencial e outras tecnologias, que podem medir e analisar com precisão uma gama completa de dados corporais. Utilizada em conjunto com a aplicação, pode exibir e registrar dados corporais abrangentes, bem como analisar e traçar a trajetória de mudança, e verificar as alterações corporais a qualquer momento. É o primeiro passo para controlar o seu peso e manter a forma física.

DECLARAÇÃO

As imagens, cores, acessórios, interface do utilizador e outras ilustrações no manual são meramente ilustrativas. Devido a atualizações do produto, podem existir pequenas diferenças entre o produto real e o produto físico.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES

Os dados corporais precisos podem não estar disponíveis para os seguintes grupos de pessoas:

- Menores de idade, idosos com mais de 80 anos.
- Atletas profissionais.
- Grávidas, doentes em diálise, pessoas com inchaço.

Os indivíduos com pacemakers ou outros dispositivos médicos implantados devem utilizar este produto apenas no Modo de Corrente Zero.

Este produto não é um dispositivo médico. Quaisquer dados de medição fornecidos são apenas para referência e não devem ser utilizados como aconselhamento médico.

INSTRUÇÕES DE MODO

- Modo de medição de peso: Não é necessário puxar a pega. Suba para a balança para concluir a medição.
- Modo de corrente zero: Quando ativado, a corrente de bioimpedância é desativada. O dispositivo medirá apenas o peso e o IMC, e o visor apresentará o ícone .

Se estiver grávida ou tiver dispositivos médicos implantados, ative este modo.

1

O Modo de Corrente Zero está desativado por defeito e pode ser ativado através da aplicação.

Página inicial da aplicação > Página do dispositivo > Modo de corrente zero.

- Modo offline: Depois de concluir o processo de emparelhamento inicial e de realizar a primeira medição, não terá de voltar a ligar o telefone para guardar as medições subsequentes. Os dados serão carregados automaticamente para a aplicação na próxima vez que ligar o telefone.
- Modo de pesagem de pequenos itens: A balança pode pesar diretamente objetos com mais de 0,1 kg. Para objetos pequenos com menos de 10 kg, é necessário primeiro pisar a superfície da balança para a ativar (aplicar uma força superior a 5 kg e pressionar a superfície da balança) e aguardar até que a balança volte a zero antes de efetuar a pesagem.

2

O Modo de Pesagem de Pequenos Itens está desativado por defeito e pode ser ativado através da aplicação.

Página inicial da aplicação > Página do dispositivo > Modo de Pesagem de Pequenos Itens.


As instruções de utilização após ativar o Modo de Pesagem de Pequenos Objetos são as seguintes:

Após instalar as pilhas ou mover a balança, o visor pode mostrar o peso da própria balança (nada foi pesado, mas o visor mostra um peso).


Aguarde seis segundos para que o visor volte a zero antes de utilizar.



VISÃO GERAL DO PRODUTO - LADO FRONTAL



VISÃO GERAL DO PRODUTO - PARTE TRASEIRA




INSTALAÇÃO DAS PILHAS

Esta balança utiliza 4 pilhas AA de 1,5 V.

Substitua-as conforme as instruções abaixo:

Troca das pilhas: Abra a tampa do compartimento das pilhas, retire as pilhas usadas e instale as novas corretamente, como se mostra abaixo.




Observação:

Utilize o tipo de pilha correto. Retire as pilhas se a balança não for utilizada durante mais de 3 meses.

As pilhas e as imagens relacionadas são apenas para referência. Consulte o produto real.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Passo 1: Posicione a balança corretamente e descarregue a aplicação.




Coloque a balança numa superfície plana e rígida.



Procure por “iMoni Health” na “App Store” ou no “Google Play” para descarregar a aplicação. Ou, de outra forma mais prática, digitalize o código QR acima.

Passo 2: Registe e emparelhe o dispositivo

Ligue o Bluetooth no seu telemóvel, abra a aplicação e siga as instruções para registar e emparelhar o dispositivo:



- Se tiver adquirido a versão Wi-Fi, siga as instruções da aplicação durante o processo de configuração inicial para se ligar à rede Wi-Fi. Caso tenha perdido a ligação inicial ou necessite de reconfigurar a sua rede Wi-Fi, siga os passos abaixo:

Página inicial da aplicação > Dispositivos > Configuração Wi-Fi

Lembrete importante:

As informações pessoais são utilizadas apenas para análise da composição corporal e não para outros fins. Para garantir a precisão dos resultados, introduza informações pessoais corretas.


Passo 3: Medição

• Medidas da Análise da Composição Corporal


1. Coloque a balança numa superfície plana e rígida e abra a aplicação.
2. ^a Suba suavemente para a balança com os pés descalços e coloque os pés sobre os 4 elétrodos dos lados da balança. Em seguida, levante a alça. Segure a pega com as duas mãos, como mostra a imagem, ajuste a altura das mãos e estique os braços (o ideal é que os braços não toquem na cintura).




Suba para a balança descalço e coloque os pés sobre os 4 elétrodos.




Segure os dois elétrodos frontais com os polegares.




Segure os dois elétrodos traseiros com os outros dedos.



• Posturas incorretas durante a medição



Os dez dedos estão afastados dos eletrodos




Os dois braços não estão diretos nem estendidos



Agachar-se para medir



Os joelhos estão dobrados ou não estão estendidos



Medir usando meias



Os dois pés não estão uniformemente apoiados nos 4 eletrodos

3. ° Após o valor do peso apresentado na janela estabilizar e começar a piscar, inicia-se a medição da composição corporal.



Medição do peso corporal



Medição de gordura corporal, massa muscular, etc.



Medição concluída

4. ° Verifique os relatórios de medição com a aplicação



Visualize os relatórios de medição na aplicação e guarde os dados históricos.

Dicas:

- Todo o processo demorará cerca de 20 segundos.
- Se a aplicação não estiver ligada na primeira medição, apenas o peso poderá ser medido, e não a gordura corporal. Ligue o aplicativo antes de usar.
- A aplicação está em constante atualização, pelo que os resultados podem ser diferentes dos apresentados no manual. Para obter as informações finais e precisas, consulte a aplicação.

SUPOORTE A VÁRIOS UTILIZADORES

É possível ligar vários utilizadores na mesma balança. É possível armazenar até 15 grupos de dados históricos para cada utilizador. Os dados serão sincronizados automaticamente com o dispositivo inteligente quando a aplicação estiver em execução.

Nota: A quantidade final de utilizadores depende do produto.

EXIBIR ÍCONES




(Nota: a apresentação varia de um dispositivo para outro, pelo que a imagem abaixo é apenas ilustrativa.)

	Gordura		Músculo
	Wifi		Bluetooth
	Modo de Corrente Zero		%
	Unidade de Peso		Unidade de Peso
	Unidade de Peso		

	Medição
	Indicação de Medição Incorreta
	Indicação de Bateria Fraca
	Indicação de Sobrecarga
	Alerta de Peso Negativo
	Indicação de Novo Teste

SOBRE A UNIDADE

- Recomenda-se configurar a unidade na aplicação.
- A balança possui um botão de conversão de unidades. Abra a tampa da bateria na parte inferior da balança, na posição indicada abaixo, e prima este botão para selecionar a unidade pretendida.
- A configuração da unidade de fábrica varia de acordo com o destino de venda. Consulte o produto real.



RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO E CUIDADOS

1. Para garantir a precisão dos dados, recomenda-se que cada medição seja feita à mesma hora do dia, sendo o ideal 2 horas após uma refeição.
 - * O peso corporal varia com a alimentação e a ingestão de líquidos, e a percentagem de gordura corporal = peso da gordura/peso total, pelo que é normal que a percentagem de gordura flutue.
 2. Não efetue medições em ambientes com forte interferência eletromagnética ou locais com elevada vibração.
 - 3.º Quando se pesar após um longo período sem utilizar a balança ou após a mover, suba primeiro para a superfície da balança e aguarde que esta volte a zero. Deixe-a desligar automaticamente antes de a voltar a ligar e se pesar.
 - 4.º Para garantir a precisão da medição de gordura, tire os sapatos e as meias, tente eliminar a influência de outros pesos externos ao seu corpo, lave e seque as mãos e os pés e, em seguida, suba para a balança descalço e segure a pega com as duas mãos para fazer a medição.
 - 5.º A superfície da balança é lisa. Por favor, não utilize este produto em superfícies escorregadias nem pise a borda da balança. Ao pesar-se, posicione-se primeiro no centro da superfície da balança. Ajuste os pés após se firmarem e pise uniformemente os 4 elétrodos.
- Mantenha o corpo estável e equilibrado para evitar que a balança tombe ou escorregue.
6. Não utilize a balança após exercício intenso, excesso de comida, banho, sauna, fontes termais ou em estado de extrema desidratação.
 7. O produto deve ser mantido longe de altas temperaturas. Não utilize o produto em ambientes húmidos, muito quentes ou muito frios (intervalo de temperatura de utilização de 5°C a 35°C).
 - 8.º O produto é um instrumento de precisão e não pode ser desmontado. Não o deixe cair nem lhe bata.
 9. Mantenha o produto limpo. Não utilize detergente ácido para o limpar.

FAQ

O software não consegue obter resultados de pesagem da balança.

- Confirme o sinal de ligação no dispositivo inteligente para verificar o estado da ligação.
Se for uma balança Wi-Fi, verifique também se os dispositivos Wi-Fi estão ligados.
- Confirme se o Bluetooth está ativado no seu dispositivo e se a balança está ligada dentro do alcance do sinal.
- Verifique se a bateria está fraca; substitua-a por uma nova.
- Reinicie a aplicação.
- Desligue e volte a ligar o Bluetooth e, em seguida, volte a emparelhar a balança e o smartphone.

Falha ao ligar com o seu dispositivo

- Certifique-se de que apenas um dispositivo está ligado à balança.
- Certifique-se de que o seu dispositivo tem Bluetooth 4.0 ou superior.

Se o produto não funcionar normalmente ou apresentar alguma anormalidade:

- Suba para a balança para a ligar.
- Se o visor permanecer em branco ou a anormalidade persistir, verifique as baterias e o nível de carga. Se necessário, retire as pilhas durante 3 segundos para reiniciar o produto ou substitua-as por novas.
- Se o problema persistir após a substituição, contacte a equipa de assistência técnica local.

GARANTIA

Este artigo está coberto por uma garantia de 3 anos nos termos e condições estipulados na DL 84/2021.

Para qualquer esclarecimento sobre o aparelho adquirido, contacte com o seu centro El Corte Inglés.

Tel. Assistência: (+34) 649 478 710 o (+34) 900 373 900.

Ficam excluídos desta cláusula de garantia as avarias ou danos produzidos por:

- Instalação incorreta (tensão, pressão de gás ou de água, conexões elétricas ou hidráulicas), reinstalações ou colocações de móveis feitas pelo consumidor sem aplicar as instruções corretas.
- Causas acidentais como quedas, golpes, derrame de líquidos, introdução de corpos estranhos, assim como qualquer outra causa de força maior.
- Uso negligente, inadequado, ou não doméstico como aparelhos instalados em cabeleireiros, bares, restaurantes, hotéis, etc.
- A intervenção ou manipulação por serviços técnicos distintos aos oficiais da marca.
- Corrosão e/ou oxidação, tanto os causados pelo uso e desgaste normal do aparelho, como os acelerados por condições ambientais adversas.
- Uso de acessórios ou produtos consumíveis que não sejam originais da marca.

Também ficam excluídos da garantia:

- Componentes expostos ao desgaste pelo uso normal (candeeiros, artigos para calafetar, isolantes, tubos, sistemas de escoamento de águas, etc.) a partir do sexto mês, exceto defeito de origem.
- Componentes não eletromecânicos, estéticos, plásticos, vidros, rebatíveis, saboneteiras, prateleiras, grelhas, etc.
- Serviços de conservação, limpeza, desentupimentos, mudança da direção de abertura de portas, eliminação de corpos estranhos, obstruções, revisões de funcionamento ou recalibragens, etc.
- Produtos informáticos: Eliminação de vírus, restauração de programas por este motivo, ou a reinstalação do disco rígido por se ter apagado o seu conteúdo.

El Corte Inglés S.A.

Hermosilla 112 - 28009 Madrid

España / Espanha / Spain. NIF: A-28017895

clientes@elcorteingles.es

Fabricado en / na China / Made in China

elcorteingles.es

clientes@elcorteingles.es






BATHROOM SCALE

MOD. BARANOA 309-10886

Please read the instructions carefully before use to ensure safe and satisfactory operation of this product.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.



Model: iF2832WA

Capacity: Max 180kg/400lb

Division: $100\text{g} \leq \text{CAPACITY} < 10\text{kg}$ $d=10\text{g}/0.02\text{lb}$

$10\text{kg} \leq \text{CAPACITY} \leq 180\text{kg}$ $d=50\text{g}/0.1\text{lb}$

BRIEF INTRODUCTION

This scale adopts 8 electrodes, multi-frequency BIA and other technologies, which can accurately measure and analyse a full range of body data. Used in conjunction with the APP, it can display and record comprehensive body data, as well as analyse and draw the change trajectory, and check the body changes at any time. It's the first step to control your weight and keep your body shape.

STATEMENT

The pictures, colours, accessories, user interface and other illustrations in the manual are for illustration only. Due to product upgrades, there may be slight differences between the actual product

IMPORTANCE INSTRUCTIONS

Accurate body data may not be available for the following groups of people:

- Minors, seniors over 80 years old.
- Professional athletes.
- Pregnant women, artificial dialysis patients, people in a swollen state.

Individuals with pacemakers or other implanted medical devices should only use this product in Zero-Current Mode.

This product is not a medical device. Any measurement data provided is for reference only and should not be used as medical advice.

MODE INSTRUCTIONS

- Weight measurement mode: No need to pull up the handle. Step on the scale to complete the measurement.
- Zero-Current Mode: When enabled, the bioimpedance current is turned off. The device will only measure weight and BMI, and the display will show the “” icon. If you are pregnant or have implanted medical devices, please enable this mode.

1




Zero-Current Mode is disabled by default and can be enabled via the App.
App Home > Device Page > Zero-Current Mode.

- Offline Mode: Once you have completed the initial pairing process and taken a first measurement, you will not need to connect your phone again to save each subsequent measurement. The data will automatically upload to the App the next time you connect your phone.
- Small object weighing mode: The scale can directly weigh objects over 0.1kg. For small objects under 10kg, you need to step on the scale surface first to wake up the scale (apply a force greater than 5kg and press the scale surface) and wait until the scale has returned to zero before weighing.


2

The Small Item Weighing Mode is disabled by default and can be enabled via the App.
App Home > Device page > Small Item Weighing Mode.


The usage instructions after enabling Small Item Weighing Mode are as follows:
After installing batteries or moving the weighing scale, the display may show the scale's own weight (Nothing has been weighed, but the display shows a weight). Wait six seconds for the display to return to zero before use.



GENERAL VIEW OF THE PRODUCT - FRONT SIDE




GENERAL VIEW OF THE PRODUCT - BACK SIDE



BATTERY INSTALLATION

4*1.5V AA batteries are used for this scale.
Please replace them as per the instructions below:
Change battery: Open the battery cover, take out the used batteries, then install the new ones properly as shown below.



Note:
Please use the right battery. Remove battery if the scale leaves unused for more than 3 months.
The battery and related pictures are for reference only, please refer to the actual product.

HOW-TO-USE


Step 1: Place the scale properly and download the APP.



Search “iMoni Health” in “App Store” or “Google Play” to download the Application.
Or in another most convenient way by scanning the QR code above.

Step 2: Register and bind the device

Turn on the Bluetooth on your phone, open the APP, and follow the guidelines to register and bind the device:



- If you have purchased a WiFi version, follow the App's instructions during the initial setup process to connect to Wi-Fi.
If you missed the initial connection or need to reconfigure your Wi-Fi, please follow the steps below:

App Home > Devices page > Wi-Fi Configuration.

Warm reminder:

Personal body information is only used for body composition analysis, not for other purposes. To ensure the accuracy of the results, please enter accurate personal information.


Step 3: Measure

• Body Composition Analysis Measurements


1. Place the scale on a hard, flat surface and open the App.
2. Gently step on the scale with bare feet and place your feet on the 4 electrodes on the left and right side of the scale, then lift up the handle. Please hold the handle with both hands as shown in the picture, adjust the height of both hands and straighten your arms (it is best if your arms don't touch your waist).




Step on the scale with bare feet and place your feet on the 4 electrodes




Hold the two front electrodes with thumbs




Hold the two back electrodes with the rest of the fingers



• Wrong Measuring Postures



The ten fingers are away from the electrodes




The two arms are not straight or stretched



Squatting down to measure



The knees are bent or not straightened



Measuring with socks



The two feet fail to step on the 4 electrodes evenly

3. After the weight value displayed in the window has stabilised and is blinking, the body composition analysis measurement begins.



Body weight measurement



Body fat, body muscle, etc. measuring



Measurement complete

4. Check the measurement reports with the APP



View the measurement reports in the APP and save the historical data.

Tips:

- The whole process will take about 20 seconds.
- If the APP is not connected for the first time of measuring, only weight can be measured, but no body fat. Please connect the APP before using.
- App is kept updating, so it may differ from showed on manual.
For the final and accurate information, please check on App.

MULTIPLE USERS SUPPORTED

Multiple users binding in one scale is supportable. A maximum of 15 groups of historical data for each user can be stored. Data will be automatically synchronized to the smart device when the APP is running.

Note: Final user amount depends on the product.

DISPLAY ICONS




(Note: Display differs from one to another, so below picture is for indicative only.)

	Fat		Muscle
	Wifi		Bluetooth
	Zero-Current Mode		%
	Weight Unit		Weight Unit
	Weight Unit		

	Measuring
	Wrong Measurement Indication
	Low Battery Indication
	Over-load Indication
	Negative Weight Alert
	Re-Test Indication

ABOUT THE UNIT

- It is suggested to set the unit on App.
- The scale has a unit conversion button. Open the battery cover at the bottom of the scale, in the position as shown below, and press this button to select the unit you need.
- The factory unit setting differs from different sales destination. Please refer to the actual product.



ADVICE FOR USE & CARE

1. To ensure the accuracy of the data, it is recommended that each measurement be taken at the same time of day, with the recommended time of measurement being 2 hours after a meal.
 - * Body weight changes with eating and drinking, and body fat percentage = fat weight/weight, so it is normal for fat percentage to fluctuate.
2. Please do not make measurements in strong electromagnetic interference environments or places with high vibration.
3. When weighing after not using the scale for a long time or after moving it, please step on the scale surface first, and wait for it to return to zero. Let it switch off automatically before switching on and weighing.
4. To ensure the accuracy of the fat measurement, please take off your shoes and socks, try to remove the influence of other weights outside your body, wash and wipe your hands and feet, and then step on the scale with your bare feet and hold the handle with both hands to take the measurement.
5. The scale surface is smooth. Please do not use this product on slippery ground or step on the edge of the scale. When weighing on the scale, first stand in the middle of the scale surface. Adjust your feet after standing steadily and step evenly on the 4 electrodes.
Please keep your body stable and balanced to prevent the side from tipping or slipping.
6. Do not measure after strenuous exercise, overeating, bathing, sauna, hot springs, or in a state of extreme dehydration.
7. The product should be kept away from high temperatures. Please do not use the product in humid, too hot, or too cold environment (using temperature range 5℃~35℃).
8. The product is a precision instrument, and cannot be disassembled. Please do not drop or knock.
9. Please keep the product clean. Do not use acidic detergent to clean it.

FAQ

The software can't obtain weighing results from scale.

- Please confirm the connection sign on the smart device to know the connection status.
If it's a WiFi scale, you may also need to check if the WiFi devices are switched on.
- Confirm the Bluetooth is on in your device and the scale is on within the valid range of signal coverage.
- Check whether the battery power is running low, please replace with a new battery.
- Relaunch the application.
- Turn off the Bluetooth and on again, then bridge the Bluetooth connection between scale and smart phone again.

Fail to connect to your device

- Please make sure only one device is setting up connection with the scale.
- Please make sure your device is equipped with Bluetooth 4.0 or above.

If the product fails to operate normally or displays any abnormalities:

- Step onto the scale to turn it on.
- If the display remains blank or the abnormalities persist, check the batteries and their charge level. If necessary, remove the batteries for 3 seconds to restart the product or replace them with new ones.
- If the issue persists after replacement, contact your local after-sales service team.

GUARANTEE

This article is guaranteed for 3 years, in the terms and conditions set out in Act 1/2007 (Spanish legislation).

For any queries related to the device purchased, consult El Corte Inglés, Hipercor or Supercor.

Assistance Tel. : (+34) 649 478 710 or (+34) 900 373 900.

Damage or faults caused by the following are excluded from the guarantee:

- Incorrect installation (voltage, gas or water pressure, electrical or water connections), reinstallations or housings made by the consumer without applying the correct instructions.
- Accidental causes such as falls, knocks, contact with liquids, insertion of foreign bodies, or any other cause of force majeure.
- Negligent, inadequate or non-domestic use, such as appliances installed in hairdressers, bars, restaurants, hotels, etc.
- Manipulation by technical services other than the official ones of the brand.
- Corrosion and/or rust caused by the normal wear and tear of the appliance or accelerated by adverse environmental conditions.
- Use of accessories or consumables which are not the original ones of the brand.

The following are also excluded from the guarantee:

- Components exposed to wear and tear due to normal use (light bulbs, seals, insulators, tubes, drains, etc.), from the sixth month, save manufacturing defects.
- Non-electromechanical components, aesthetic, plastic, glass or folding components, soap dishes, shelves, grilles, etc.
- Conservation services, cleaning, unblocking, change of direction of door, removal of foreign bodies, obstructions, recalibration or fine-tuning, etc.
- Computer products: Elimination of viruses, restoration of programs for this reason, or the reinstallation of the hard disk because it has been wiped.

El Corte Inglés S.A.

Hermosilla 112 - 28009 Madrid

España / Espanha / Spain. NIF: A-28017895

clientes@elcorteingles.es

Fabricado en / na China / Made in China

elcorteingles.es

clientes@elcorteingles.es

