


OG Merry & Bright Holiday Tree™

Instructions • Instructions • Anleitung • Instrucciones • Istruzioni



Instructions for string of lights
 Instructions pour la guirlande lumineuse
 Anleitung für die Lichterkette
 Instrucciones para la cuerda de luces
 Istruzioni per la corda di luci

1) Open the battery cover with a screwdriver. (Phillips screwdriver not included)
 Ouvrir le couvercle du compartiment des piles avec un Tournevis Phillips.
 Öffnen Sie die Batterieabdeckung mit einem Schraubenzieher (Kreuzschlitzschraubendreher nicht enthalten)
 Abre la tapa de las pilas con un destornillador. (Destornillador Phillips no incluido)
 Apri il coperchio delle pile con un cacciavite. (Cacciavite Phillips non incluso)

2) Install 3 x AA batteries and follow the polarity.
 Mettre en place 3 piles AA en suivant bien l'orientation de la polarité, tel qu'indiqué.
 Legen Sie 3 AA-Batterien unter Beachtung der abgebildeten Polarität ein.
 Instala 3 pilas AA y sigue la orientación de polaridad, como mostrado.
 Installi 3 pile di AA e segui l'orientamento di polarità, come mostrato.

3) Slide the switch to ON position.
 Faire glisser le commutateur à la position ON.
 Schieben Sie den Schalter zur ON.
 Desliza el interruptor a la posición ON (encender).
 Scorrere l'interruttore alla posizione ON (accendere).

(EN): BATTERY ADVICE
 1) Requires 3 AA (1.5V) batteries included. 2) Batteries should only be replaced by an adult. 3) Do not mix old and new batteries. 4) Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries. 5) Do not re-charge non-rechargeable batteries. 6) Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. 7) Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. 8) Ensure batteries are inserted with the correct polarity. 9) Exhausted batteries should always be removed. 10) The terminals should not be short circuited. ATTENTION: When the module's functions lose performance, follow instructions carefully to install new batteries.

(FR): CONSEILS D'UTILISATION DES PILES
 1) Fonctionner avec 3 piles AA (1,5V) piles incluses. 2) Les piles ne doivent être remplacées que par un adulte. 3) Ne pas mélanger piles usagées et piles neuves. 4) Ne pas mélanger les piles de type alcalin, les piles standard et les piles rechargeables. 5) Ne pas recharger les piles non rechargeables. 6) Recharger les piles rechargeables seulement en présence d'un adulte qui surveille. 7) Enlever les piles rechargeables du produit avant de les recharger. 8) S'assurer que les piles sont mises en place en respectant la polarité. 9) Toujours enlever les piles usées. 10) Ne pas court-circuiter les bornes. ATTENTION: Lorsque les fonctions du module cessent de fonctionner correctement, suivre les instructions attentivement.

(DE): BATTERIEINFORMATIONEN
 1) Benötigt 3 AA (1,5V) Batterien enthalten. 2) Batterien sollten nur von Erwachsenen ersetzt werden. 3) Alte und neue Batterien nicht vermischen. 4) Alkalische, normale und aufladbare Batterien nicht vermischen. 5) Nicht aufladbare Batterien nicht wiederaufladen. 6) Wiederaufladbare Batterien nur unter Aufsicht eines Erwachsenen laden. 7) Wiederaufladbare Batterien müssen aus dem Produkt entfernt werden, bevor sie geladen werden. 8) Batterien müssen mit richtiger Polarität eingelegt werden. 9) Leere Batterien sollten sofort entfernt werden. 10) Pole sollten nicht kurzgeschlossen werden. ACHTUNG: Wenn die Funktionen des Moduls nachlassen, befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen zum Einlegen neuer Batterien.

(ES): CONSEJOS DE UTILIZACIÓN DE LAS PILAS
 1) Funciona con 3 pilas AA (1,5V) pilas incluidas - incluidas. 2) Las pilas han de ser reemplazadas por un adulto. 3) No mezclar las pilas usadas con las pilas usadas. 4) No mezclar pilas alcalinas con pilas estándar o con pilas recargables. 5) No recargar pilas no recargables. 6) Las pilas recargables sólo deberán ser recargadas bajo la supervisión de un adulto. 7) Las pilas recargables deben extraerse del artículo antes de ser recargadas. 8) Asegurarse de que las pilas están insertadas con la polaridad correcta. 9) Siempre retirar las pilas gastadas. 10) No cortocircuitar los terminales. ATENCIÓN: Cuando es reducido el rendimiento de las funciones del módulo, sigue las instrucciones con cuidado para instalar nuevas pilas.

(IT): CONSIGLI PER LA BATTERIA
 1) Richiede 3 pile AA (1,5V) batterie incluse. 2) le pile dovrebbero essere sostituite solamente da un adulto. 3) non mescolare le vecchie pile con le nuove 4) non mescolare pile alcaline, standard o ricaricabili. 5) non ricaricare pile non ricaricabili. 6) le pile ricaricabili devono essere ricaricate solamente sotto sorveglianza adulta. 7) le pile ricaricabili saranno rimosse dal prodotto prima di essere ricaricate. 8) assicurati che le pile siano inserite con la giusta polarità. 9) le pile scariche dovrebbero essere sempre rimosse. 10) i terminali non dovrebbero essere messi in contatto diretto. ATTENZIONE: Quando è ridotto il rendimento delle funzioni del modulo, segue attentamente le istruzioni per installare nuove pile.

(NL): INFORMATIE OVER DE BATTERIJEN
 1) Gebruik 3 AA (1,5V) batterijen bijgesloten. 2) Batterijen mogen alleen door een volwassene aangebracht worden. 3) Doel en nieuwe batterijen niet door elkaar gebruiken. 4) Gebruik geen alkaline, normale of oplaadbare batterijen door elkaar. 5) Batterijen die niet oplaadbare zijn niet opladen! 6) Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen. 7) Oplaadbare batterijen eerst uit het product halen voordat deze opnieuw worden opgeladen. 8) Batterijen dienen niet te worden geladen. 9) Oplaadbare batterijen eerst uit het product halen voordat deze opnieuw worden opgeladen. 9) Batterijen dienen niet te worden geladen. 10) De polen (+/-) mogen geen kortsluiting veroorzaken. VOORZICHTIG: Als de functies van de module niet meer werken, volgt u de instructies zorgvuldig om nieuwe batterijen te installeren.


(DK): BATTERIEADGIVNING
 Kræver 3 x AA (1,5 V), Batterier inkluderet. Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades. Genopladelige batterier skal fjernes fra legetøj, inden de oplades. Genopladelige batterier oplades kun under opsyn af voksne. Forskellige batterityper eller nye og brugte batterier må ikke blandes. Der må ikke bruges batterier af samme eller tilsvarende type som anbefalet. Batterier skal indsættes med den korrekte polaritet. Udtagne batterier skal fjernes fra legetøj. Forsyningsterminalerne skal ikke kortsluttes. OBS: Når modulets funktioner mister ydeevne, skal du følge instruktionerne omhyggeligt for at installere nye batterier. FØRSIGTIG: Når modulets funktioner falder i effekt, følg da instruktionerne omhyggeligt for at installere nye batterier.

(SE): BATTERIANVISING
 Kräver 3 x AA (1,5 V) Batterier ingår. Icke-uppladdningsbara batterier ska inte laddas. Uppladdningsbara batterier ska tas bort från lekisänan innan de laddas. Uppladdningsbara batterier får endast laddas under övervakning av vuxna. Olika typer av batterier eller nya och begagnade batterier får inte blandas. Endast batterier av samma eller motsvarande typ som rekommenderas ska användas. Batterier ska sättas in med rätt polaritet. Tömda batterier ska tas bort från lekisänan. Försörjningsterminalerna får inte kortslutas. OBS! När modulens funktioner tappat prestanda, följ instruktionerna noggrant för att installera nya batterier. OBS! När modulens funktioner tappat prestanda, följ instruktionerna noggrant för att installera nya batterier.

(PL): WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZASILANIA BATERII
 Wymaga 3 baterii AA (1,5 V). Zawiera baterie. Baterie jednorazowego użytku nie należy ładować. Baterie akumulatorowe należy wyładować z zabawką przed ładowaniem. Baterie akumulatorowe mogą być ładowane tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Nie należy mieszać różnych typów baterii ani baterii nowych i używanych. Należy używać tylko baterii tego samego lub równoważnego typu, jak zalecane. Baterie należy wkładać z zachowaniem właściwej biegunowości. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki. Nie wolno zwierać zacisków zasilania. UWAGA: Gdy funkcje modułu stracą wydajność, postępować zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować nowe baterie. UWAGA: W przypadku spadku wydajności funkcji postępować ściśle zgodnie z instrukcjami w celu wymiany baterii.

(GR): ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΗΤΑΡΙΑΣ
 Απαιτείται 3 x AA (1,5V). Περιλαμβάνονται μπαταρίες. Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι πριν φορτιστούν. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκων. Δεν πρέπει να αναμιγνύονται διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή νέες και μεταχειρισμένες μπαταρίες. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μπαταρίες του ίδιου ή ισοδύναμου τύπου όπως συνιστάται. Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα. Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι. Τα θερμοκρασιακά προειδοποιητικά μηνύματα ή η απώλεια λειτουργίας των μπαταριών μπορεί να οφείλεται σε ακατάλληλη τοποθέτηση ή σε ακατάλληλη προσροπτική της οδόντης για να εγκαταστήσετε καινούριες μπαταρίες.

(AR): تتطلب نسخة البطارية (1,5 AA x 3) والبطاريات (البطاريات) غيب البطارية لإعادة الشحن لا يجب إعادة شحنها يجب إزالة البطاريات القابلة لإعادة الشحن من اللعبة قبل شحنها. يتم شحن البطاريات القابلة لإعادة الشحن تحت إشراف الكبار. لا يجوز خلط أنواع مختلفة من البطاريات أو البطاريات الجديدة والمستعملة. يتم استخدام البطاريات من نفس النوع أو نوع مكافئ على النحو الموصى به فقط. يتم إدخال البطارية بالطريقة الصحيحة. يجب إزالة البطاريات المستعملة من اللعبة. لا يجب أن تكون محطات الإمداد قريبة الدائرة. تجنبه، عندما تقف وظائف الوحدة أثناء. اتبع التعليمات بعناية لتوكيب بطاريات جديدة. اتبع التعليمات بعناية لتوكيب بطاريات جديدة. عندما لا تعمل الوحدة بالشكل المطلوب، اتبع التعليمات بعناية لتوكيب بطاريات جديدة.



(EN): Plug the string of lights to the tree base and press button to activate.
 (FR): Connecte la guirlande lumineuse à la base de l'arbre et appuie sur le bouton pour activer.
 (DE): Die Lichterkette in den Baumständer stecken und zum Einschalten auf den Knopf drücken.
 (ES): Enchufa la cuerda de luces a la base del árbol y pulsa el botón para activar.
 (IT): Attacca la corda di luci alla base dell'arbre e premi il bottone per attivare.

(EN): Waste electrical products and old batteries should not be disposed with household waste. Help protect the environment by reuse, recycling. Check with your local authority or retailer for recycling advice. (FR): Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage. (DE): Elektromüll und verbrauchte Batterien sollten nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Tragen Sie zum Umweltschutz bei, indem Sie Artikel weiterverwenden und recyceln. Informieren Sie sich bei Ihrer Kreisverwaltungen oder Ihrem Einzelhändler über Recyclingmöglichkeiten. (ES): Los productos eléctricos no deben desecharse con los residuos domésticos. Los agradecemos que los depositen en los puntos de recogida previstos para su reciclaje. Diríjase a las autoridades locales para obtener consejos sobre el reciclaje. (IT): I prodotti elettrici non devono essere buttati via con i rifiuti domestici. Si prega di riciclarli tramite gli appositi punti di raccolta. Rivolgersi alle autorità locali o al proprio rivenditore per ottenere consigli sul riciclaggio. (NL): Oude elektrische apparaten en oude batterijen mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. Bescherm het milieu door hergebruik en recycling. Neem contact op met uw gemeente of winkel voor advies over recycling. (DK): Afald af elektriske produkter og gamle batterier må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Hjælp med at beskytte miljøet ved genbrug, genbrug. Kontakt din lokale myndighed eller forhandler for rådgivning om genbrug. (SE): Elektriska avfallsprodukter och gamla batterier ska inte kastas med hushållsavfall. Hjälp till att skydda miljön genom återanvändning, återvinning. Kontakta din lokala myndighet eller återförsäljare för återvinningsrådgivning. (PL): Zużytych produktów elektrycznych i starych baterii nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Pomóż chronić środowisko poprzez ponowne użycie i recykling. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, aby uzyskać porady dotyczące recyklingu. (GR): Τα απορριμμάτα ηλεκτρικών προϊόντων και οι παλιές μπαταρίες δεν πρέπει να απορριπτούν στα οικιακά απορριμμάτα. Βοηθήστε στην προστασία του περιβάλλοντος με επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση. Επικοινωνήστε με την τοπική αρχή ή τον πωλητή για να συμβουλευθείτε ανακύκλωσης. لا ينبغي التخلص من قفايات المنتجات الكهربائية والبطاريات القديمة في القماماء المنزلية. ساعد في حماية البيئة عن طريق إعادة الاستخدام وإعادة التدوير. تحقق مع السلطة المحلية أو بائع التجارة للحصول على نصائح حول إعادة التدوير. (AR):



(EN): WARNING! SMALL PARTS - CHOKING HAZARD. Not suitable for children under 3 years.
 (FR): ATTENTION! PETITS ÉLÉMENTS - DANGER D'ÉTOUFFEMENT. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. (DE): ACHTUNG! KLEINE TEILE - ERSTICKUNGSGEFAHR. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. (ES): ¡ADVERTENCIA! PIEZAS PEQUEÑAS - PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO. No apropiado para niños menores de 3 años. (IT): AVVERTENZA! RISCHIO DI SOFFOCAMENTO DI PICCOLE PARTI. Non adatto ai bambini di età inferiore a 3 anni. (NL): WAARSCHUWING! KLEINE ONDERDELEN - VERSTIKKINGSGEVAAR. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. (DK): ADVARSEL! Ikke egnet for børn under 3 år. Små dele. (SE): VARNING! KVÄVNINGSRISIK - Små delar. Inte för barn under 3 år. (PL): OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZENSTWO ZADŁAWIENIA. Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. (GR): ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Περιέχονται μικρά μέρη που δεν είναι κατάλληλα για παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών. (AR): تحذير: خطر الاختناق لأن المنتج يحتوي على قطع صغيرة. لا يناسب الأطفال دون 3 سنوات.

WARNING:
 CHOKING HAZARD - Small parts.
 Not for children under 3 years.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Caution: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 • Reorient or relocate the receiving antenna.
 • Increase the separation between the equipment and receiver.
 • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Ce dispositif est conforme à l'article 15 des règlements du FCC. La manœuvre est sujette à ces 2 conditions: (1) ce dispositif ne causerait pas d'interférence et (2) ce dispositif devrait accepter toute interférence reçue, incluant l'interférence qui causerait une manœuvre non voulue. Mise en garde: les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par le responsable des conformités pourraient annuler. Le droit de l'utilisateur de manœuvrer cet appareil. NOTE: Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux limites de dispositifs digitaux de classe B selon l'article 15 des règlements de FCC. Ces limites sont conçues pour donner une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une demeure résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des radiations d'énergie de fréquences radios et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, pourrait endommager l'interférence des communications de radio. Il n'est cependant pas garanti de ne pas avoir d'interférence dans une installation particulière. Si cet appareil cause une interférence à la réception d'une radio ou télévision et qui peut être déterminée en allumant ou éteignant l'appareil, l'utilisateur peut prendre les mesures suivantes pour le corriger:
 • Orienter ou localiser de nouveau l'antenne réceptrice.
 • Augmenter l'espace entre l'appareil et le récepteur.
 • Connecter l'appareil à une prise différente de celle du circuit du récepteur.
 • Consulter un concessionnaire ou un technicien de radio ou télévision pour obtenir de l'aide.

Please retain this information for future reference. Conserver soigneusement ces instructions pour consultations ultérieures. Für künftige Verwendung aufbewahren. Por favor, guarde esta información para referencia futura. Si prega di conservare queste informazioni per riferimento futuro. Bewaar deze informatie voor toekomstig gebruik. Gem venligst gemeld voor informatie of informatie for fremtidig brug. Spars denna information for framtida referens. Prosimy o zachowanie tych informacji za przyszłość. Διατηρήστε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική αναφορά. يرجى إبقاء هذه المعلومات الرجوع اليها في المستقبل.

(EN): Please remove all packaging materials before giving to children.
 (FR): Veuillez retirer tout l'emballage avant de donner le produit à des enfants.
 (DE): Vor Übergabe an Kinder bitte sämtliches Verpackungsmaterial entfernen.
 (ES): Por favor quite todos los materiales del embalaje antes de darlo a los niños.
 (IT): Per favore rimuovi tutti i materiali dell'imballaggio prima di darlo ai bambini.
 (NL): Verwijder de verpakking voordat het product aan een kind wordt gegeven.
 (DK): Fjern alt emballagematerial, inden det gives til børn.
 (SE): Ta bort allt förpackningsmaterial innan du ger till barn.
 (PL): Przed podaniem dzieckom należy usunąć wszystkie materiały opakowaniowe.
 (GR): Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν τα δώσετε στα παιδιά.
 (AR): يرجى إزالة جميع مواد التغليف قبل إعطائها للأطفال.

BD35166 / BD35166Z

AVERTISSEMENT:
 RISQUE DE SUFFOCATION -
 Petites pièces. Ce produit n'est pas recommandé pour les enfants de 3 ans et moins.