



Fabricado por  
© 2024 WowWee Group Limited.  
Todos los derechos reservados.

**WowWee Canada Inc.** 3700 Saint Patrick Street, Suite 206, Montreal,  
QC, H4E 1A2, Canada

**WowWee Group Limited.** Energy Plaza, 301A-C, 92 Granville Road,  
T.S.T. East, Hong Kong

**Importado y Distribuido por:** **BIZAK** Bizak, S.A. Camino de Ibarsusi,  
s/n 48004 Bilbao Spain  
sat@bizak.es www.bizak.es



**Más información en:** www.bizak.es

**Edad:** +3

**Artículo n.º:** 61853192

## CONTENIDO Y GUÍA DE SEGURIDAD

### CONTENIDO



1 x Sonajero



1 x Babero



1 x Biberón



1 x Chupete

1 x Fingerlings Monito Cuida y Mima


Requiere: 3 x Pilas de 1,5 V AAA LR03 (incluidas)

### CARACTERÍSTICAS

Ten en cuenta lo siguiente cuando uses Fingerlings Monito Cuida y Mima:

- No sumerjas a tu Fingerlings Monito Cuida y Mima ni ninguno de sus componentes en agua ni en ningún otro líquido.
- No dejes caer, lances fuerte o des patadas a tu Fingerlings Monito Cuida y Mima, ya que esto podría dañar sus funciones mecánicas.
- No dejes a tu Fingerlings Monito Cuida y Mima sin supervisión cerca de bordes desde los que pudieran caerse.

### INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS



3 x Pilas de 1,5 V AAA  
LR03 (incluidas)

Diagrama de instalación de las pilas de  
Fingerlings Monito Cuida y Mima

#### Instalar o cambiar las pilas de Fingerlings™:

1. Coloca tu Fingerlings™ de manera que el compartimento de la pila quede hacia arriba. Tu Fingerlings™ necesita 3 x pilas de 1,5 V AAA LR03 (incluidas).
2. Con un destornillador Phillips (no incluido) afloja los tornillos de la tapa del compartimento de las pilas.
3. Extrae las pilas que pueda llevar e introduce las pilas nuevas como se indica en el diagrama. Asegúrate de que los polos positivo y negativo se correspondan con los dibujos situados dentro del compartimento.
4. Vuelve a colocar la tapa del compartimento de las pilas y aprieta los tornillos con el destornillador. No aprietes demasiado.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS PILAS:

- Utiliza únicamente pilas nuevas del tipo y voltaje recomendados.
- No mezcles pilas nuevas con pilas usadas, pilas de diferentes tipos (estándar [de carbono-zinc], alcalinas o recargables) ni pilas recargables de distintas capacidades.
- Retira las pilas recargables del juguete antes de recargarlas.
- Las pilas recargables solo deberán recargarse bajo la supervisión de un adulto.
- Respeta la polaridad correcta, (+) y (-).
- No intentes recargar pilas que no sean recargables.
- No deseches las pilas arrojándolas al fuego.
- Sustituye todas las pilas al mismo tiempo y asegúrate de utilizar pilas del mismo tipo o marca.
- No pongas en cortocircuito los terminales de alimentación de las pilas.
- Retira las pilas agotadas del juguete.
- Las pilas deberán ser sustituidas por un adulto.
- Las pilas deben reciclarse o desecharse de acuerdo con las normativas locales y estatales.
- Protege el medioambiente: no tires este producto ni las pilas a la basura. Ponte en contacto con las autoridades locales para saber cómo y dónde puedes reciclarlos.



### INDICADORES DE CARGA BAJA:

Cuando las pilas empiecen a agotarse, Fingerlings™ se volverá lento y no responderá. Cuando esto ocurra, apágalo y cambia las pilas.

Fabricado y distribuido por WowWee Group Limited. Fingerlings™ y todo nombres de productos, designaciones y logotipos son marcas comerciales de WowWee Group Limited. Copyright 2024 WowWee Group Limited. Todos los derechos reservados.

Sitio web del Servicio de atención al cliente: [www.bizak.es](http://www.bizak.es)

Le recomendamos que conserve nuestra dirección y la hoja de instrucciones para futuras consultas.

Los productos y los colores pueden variar.

Embalaje impreso en China.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) FABRICADO EN CHINA

### PRECAUCIÓN

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autoridad del usuario para usar el equipo.

### NOTA

Este equipo ha sido aprobado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de clase B, según el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido pensados para ofrecer una protección razonable contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en la radiocomunicación.

No obstante, no existe garantía alguna de que no se produzcan interferencias en una determinada instalación. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción radiofónica o televisiva, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregirlas poniendo en práctica una o varias de las medidas siguientes:

- Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora
- Aumentar la distancia que separa el equipo y el receptor
- Conectar el equipo a una toma de corriente perteneciente a un circuito diferente del que utiliza el receptor
- Consultar a tu distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. Su utilización está sujeta a estas dos condiciones:

- (1) Que el dispositivo no cause interferencias perjudiciales, y
- (2) Que el dispositivo acepte cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

A tales efectos, la parte responsable es:

WowWee USA Inc.

5845 Camino de la Costa, La Jolla, CA, USA 92037

1-800-310-3033

Para información sobre la garantía, visita

<http://wowwee.com/information/warranty>

**¡AVISO!** Este equipo podría sufrir dificultades o pérdida de memoria cuando está sometido a una descarga electrostática, interferencia de radiofrecuencia o una interrupción o subida repentina de la potencia eléctrica. Se sugiere al usuario que reinicie el equipo si se diera alguna de estas situaciones.

