

Starter set IS - 3 language

SIDE ONE

ZhuZhu CITY

Collect all the sets...
Collectionnez tous les ensembles...
Colecciona todos los conjuntos...



FIRETRUCK & STATION
Camión de pompier et caserne
Camión y estación de bomberos

DOWNTOWN
Centre-ville
Centro ciudad

FERRIS WHEEL
Grande roue
Noria

POLICE CAR
Voiture de police
Coche de policía



...And build your own
...Et créez votre propre ville
...Y construye tu propia ciudad

ZhuZhu™ City!

Scan for more



ZhuZhu™ CITY

www.zhuzhupets.com

Collect all the Hamsters
Collectionnez tous les Hamsters
Colecciona todos los Hamsters



NUM NUMS

MR. SQUIGGLES

CHUNK

JILLY

SCOODLES

PIPSQUEAK

TWILIGHT

NOVA

BLUEBELL

SUNBEAM

BUBBLEGUM

ZESTY

RAZZLE

BREEZE

GOLDIE

SHERBERT

TAFFY

POPPY

SOPHIE

STARTER SET EXCLUSIVE
KIT DE DÉMARRAGE EXCLUSIF
STARTER SET EXCLUSIVO



EACH SOLD SEPARATELY
Chacun Cendu Céparément
Cada uno se vende por separado




SIDE TWO



AGE GRADE 4 +

This package includes:



Unpacking your ZhuZhu™ City Starter Set

Remove all contents from package and discard any rubber bands, wire ties or other packaging materials that are not part of the product.

Please Note

- Retain these instructions as they contain important information.
- Read all of the instructions before assembling your Starter Set.
- Some adult assembly is required.
- The ZhuZhu™ City Starter Set is a toy. It is not intended for use with live animals.

The Starter Set is made to be used with ZhuZhu™ Hamsters which are sold separately. The Starter Set works best on an open floor.


For more information on the ZhuZhu™ City Starter Set and other ZhuZhu™ add-on sets and accessories please go to:

www.zhuzhupets.com

Assembling your ZhuZhu™ City Starter Set

A. Attaching Turns to the City Room:

Connect Turns to two adjacent doorways on the City Room by using Connectors.




B. Attaching the Ramp to City Room:

Connect the Ramp to one of the 3 entryways by pushing the bottom and sides of Ramp connector to the bottom and sides of the entryway of the City Room.


Placing the Sign:

Attach the Sign to any one of the entrances by positioning the Sign's posts above the matching slots in the playset at the right and left sides of an entrance and pressing down, pushing down until they are a snug fit.



Placing the Trees and Cityscapes:

Attach the Trees or Cityscapes to the playset by inserting the Tree or Cityscape bases into the holes located around the perimeter and top of the playset.





DO NOT PRINT THE GREEN FOLD LINES

DO NOT PRINT THE GREEN FOLD LINES

Inserting the Door to the City Room

You can push the Door (entry blocker) into any of the entryways by positioning it inside the doorway (from the inside of the room and on the curved side) and pushing it outwards. It will stop when it can't move any further.




Removing the Door to the City Room

Slide the Door up and out to remove.

Assembling Turns as an S-Curve:


By reversing one of the Turns and using a Connector, you can create an S-Curve track.



The S-Curve needs only one doorway and can be attached to other add-on sets sold separately.

Disassembly

To remove the Ramp or Connector, gently pull apart from the bottom.



Troubleshooting

- Designed to act randomly and unpredictably, your ZhuZhu Pet™ may not act the same each time.
- If your ZhuZhu Pet™ gets stuck entering the Starter Set, check all the snaps and Connector junctions.
- Your ZhuZhu Pet™ works best on smooth, hard, and even surfaces. It will not work in water, carpet, or other soft surfaces. Do not use in sand or grass.
- The Starter Set also works best on smooth, hard, and even surfaces.

- **HAMSTER SOLD SEPARATELY!**
- **DO NOT PUT HAMSTER IN WATER!**
- **KEEP HAIR AWAY FROM WHEELS!**

For Questions and Comments please call: 1-800-225-9319

©2025 Cepia LLC • 331 N New Ballas Rd
PO Box 411697 • Saint Louis, MO 63141 • USA




WARNING:
All rubber bands and wire ties, as well as tags, are not parts of this toy and should be discarded for your child's safety. Colors and contents may vary from those shown on the package.

Printed in China
REV T12102009 86650

SIDE THREE - FRENCH



AGE GRADE 4 +



Déballer votre ZhuZhu™ City
Enlevez tout le contenu de l'emballage et jetez tous les élastiques, les attaches métalliques et les autres matériaux d'emballage qui ne font pas partie du produit.

Remarque :

- Veuillez conserver ces instructions, car elles contiennent des renseignements importants.
- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser votre Ensemble de départ.
- Léger assemblage par un adulte.
- L'ensemble de départ ZhuZhu™ City est un jouet. Il n'est pas prévu pour être utilisé avec des animaux vivants.

L'ensemble de départ est conçu pour être utilisé avec les hamsters ZhuZhu, vendus séparément. L'ensemble de départ fonctionne mieux sur un plancher ouvert.

Pour en savoir plus sur l'ensemble de départ ZhuZhu City et sur les autres ensembles et accessoires supplémentaires ZhuZhu™, visitez le site : www.zhuzhupets.com

Assemblage de votre ensemble de départ ZhuZhu City

A. Fixation des virages à la place de la ville :
Reliez les tournants aux deux portes adjacentes de la place de la ville à l'aide des connecteurs.

B. Fixation de la rampe à la place de la ville :
Raccordez la rampe à l'une des 3 entrées en poussant le bas et les côtés du connecteur de la rampe au bas et sur les côtés de l'entrée de la place de la ville.

Placement de l'affiche :
Fixez l'affiche à l'une des entrées en positionnant les montants de l'affiche au-dessus des fentes correspondantes de l'ensemble, à droite et à gauche de l'entrée, puis en appuyant vers le bas jusqu'à ce qu'elles soient bien ajustées.

Disposition des arbres et des paysages urbains :
Fixez les arbres ou les paysages urbains à l'ensemble en insérant les bases de l'arbre ou du paysage urbain dans les trous situés autour du périmètre et sur le dessus de l'ensemble.

Insertion de la porte de la place de la ville
Vous pouvez pousser la porte (bloqueur d'entrée) dans n'importe quelle entrée en la positionnant à l'intérieur de l'entrée (de l'intérieur de la place de la ville et du côté courbé) et en la poussant vers l'extérieur. Elle s'arrêtera lorsqu'elle ne pourra plus se déplacer plus loin.

Retrait de la porte de la place de la ville
Faites glisser la porte vers le haut et vers l'extérieur pour la retirer.

Assemblage des virages en courbe en S :
En inversant l'un des virages et en utilisant un connecteur, vous pouvez créer une piste de courbe en S.

La courbe en S ne nécessite qu'une seule entrée de porte et peut être fixée à d'autres ensembles complémentaires vendus séparément.

Démontage
Pour retirer la rampe ou le connecteur, tirez doucement sur le bas.

Dépannage

- Conçu pour agir de façon aléatoire et imprévisible, votre animal ZhuZhu™ peut ne pas agir de la même façon chaque fois.
- Si votre animal ZhuZhu Pet™ reste coincé entrant dans l'ensemble de départ, vérifiez toutes les attaches et les jonctions des connecteurs.
- Votre animal ZhuZhu™ fonctionne mieux sur les surfaces lisses, dures et uniformes. Il ne fonctionne pas dans l'eau, sur les tapis ou sur d'autres surfaces souples. Ne pas utiliser dans le sable ou le gazon.
- L'ensemble de départ fonctionne mieux sur les surfaces lisses, dures et uniformes.

• **HAMSTER VENDU SÉPARÉMENT!**
• **NE METTEZ PAS LE HAMSTER DANS L'EAU!**
• **TENEZ LES ROUES ÉLOIGNÉES DES CHEVEUX**

AVERTISSEMENT:
Risque d'étouffement – Petites pièces.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.


AVERTISSEMENT :
Jeter immédiatement les piles usagées. Garder les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants. Si vous pensez que les piles ont été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

©2025 Cepia LLC • 331 N New Ballas Rd
PO Box 411697 • Saint Louis, MO 63141 • USA

SIDE FOUR - SPANISH



AGE GRADE 4 +



Desembalaje de Zhuzhu City Starter Set

Retire todo el contenido del paquete y deseche las bandas elásticas, bridas de alambre y cualquier otro material de embalaje que no forme parte del producto.

Tenga en cuenta

- Por favor, conserve estas instrucciones, ya que contienen información importante.
- Lea todas las instrucciones antes de hacer funcionar su Conjunto de inicio.
- Es necesario que un adulto lo ensamble.
- El ZhuZhu™ City Starter Set es un juguete. No está diseñado para utilizarse con animales vivos.

City Starter Set está elaborado para utilizarse con los hámsters ZhuZhu, los cuales se venden por separado. El conjunto de inicio funciona mejor en un piso abierto.


Para más información sobre el City Starter Set, y otros conjuntos y accesorios complementarios ZhuZhu™, por favor vaya a:

www.zhuzhupets.com

Ensamblaje de Zhuzhu City Starter Set.

A. Fijación de las curvas a la centro de la ciudad:

Conecte las curvas a dos entradas a través de las puertas adyacentes al centro de la ciudad, mediante conectores.



B. Fijación de la rampa al centro de la ciudad

Conecte la rampa a una de las tres entradas presionando la parte inferior y los laterales del conector de la rampa contra la parte inferior y los laterales de la entrada del centro de la ciudad


Colocación del letrero:

Fije el letrero a cualquiera de las entradas colocando los postes del letrero sobre las ranuras de acople correspondientes en el conjunto de juego, a la derecha y a la izquierda de cada entrada, y presionando hasta que encajen perfectamente.




Colocación de los árboles y paisajes urbanos:

Fije los árboles o paisajes urbanos al conjunto de juego insertando el árbol o las bases del paisaje urbano en los orificios ubicados alrededor del perímetro y en la parte superior del conjunto de juego.




Inserción de la puerta al centro de la ciudad

Usted puede empujar la puerta (bloqueador de entrada) hacia cualquiera de las entradas colocándola dentro de la entrada a través de puerta (desde el interior de la sala y en el lado curvo) y empujándola hacia afuera. Se detendrá cuando no pueda moverse más.




Remoción de la puerta de la al centro de la ciudad

Deslice la puerta hacia arriba y hacia afuera para removerla.



Ensamblaje de las curvas en forma de S:


Al invertir una de las curvas y usar un conector, puede crear una vía en forma de S.



La curva en S solo necesita una entrada a través de puerta y se puede conectar a otros conjuntos complementarios que se venden por separado.

Desensamblaje

Para retirar la rampa o el conector, hale suavemente desde la parte inferior.



Localización y solución de problemas

- Su ZhuZhu Pet™ está diseñado para funcionar de forma aleatoria e impredecible, por lo que podría no funcionar igual cada vez.
- Si su ZhuZhu Pet™ se atasca al entrar en el conjunto de inicio, revise todos los enganches y empalmes del conector.
- Su ZhuZhu Pet™ funciona mejor en superficies lisas, duras y uniformes. No funcionará en agua, alfombras ni en otras superficies blandas. No lo utilice en arena ni césped.
- El Zhuzhu City Starter Set también funciona mejor en superficies lisas, duras y uniformes.

- **EL HÁMSTER SE VENDE POR SEPARADO**
- **¡NO COLOQUE EL HÁMSTER EN AGUA!**
- **¡MANTENGA EL CABELLO LEJOS DE LAS RUEDAS!**

¡ADVERTENCIA!
Peligro de asfixia: piezas pequeñas.
No apto para niños menores de 3 años.



¡ADVERTENCIA!
Deseche las pilas usadas inmediatamente. Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si cree que las pilas podrían haber sido ingeridas o introducidas en alguna parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.

©2025 Cepia LLC • 331 N New Ballas Rd
PO Box 411697 • Saint Louis, MO 63141 • USA