


472 X 118 mm

Ref. 62009025 +3 AÑOS
Item No 89025


Guñitos

pulsa / Toca y retira la mano para los efectos de parpadeo




Presiona la palma dos veces y luego retira la mano para que suene la música.

4 MODELOS DISPONIBLES (se venden por separado)



INSTALACIÓN DE LAS PILAS



3 x AA

Desechos eléctricos y electrónicos (DEEE):
Al final de la vida útil de este aparato, retire todas las pilas y deséchelas separadamente. Lleve los aparatos eléctricos a un servicio de recogida de aparatos electrónicos y electrodomésticos. El resto de los componentes se pueden desechar junto con la basura doméstica.

Precauciones de seguridad:

- Saque las pilas del juguete cuando no se utilice.
- Advertencia! Los cambios o modificaciones que no estén expresamente autorizados por el fabricante pueden invalidar el derecho de utilización del producto.

Precauciones:

- No se deben recargar las pilas no recargables.
- Deben quitarse las pilas recargables del juguete antes de iniciar su carga.
- Las pilas recargables deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- No deben mezclarse tipos diferentes de pilas, ni pilas nuevas con usadas.
- Se recomienda usar únicamente pilas del mismo tipo o equivalentes.
- Se debe insertar las pilas respetando la polaridad correcta (+ y -).
- Se debe quitar las pilas agotadas del juguete.
- Los terminales de suministro no deben ser cortocircuitados.
- No mezclar pilas nuevas con pilas usadas.
- No mezclar pilas alcalinas, normales (carbono-zinc) y recargables (níquel-cadmio).

Nota:

- Se recomienda la supervisión de un adulto al instalar o reemplazar las pilas.
- Se recomienda cambiar las pilas en cuanto se reduzca la capacidad de funcionamiento.
- Conserve la hoja de instrucciones y el envase ya que contienen información importante.
- Los usuarios deben cumplir estrictamente el manual de instrucciones durante su uso.
- En un entorno con descarga electrostática, la muestra puede funcionar mal y requerir que se vuelva a configurar.



Cuidado y mantenimiento:

- Extraiga las pilas cuando no vaya a usarlo durante un largo periodo de tiempo.
- Limpie el juguete suavemente con un paño limpio y húmedo.
- Mantenga el juguete alejado del calor directo.
- No sumerja el juguete en agua ya que puede dañar los componentes electrónicos.

El símbolo del cubo de basura tachado indica que las pilas normales, recargables, botón, en bloque, etc., no deben tirarse a la basura. Las pilas son peligrosas para la salud y el medio ambiente. Colabore en la protección del medio ambiente contra los riesgos sanitarios. Pida a su hijo o hija que deseche las pilas adecuadamente, depositándolas en los puntos de recogida comunitarios. De este modo, las pilas se reciclarán sin riesgos.

- Los colores y las imágenes impresas pueden diferir del contenido.
- Retire todos los elementos de sujeción y plástico antes de entregar el juguete al niño.
- Conserve este embalaje y las instrucciones para su posterior referencia.
- Para proteger el juguete de posibles daños, se recomienda guardarlo dentro de la caja mientras no se esté jugando.
- Utilizar bajo la supervisión de un adulto.
- Compruebe el estado del producto antes de dárselo a los niños.
- Deseche el producto / pieza / componente inmediatamente cuando se rompa.
- Los usuarios deben seguir estrictamente las instrucciones durante el juego.

Especificaciones de las pilas de Guñitos:

- Alimentación eléctrica:   
- DC 4.5 V / 5.0 W ; 3 x 1.5 V AA / L16 / AM3 (incluidas)

CE

Silverlit® Todos los derechos reservados

Fabricado por
Silverlit Toys Hly Ltd
1715, 280 Gloucester Road, Hong Kong

BIZAK Distribuido por
BIZAK S.A.
Carretera de Madrid-Lérida
46100 España
www.bizak.es
Email: ventas@bizak.es

© 2024 Silverlit
SILVERLIT SAS
Silverlit SAS, 80 rue Barthélemy
Paris 75001 France
Fabricado en China

Esta marca garantiza que el producto que Ud. ha adquirido ha sido distribuido por BIZAK de forma exclusiva, para el mercado español. Ello implica que ha pasado nuestros estándares de calidad y ha sido adaptado para su venta en nuestro mercado. No obstante si tiene algún problema, contacte con nosotros. Email: asistencia@bizak.es. BIZAK no se hace responsable de productos comercializados sin la presente marca que puedan haber sido adquiridos en otros mercados y comercializados por terceros empresarios a la marca.

CERTIFICADO AUTENTICIDAD BIZAK