

modelo/style: 126-00671



Diana electrónica

INCLUYE:

- 6 dardos con pluma y punta blanda
- 6 recambios
- Manual de instrucciones

Funciona con 3 baterías de 1.5V AA no incluidas

Juego recomendado a partir de 6 años de edad

ADVERTENCIA:

Usar únicamente dardos de punta plástica blanda. Si utiliza dardos de punta de acero, dañará la diana.

Este producto es un artículo deportivo. No deje que los niños lo utilicen sin la supervisión de un adulto.

Peligro de asfixia dado el contenido del envase, que incluye piezas pequeñas.

Las especificaciones, el color y el contenido pueden variar respecto a las fotografías e ilustraciones mostradas en el envase.

Ubique la diana colgada en una pared vertical a unos 173 cm del suelo.

Guarde una distancia de aproximadamente 237 cm para el lanzamiento de los dardos.

Alvo electrónico

INCLUI:

- 6 dardos com penas e ponta macia
- 6 dardos de reposição
- Manual de instruções

Funciona com 3 pilhas de 1.5V AA não incluídas

Jogo recomendado a partir de dos 6 anos de idade

ADVERTÊNCIA:

Usar unicamente dardos de ponta plástica macia. Se utilizar dardos de ponta de aço, estragará o alvo.

Este produto é um artigo desportivo. Não deixar que as crianças o usem sem a supervisão de um adulto.

Perigo de asfixia debido ao conteúdo da embalagem, que inclui peças pequenas.

As especificações, a cor e o conteúdo podem variar em comparação com as das fotografias e ilustrações mostradas na embalagem.

Pendurar o alvo numa parede vertical a uma altura de aproximadamente 173 cm do chão. Manter uma distância de aproximadamente 237 cm para o lançamento dos dardos.

Electronic dartboard set

INCLUDES:

- 6 soft tip and flight darts
- 6 replacement tips
- User manual

Requires 3 x 1.5V AA batteries (not included)

Not recommended for children under the age of 6

modelo/style: 126-00671

WARNING:

Only soft-tip darts should be used. The use of steel-tip darts will damage the board.

This product is a sport item. Children must be supervised by an adult at all times.

Choking hazard, the package includes small parts.

The specs, colour and contents may vary from photos and illustrations on the package.

The board should be mounted on a wall at approximately 173 cm from the floor. Keep at a distance of around 237 cm from the board when throwing the darts.

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 28009 Madrid
España /Espanha/ Spain. NIF: A28017895
Fabricado en /na China. Made in China