Bedside table with 2 drawers, socket outlet and USB charging ports

Mesita de noche con 2 cajones, toma de corriente y puertos de carga USB.


Mesa de cabeceira com 2 gavetas, tomada e portas de carregamento USB


009-36128 // OSLO

Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente antes de montarlo para garantizar un funcionamiento seguro y satisfactorio.

Por favor, leia as instruções cuidadosamente antes de usar para garantir o funcionamento seguro e satisfatório deste produto.

Please read the instructions carefully before use to ensure safe and satisfactory operation of this product.





91357500

Especificaciones eléctricas	**Especificações elétricas**	**Electrical specifications**		UNITS
Tensión nominal	Tensão nominal	Rated voltage		250 V~
Frecuencia nominal	Frequência nominal	Rated frequency		50 Hz
Corriente nominal	Corrente nominal	Rated current		16 A
Carga máxima de la toma de corriente	Carga máxima da tomada	Maximum socket load		3680 W / 230 V~
Salida USB-A	Saída USB-A	USB-A output		5 V⎓ 3,0 A (15 W); 9 V⎓ 2,0 A (18 W); 12 V⎓ 1,5 A (18 W). Máx. 18 W
Salida USB-C	Saída USB-C	USB-C output		5 V⎓ 3,0 A (15 W); 9 V⎓ 2,22 A (20 W). Máx. 20 W
Salida USB-A + USB-C combinada	Saída USB-A + USB-C combinada	Combined USB-A + USB-C output		5 V⎓ 3,1 A no total; máx. 15,5 W

3. Instalación y posicionamiento | Instalação e posicionamento | Installation and positioning

Español	**Português**	**English**
Coloque el cable de alimentación de forma que no pueda quedar atrapado, aplastado, cortado ni dañado por el mueble.	Posicione o cabo de alimentação de forma que não possa ficar preso, esmagado, cortado ou danificado pelo móvel.	Position the power cord so that it cannot become trapped, crushed, cut, or damaged by the furniture.
No coloque el mueble en un lugar donde el cable de alimentación o el enchufe estén sometidos a tensión o esfuerzos mecánicos.	Não coloque o móvel num local onde o cabo de alimentação ou a ficha estejam sujeitos a tensão ou esforço mecânico.	Do not position the furniture where the power cord or plug is subject to tension or mechanical stress.
El enchufe debe permanecer fácilmente accesible para poder desconectar el producto.	A ficha deve permanecer facilmente acessível para permitir desligar o produto.	The power plug must remain readily accessible so that the product can be disconnected.
Antes de conectar el producto, compruebe que el módulo, el cable y el enchufe no presenten daños visibles.	Antes de ligar o produto, verifique se o módulo, o cabo e a ficha não apresentam danos visíveis.	Before connecting the product, check that the module, cable, and plug show no visible signs of damage.

4. Advertencias de seguridad eléctrica | Avisos de segurança elétrica | Electrical safety warnings

Español	Português	English
Utilice el producto únicamente en interiores y para uso doméstico.	Utilize o produto apenas em interiores e para uso doméstico.	For indoor and domestic use only.
Conecte el producto únicamente a una toma de corriente con conexión a tierra correctamente instalada.	Ligue o produto apenas a uma tomada elétrica com ligação à terra corretamente instalada.	Connect the product only to a properly installed earthed mains socket.
No supere la carga máxima admisible de la toma de corriente indicada en la etiqueta de características.	Não exceda a carga máxima admissível da tomada indicada na etiqueta de características.	Do not exceed the maximum permissible socket load indicated on the rating label.
No utilice el producto si el enchufe, el cable, la toma de corriente, los puertos USB o el módulo eléctrico están dañados.	Não utilize o produto se a ficha, o cabo, a tomada, as portas USB ou o módulo elétrico estiverem danificados.	Do not use the product if the plug, cable, socket, USB ports, or electrical module is damaged.
No desmonte, modifique ni sustituya el módulo eléctrico.	Não desmonte, modifique nem substitua o módulo elétrico.	Do not disassemble, modify, or replace the electrical module.
Mantenga los líquidos alejados de la toma de corriente y de los puertos USB.	Mantenha os líquidos afastados da tomada e das portas USB.	Keep liquids away from the socket and USB ports.
No toque el módulo eléctrico con las manos mojadas.	Não toque no módulo elétrico com as mãos molhadas.	Do not touch the electrical module with wet hands.
Desconecte el producto antes de limpiarlo, moverlo o realizar cualquier tarea de mantenimiento.	Desligue o produto da alimentação elétrica antes de o limpar, mover ou realizar qualquer tarefa de manutenção.	Disconnect the product from the mains before cleaning, moving, or performing maintenance.
No cubra el módulo eléctrico ni obstruya ninguna abertura de ventilación.	Não cubra o módulo elétrico nem obstrua quaisquer aberturas de ventilação.	Do not cover the electrical module or obstruct any ventilation openings.
No tire del cable para desconectar el producto. Sujete siempre el enchufe.	Não puxe pelo cabo para desligar o produto. Segure sempre pela ficha.	Do not pull on the cord to disconnect the product. Always hold the plug.
Las reparaciones deben ser realizadas únicamente por personal debidamente cualificado.	As reparações devem ser realizadas exclusivamente por pessoal devidamente qualificado.	Repairs must only be carried out by suitably qualified personnel.
Mantenga el producto alejado de fuentes externas de calor.	Mantenha o produto afastado de fontes externas de calor.	Keep the product away from external sources of heat.

5. Uso seguro de la toma de corriente y de los puertos de carga USB | Utilização segura da tomada e das portas de carregamento USB | Safe use of the socket and USB charging ports

Español	Português	English
Utilice únicamente dispositivos y cables de carga compatibles.	Utilize apenas dispositivos e cabos de carregamento compatíveis.	Use only compatible devices and charging cables.
Compruebe que el dispositivo conectado sea compatible con la salida USB especificada.	Verifique se o dispositivo ligado é compatível com a saída USB especificada.	Verify that the connected device is compatible with the specified USB output.
La potencia de salida disponible puede compartirse o limitarse cuando ambos puertos USB se utilizan simultáneamente.	A potência de saída disponível pode ser partilhada ou limitada quando ambas as portas USB são utilizadas simultaneamente.	The available output may be shared or limited when both USB ports are used simultaneously.
Desconecte el cable de carga si observa un calentamiento anormal, olor, deformación o daños.	Desligue o cabo de carregamento se detetar aquecimento anormal, odor, deformação ou danos.	Disconnect the charging cable if you notice abnormal heating, an unusual odor, deformation, or damage.

6. Limpieza y mantenimiento | Limpeza e manutenção | Cleaning and maintenance

Español	Português	English
Desconecte el producto de la red eléctrica antes de limpiarlo.	Desligue o produto da rede elétrica antes de o limpar.	Disconnect the product from the mains before cleaning.
No pulverice productos de limpieza ni agua directamente sobre el módulo eléctrico.	Não pulverize produtos de limpeza nem água diretamente sobre o módulo elétrico.	Do not spray cleaning products or water directly onto the electrical module.
No utilice productos abrasivos ni corrosivos.	Não utilize produtos abrasivos ou corrosivos.	Do not use abrasive or corrosive products.
Inspeccione periódicamente el cable, el enchufe y el módulo para detectar posibles daños.	Inspecione regularmente o cabo, a ficha e o módulo para verificar se existem danos.	Regularly inspect the cord, plug, and module for signs of damage.

7. Información sobre la eliminación de RAEE | Informações sobre a eliminação de REEE | WEEE disposal information

Español	Português	English
El símbolo del contenedor de basura tachado indica que el producto y sus componentes eléctricos/electrónicos no deben desecharse junto con los residuos domésticos. Entréguelos en un punto de recogida autorizado para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, de acuerdo con la normativa local aplicable.	O símbolo do contentor de lixo com rodas barrado com uma cruz indica que o produto e os seus componentes elétricos/eletrónicos não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos. Entregue-os num ponto de recolha autorizado para resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, de acordo com os requisitos locais aplicáveis.	The crossed-out wheeled-bin symbol indicates that the product and its electrical/electronic components must not be disposed of with household waste. Take them to an authorised collection point for waste electrical and electronic equipment in accordance with applicable local requirements.
Símbolo: contenedor de basura con ruedas tachado (RAEE).	Símbolo: contentor de lixo com rodas barrado com uma cruz (REEE).	Symbol: crossed-out wheeled bin (WEEE).

El Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre otorga a los bienes de naturaleza duradera una garantía legal de 3 años.

Quedan excluidos de la garantía las averías o daños producidos por: - Instalación incorrecta (voltaje, presión de gas o agua, conexiones eléctricas o hidráulicas), reinstalaciones o amueblamientos efectuados por el consumidor sin aplicar las correctas instrucciones. - Causas accidentales como caídas, golpes, vertido de líquidos, introducción de cuerpos extraños, así como cualquier otra de fuerza mayor. - Uso negligente, inadecuado, o no doméstico como aparatos instalados en peluquerías, bares, restaurantes, hoteles, etc. - La intervención o manipulación de servicios técnicos distintos a los ofciales de la marca. - Corrosión y/o oxidación, ya sean causados por el uso y desgaste normal del aparato, o acelerados por condiciones ambientales adversas. - Uso de accesorios o consumibles que no sean originales de la marca.

Igualmente, quedan excluidos de la garantía: - Componentes expuestos a desgaste por el uso normal (lámparas, burletes, aislantes, tubos, desagües, etc.) a partir del sexto mes, salvo defecto de origen. - Componentes no electromecánicos, estéticos, plásticos, cristales, abatibles, jaboneras, baldas, rejillas, etc. - Servicios de conservación, limpieza, desatascos, cambio de sentido de puerta, eliminación de cuerpos extraños, obstrucciones, puesta a punto o programas por este motivo, o la reinstalación del disco duro por borrado del mismo.

O Real Decreto Legislativo 84/2021 de 16 de novembro (legislação espanhola) outorga aos bens de natureza duradoura uma garantia legal de 3 anos.

Ficam excluídos desta cláusula de garantia as avarias ou danos produzidos por: - Instalação incorreta (tensão, pressão de gás ou de água, conexões elétricas ou hidráulicas), reinstalações ou colocações de móveis feitas pelo consumidor sem aplicar as instruções corretas. - Causas acidentais como quedas, golpes, derrame de líquidos, introdução de corpos estranhos, assim como qualquer outra causa de força maior. - Uso negligente, inadequado, ou não doméstico como aparelhos instalados em cabeleireiros, bares, restaurantes, hotéis, etc. - A intervenção ou manipulação por serviços técnicos distintos aos ofciais da marca. - Corrosão e/ou oxidação, tanto os causados pelo uso e desgaste normal do aparelho, como os acelerados por condições ambientais adversas. - Uso de acessórios ou produtos consumíveis que não sejam originais da marca.

Também fcam excluídos da garantia: - Componentes expostos ao desgaste pelo uso normal (candeeiros, artigos para calafetar, isolantes, tubos, sistemas de escoamento de águas, etc.) a partir do sexto mês, exceto defeito de origem. - Componentes não eletromecânicos, estéticos, plásticos, vidros, rebatíveis, saboneteiras, prateleiras, grelhas, etc. - Serviços de conservação, limpeza, desentupimentos, mudança da direção de abertura de portas, eliminação de corpos estranhos, obstruções, revisões de funcionamento ou recalibragens, etc. - Produtos informáticos: Eliminação de vírus, restauração de programas por este motivo, ou a reinstalação do disco rígido por se ter apagado o seu conteúdo.

Royal Decree-Law 1/2007, of 16 November, grants goods of a durable nature a legal guarantee of 3 years.

Damage or faults caused by the following are excluded from the guarantee: - Incorrect installation (voltage, gas or water pressure, electrical or water connections), reinstallations or housings made by the consumer without applying the correct instructions.
- Accidental causes such as falls, knocks, contact with liquids, insertion of foreign bodies, or any other cause of force majeure. - Negligent, inadequate or non-domestic use, such as appliances installed in hairdressers, bars, restaurants, hotels, etc. - Manipulation by technical services other than the oficial ones of the brand. - Corrosion and/or rust caused by the normal wear and tear of the appliance or accelerated by adverse environmental conditions. - Use of accessories or consumables which are not the original ones of the brand.

The following are also excluded from the guarantee: - Components exposed to wear and tear due to normal use (light bulbs, seals, insulators, tubes, drains, etc.), from the sixth month, save manufacturing defects. - Non-electromechanical components, aesthetic, plastic, glass or folding components, soap dishes, shelves, grilles, etc. - Conservation services, cleaning, unblocking, change of direction of door, re-moval of foreign bodies, obstructions, recalibration or fne-tuning, etc. - Computer products: Elimination of viruses, restoration of programs for this reason, or the reinstallation of the hard disk because it has been wiped.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

- Limpie todas las superficies cada semana con un paño limpio. No limpie ninguna superficie con productos adrasivos o quimicos.

INSTRUçõES DE LIMPEZA

- Limpie semanalmente toda superficies com um pano limpo. Não limpe nenhuma superficie con produtos quimicos ou adrasivos.

CLAENING INSTRUCTIONS

- Wipe down all surface weekly with a clean cloth. Do not clean any surface with harsh abrasives or chemicals.

El Corte Inglés S.A.

Hermosilla 112 - 28009 Madrid

Espana . NIF :A-28017895

Fabricado en / na India / Made in India

clientes@elcorteingles.es

