



Amoladora angular a batería
TC-AG 18/115 Li (1x4,0Ah)

Número de identificación: 21024

Código EAN: 4006825679526

Las ilustraciones pueden contener accesorios no incluidos en el volumen de suministro estándar
Ilustración similar (en diseño), modificaciones de producción reservadas
La marca GS pertenece únicamente al producto en sí, excluidos los accesorios.
Generado en: 04.05.2026 10:27
Página 1

Disponible como accesorio especial



PXC Battery Protector
PXC-Battery Accessory
Número de artículo.: 4140151
Código EAN: 4006825670844
Einhell Accessory



M14 Quick-Release Nut
Winkelschleifer-Zubehör
Número de artículo.: 49717705
Código EAN: 4009317177050
Einhell Accessory



PXC 18V 2,0Ah
Battery
Número de artículo.: 4511395
Código EAN: 4006825610369
Einhell Accessory



PXC 18V 5,2Ah
Battery
Número de artículo.: 4511437
Código EAN: 4006825616606
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4-6Ah MULTI
Battery
Número de artículo.: 4511502
Código EAN: 4006825644210
Einhell Accessory



PXC+ 18V 5-8Ah MULTI
Battery
Número de artículo.: 4511600
Código EAN: 4006825665055
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah SEALED
Battery
Número de artículo.: 4511627
Código EAN: 4006825673227
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Battery
Número de artículo.: 4511526
Código EAN: 4006825656695
Einhell Accessory



2x2 Power X-Quattrocharger 4A
Charger
Número de artículo.: 4512102
Código EAN: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
Charger
Número de artículo.: 4512113
Código EAN: 4006825655377
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC
Charger
Número de artículo.: 4514095
Código EAN: 4006825655292
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit C1
PXC-Starter-Kit
Número de artículo.: 4512042
Código EAN: 4006825613704
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Número de artículo.: 4512108
Código EAN: 4006825652376
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger
PXC-Starter-Kit
Número de artículo.: 4512143
Código EAN: 4006825667653
Einhell Accessory



PXC Battery Wall Bracket
PXC-Battery Accessory
Número de artículo.: 4514155
Código EAN: 4006825658774
Einhell Accessory



PXC 18V 3,0Ah
Battery
Número de artículo.: 4511341
Código EAN: 4006825590593
Einhell Accessory



PXC 18V 4,0Ah
Battery
Número de artículo.: 4511396
Código EAN: 4006825610376
Einhell Accessory



PXC+ 18V 3,0Ah
Battery
Número de artículo.: 4511501
Código EAN: 4006825644197
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah
Battery
Número de artículo.: 4511553
Código EAN: 4006825660869
Einhell Accessory



PXC+ 18V 3,0Ah SEALED
Battery
Número de artículo.: 4511618
Código EAN: 4006825672794
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
Battery
Número de artículo.: 4511489
Código EAN: 4006825638578
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
Charger
Número de artículo.: 4512069
Código EAN: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
Charger
Número de artículo.: 4512103
Código EAN: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 8A
Charger
Número de artículo.: 4512155
Código EAN: 4006825670554
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Número de artículo.: 4512040
Código EAN: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Número de artículo.: 4512097
Código EAN: 4006825646962
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Número de artículo.: 4512112
Código EAN: 4006825655766
Einhell Accessory



5,2 Ah PXC Starter-Kit
PXC-Starter-Kit
Número de artículo.: 4512147
Código EAN: 4006825675153
Einhell Accessory

Duración de la batería

Battery Capacity	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
Performance	20 pcs.	25 pcs.	30 pcs.	40 pcs.	60 pcs.	70 pcs.	80 pcs.

Potencia de corte máx. por ciclo de carga de la batería: acero Ø 12 mm