



Einhell

POWER X CHANGE

Sierra de calar a batería

TC-JS 18 Li - Solo

Número de artículo.: 4321209

Número de identificación: 21031

Código EAN: 4006825640052

The Einhell jigsaw is flexible and is used for quick and precise cutting. Thanks to cordless freedom it can be used far away from the nearest socket outlet in the home, workshop or garage. As a member of the PXC system family, the rechargeable batteries can be used in all the devices from the series. For exact cutting it is really smooth in operation, and for fast cutting there is a selectable pendulum action. The universal blade holder enables the blade to be changed without tools. For optimum visibility there is a dust blow-off function. The integrated plastic sliding element protects sensitive workpieces. The product is supplied complete with a quality saw blade for wood. This product comes without a battery and charger.

Características & Beneficios




- Member of the Power X-Change family
- Very smooth operation for exact cutting
- Selectable pendulum action for fast cutting
- Universal blade holder without tools
- Includes dust blow-off function for optimum visibility
- Integrated plastic sliding element for sensitive workpieces
- Complete with quality saw blade for wood
- Supplied without battery and charger (available separately)

Datos técnicos

- | | |
|---|------------------------|
| - Profundidad de corte en madera | 70 mm |
| - Altura de recorrido | 20 mm |
| - Profundidad de corte en acero | 8 mm |
| - Profundidad de corte en plástico | 10 mm |
| - Cortes máx. en bisel | 45 ° |
| - Cambio de hoja de sierra sin herramientas | yes |
| - | 2700 min ⁻¹ |

Datos logísticos

- | | |
|---|--------------------------|
| - Peso del producto | 1.62 kg |
| - Peso bruto | 2.14 kg |
| - Dimensiones del embalaje individual | 240 mm x 90 mm x 215 mm |
| - Unidades por caja de exportación | 5 pcs |
| - Peso bruto de la caja de exportación | 11.5 kg |
| - Dimensiones de la caja de exportación | 475 mm x 255 mm x 235 mm |
| - Cantidades por contenedor | 4910 pcs 10000 pcs - |
- (20"/40"/40"HC)



Disponible como accesorio especial




E-Case S-F
System Carrying Case
Número de artículo.: 4540011
Código EAN: 4006825653991
Einhell Accessory



E-Case M
System Carrying Case
Número de artículo.: 4540021
Código EAN: 4006825667721
Einhell Accessory



E-Case M SEALED
System Carrying Case
Número de artículo.: 4540053
Código EAN: 4006825687071
Einhell Accessory



10-pc. Jigsaw Blade Box, T-Shank
Stichsägen-Zubehör
Número de artículo.: 49617350
Código EAN: 4009316173503
Einhell Accessory



PXC 18V 3,0Ah
Battery
Número de artículo.: 4511341
Código EAN: 4006825590593
Einhell Accessory



PXC 18V 4,0Ah
Battery
Número de artículo.: 4511396
Código EAN: 4006825610376
Einhell Accessory



PXC+ 18V 3,0Ah
Battery
Número de artículo.: 4511501
Código EAN: 4006825644197
Einhell Accessory



PXC 18V 2,5Ah
Battery
Número de artículo.: 4511516
Código EAN: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
Charger
Número de artículo.: 4512069
Código EAN: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
Charger
Número de artículo.: 4512103
Código EAN: 4006825650228
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Número de artículo.: 4512040
Código EAN: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Número de artículo.: 4512097
Código EAN: 4006825646962
Einhell Accessory



E-Case L with Wheels
System Carrying Case
Número de artículo.: 4540014
Código EAN: 4006825660562
Einhell Accessory



E-Case S-F SEALED
System Carrying Case
Número de artículo.: 4540052
Código EAN: 4006825687033
Einhell Accessory



E-Case L with wheels SEALED
System Carrying Case
Número de artículo.: 4540054
Código EAN: 4006825687088
Einhell Accessory



4-pc. Jigsaw Blade Set,
Wood/Metal
Stichsägen-Zubehör
Número de artículo.: 49625427
Código EAN: 4009316254271



PXC 18V 2,0Ah
Battery
Número de artículo.: 4511395
Código EAN: 4006825610369
Einhell Accessory



PXC 18V 5,2Ah
Battery
Número de artículo.: 4511437
Código EAN: 4006825616606
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4-6Ah MULTI
Battery
Número de artículo.: 4511502
Código EAN: 4006825644210
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
Battery
Número de artículo.: 4511489
Código EAN: 4006825638578
Einhell Accessory



2x2 Power X-Quattrocharger 4A
Charger
Número de artículo.: 4512102
Código EAN: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
Charger
Número de artículo.: 4512113
Código EAN: 4006825655377
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit C1
PXC-Starter-Kit
Número de artículo.: 4512042
Código EAN: 4006825613704
Einhell Accessory



Duración de la batería

Battery Capacity	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
Performance	9.5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m	40 m

Potencia de corte máx. por ciclo de carga de la batería: aglomerado 18 mm

Las ilustraciones pueden contener accesorios no incluidos en el volumen de suministro estándar

Ilustración similar (en diseño), modificaciones de producción reservadas

La marca GS pertenece únicamente al producto en sí, excluidos los accesorios.

Generado en: 04.05.2026 10:27

Página 2