



280x210mm

INVES

Manual del reloj de alarma LCD

ECI modelo/referencia : HX-2109/157-11943
Funciones: Esboço da parte traseira do produto:



La pulsación: ④ ⑤ + -
En la parte superior del reloj:
(controlar el brillo de la luz y la función de suspensión)

1. Ajuste de Fecha y Hora
Después de encender el producto, ajuste el reloj en el siguiente orden:
Manténgase pulsado el botón de tiempo para ingresar a la configuración, la pantalla parpadeará "12 o 24", pulse brevemente para ajustar y confirme pulsando brevemente el botón de tiempo, ingrese a la configuración de hora;
La pantalla parpadeará "hora", pulse brevemente para ajustar y confirme pulsando el botón de tiempo, ingrese a la configuración de minuto;
La pantalla parpadeará "minuto", pulse brevemente para ajustar y confirme pulsando el botón de tiempo, ingrese a la configuración de año;
La pantalla parpadeará "año", pulse brevemente para ajustar y confirme pulsando el botón de tiempo, ingrese a la configuración de mes;
La pantalla parpadeará "mes", pulse brevemente para ajustar y confirme pulsando el botón de tiempo, ingrese a la configuración de día;
La pantalla parpadeará "día", pulse brevemente para ajustar y confirme pulsando el botón de tiempo, la pantalla mostrará la fecha y hora actuales.

2. Configuración de la Alarma
Pulse brevemente el botón de alarma para seleccionar el grupo de alarma 1/2/3.
Seleccione la alarma 1 y manténgalo pulsado para ingresar a la configuración de la hora de la alarma,
La pantalla "hora de alarma" estará parpadeando, pulse brevemente el botón para ajustar y confirme pulsando el botón de alarma, ingrese a la configuración de los minutos de la alarma;
La pantalla "minuto de alarma" parpadea, pulse para ajustar y confirme pulsando el botón de alarma, la configuración está completa.
Hay 3 grupos de alarma. Puede seleccionar el grupo de alarma para configurar.

3. Activación/Desactivación de la Alarma
Pulse brevemente el botón de alarma para seleccionar un grupo de alarma y pulse para activar o desactivar el grupo de alarma.
Cuando la alarma está activada, el icono de alarma se muestra en la pantalla.
Cuando la alarma está desactivada, solo se muestra el número del grupo de alarma en la pantalla, sin el icono.
Nota: Al configurar múltiples alarmas, debe activar el grupo de alarma correspondiente. Si no lo hace, la alarma no sonará.

4. Modo Snooze
Cuando suena la alarma, toque la parte superior del despertador para ingresar al modo snooze, y el icono de alarma parpadea, el snooze puede ciclar 3 veces, cada intervalo de sonido es de 5 minutos.
Desactivar el snooze: Pulse cualquier botón en la parte posterior para desactivar el modo snooze.

INVES

5. Función de Luz Inteligente
Cuando la pantalla se muestra normalmente, manténgase pulsado el botón para cambiar la función de luz inteligente;
La pantalla muestra "ON" para indicar que la luz inteligente está encendida y "OFF" para indicar que está apagada.
Activación inteligente: Cuando la luz exterior es débil, la luz de fondo de la pantalla se enciende automáticamente; Cuando la luz exterior es brillante, la luz de fondo se apaga automáticamente.

6. Carga
Durante la carga, la pantalla muestra el símbolo de carga, y cuando la celda está llena, la batería está suficiente.
Indicador de energía de la batería:
100%~71% muestra , 70%~41% muestra , 40%~21% muestra , por debajo de 20% muestra Voltaje correspondiente: 3.8V~4.2V; 3.6V~3.7V; 3.4V~3.6V; por debajo de 3.4V, Apagado automático por debajo de 3.4V
Cuando la energía es baja, el símbolo de la batería parpadea, por favor, cargue a tiempo.

7. Ajuste de Volumen
Cuando la pantalla se muestra normalmente, pulse para ajustar el volumen;
Al pulsar, hace un sonido "Di", y tiene 3 grupos ajustables.

8. Temperatura y Humedad
Rango de prueba de temperatura: -9.9~50°C
Precisión de prueba: 20~30°C: ±1°C; resto: ±1.5°C
Rango de prueba de humedad: 20.0%~95.0%
Precisión de prueba: 40~80%: ±5%; resto: ±8%
Cuando está fuera del rango de prueba, la pantalla muestra LL.L. O HH.H.
Nota: No use este producto como un medidor profesional de temperatura y humedad, el valor es solo de referencia. Y este reloj solo puede usarse para entornos interiores.

9. Encendido y Apagado
Manténgase pulsados estos dos botones al mismo tiempo para encender o apagar.
Apagar no afecta la configuración de tiempo y alarma.

10. Advertencia
1. Toque el botón en la parte superior del reloj, la luz de fondo se encenderá siempre. Si la luz de fondo está encendida por mucho tiempo, drenará rápidamente la batería. Se recomienda conectar la corriente directamente.
2. Capacidad de la batería: 1200mAh
Tiempo de trabajo de la batería:
Luz de fondo encendida: 16 horas
Luz de fondo apagada: 3600 horas

El Corte Inglés, S.A.


Hermosilla 112
28009 Madrid
España/Espanha
NIF:A28017895
clientes@elcorteingles.es



INVES

LCD Alarm clock manual

ECI model/reference: HX-2109/157-11943
unction overview: Product backside drawing:



Button:
④ ⑤ + -
On the top of clock:
(control light brightness and snooze function)

1. Date/Time setting
After starting the product, set the clock in the following order.
Long press the time button ④ to enter the setting, the screen flashes "12 or 24", and short press ④ adjust, short press the time button ⑤ confirm, enter into the hour setting;
The screen flashes "hour", short press ④ adjust, short press time ⑤ to confirm, enter into minute setting;
The screen flashes "minute", short press ④ to adjust, and short press the time button ⑤ to confirm, enter into the year setting;
The screen flashes "year", short press ④ to adjust, and short press the time button ⑤ to confirm, enter into the month setting;
The screen flashes "month", short press ④ adjust, short press the time button ⑤ to confirm, enter into date setting;
The screen flashes "date", short press ④ adjust, short press the time button ⑤ to confirm, the screen displays the date and time of current .

2. Alarm Clock Settings
Short press the alarm button ⑤ to select alarm group 1/2/3.
Select alarm 1 and hold down the alarm button ⑤ to enter into alarm time setting, Screen "alarm hour" flashing, short press ④ button adjust, short press the alarm button ⑤ to confirm, enter into the alarm minutes setting;
Screen "alarm minute" flashes , press ④ to adjust, short press the alarm button ⑤ to confirm, the setting is complete.
There are 3 alarm groups. You can select the alarm group to setting.

3. Alarm Clock ON/OFF
Short press the alarm button ⑤ to select an alarm group, and press ④ to open or close the alarm group.
When the alarm is opened, the alarm icon ⑤ is displayed on the screen.
When the alarm is off, only the number of the alarm group is displayed on the screen, without the icon.
Note: When setting multiple alarm clocks, you need to open the corresponding alarm clock group. If you do not open the alarm clock group, the alarm will not ring!

4. Snooze mode
When the alarm is ringing, touch the top of the alarm to enter the snooze mode, and the alarm icon ⑤ flashes, snooze can cycle 3 times, each ring interval 5 minutes.
Snooze off: Press any button on the back to turn off snooze mode.

INVES

5. Intelligent light function
When the screen is displayed normally, long press ④ key can switch the intelligent light function;
The screen displays "ON" for intelligent light on, and "OFF" for intelligent light off.
Intelligent open: when the outside light is weak, the screen backlight lights up automatically; When the outside light is bright, the backlight goes out automatically.

6. Charging
When charging, the screen displays the charging sign ④ , and when the cell is full, the battery is sufficient.
Battery electric power display:
100%~71% display ④ , 70%~41% display ④ , 40%~21% display ④ , below 20% display ④ ,
Corresponding voltage: 3.8V~4.2V ④ , 3.6V~3.7V ④ , 3.4V~3.6V ④ , below 3.4V ④ , Automatic shutdown below 3.4V
When the power is low, the battery flashes symbol ④ , please charge in time.

7. Volume adjustment
When the screen is displayed normally, press ④ to adjust the volume;
When pressed, it makes a "Di" sound, and it has 3 groups can be adjusted.

8. Temperature and Humidity
Temperature testing range: -9.9~50°C
Testing accuracy: 20~30°C:±1°C; else:±1.5°C
Humidity testing range: 20.0%~95.0%
Testing accuracy:40~80%: +5%; else:±8%
When out of testing range, the screen displays LL.L. Or HH.H.
Note: Do not use this product as a professional temperature and humidity meter, the value is for reference only.And this clock only can be used for indoor environment.

9. Power on and off
Hold on ④ ⑤ these two button at the same time to power on or off.
Power off does not effect time and alarm settings.

10. Warning
1. Touch the button on the top of the clock, the back light will be lighted always. If the back light is on for a long time, it will drains the battery quickly . Please be advised to connect the power directly.
2. Battery capacity: 1200mAh
3. Working time for the battery:
Back light on : 16Hours
Back light off : 3600Hours

El Corte Inglés, S.A.

Hermosilla 112
28009 Madrid
España/Espanha
NIF:A28017895
clientes@elcorteingles.es



正面

背面