

Ficha Técnica del Calefactor de Terraza Le Feu Patio

Característica	Especificación
Modelo	Le Feu Patio
Potencia máxima	8,7 kW
Tiempo de funcionamiento	Hasta 35 horas con una bombona de gas de 11 kg .
Materiales	Acero inoxidable recubierto con pintura en polvo negra; vidrio cilíndrico soplado a mano de 5 mm resistente al calor.
Dimensiones	Altura total: 1316 mm; Altura del vidrio: 494 mm; Diámetro: 400 mm
Peso	27,4 kg
Encendido	Electrónico
Ruedas	4 ruedas gemelas de alta calidad para facilitar el movimiento
Llama	Vista de 360° a través del vidrio cilíndrico
Piedras	Incluye piedras de lava para una llama natural
Aprobaciones	CE
Nota	Regulador de gas no incluido; utilizar uno conforme a las normativas locales y requisitos de presión del gas

Instrucciones de Limpieza

Para mantener tu calefactor Le Feu Patio en óptimas condiciones, sigue estos pasos:

1. **Apaga y enfría:** Asegúrate de que el calefactor esté apagado y completamente frío antes de limpiarlo.
2. **Desconecta el gas:** Cierra la válvula de la bombona de gas y desconecta el regulador.
3. **Limpieza exterior:** Usa un paño suave con agua tibia y jabón neutro para limpiar la superficie exterior. Evita limpiadores abrasivos que puedan dañar el acabado.
4. **Limpieza del vidrio:** Limpia el vidrio con un paño suave y agua tibia. Si es necesario, utiliza un limpiador específico para vidrio resistente al calor.
5. **Revisión de componentes:** Inspecciona regularmente el quemador y otros componentes para detectar posibles obstrucciones o desgaste.
6. **Almacenaje:** Si no vas a utilizar el calefactor durante un período prolongado, guárdalo en un lugar seco y protegido de las inclemencias del tiempo. Disponemos de protectores de intemperie en www.lefeufires.es