

- Протирать влажной тканью.
- Стили и цвета могут отличаться.
- Соблюдайте особую осторожность, чтобы обеспечить правильность установки батарей, соблюдая (+) и (-) метки на батарее и продукта.
- Удаление и замена батарей должна осуществляться взрослого или под присмотром взрослых.
- Пожалуйста, сохраните вышеуказанную информацию для дальнейшего использования.

www.yookidoo.com

Importados por:
 Toctoys (Prooptim SL)
 C/Salvador Soler i Forment, 21 1º3º
 08870 Sitges, Spain
 Telf. +34 93 393 96 30
 Fax. +34 93 393 96 31
 info@toctoys.com
 www.toctoys.com

Global Marketing Enterprise Ltd
 POB 25202 TLV Israel

This product meets
 or exceeds ASTM F963
 Made in China
 © 2006. GME.
 All Rights Reserved

40313 / 40113



Not included



Ⓢ CAUTION

- Take special care to ensure batteries are inserted correctly, observing (+ and -) marks on battery and product.
- Removal and replacement of batteries should be carried out by an adult or under adult supervision.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Rechargeable batteries must be removed from product before recharging.
- Removal and recharging of rechargeable batteries should be carried out by an adult or under adult supervision.
- Avoid short-circuiting the contacts in the battery compartment or the battery terminals.
- Remove exhausted batteries from product.
- Do not mix old (used) and new batteries, or batteries of different types, eg. rechargeable alkaline or batteries of a different model and alkaline or batteries of a different model and do not attempt to power battery products by the introduction of more, larger or separate power supplies, and do not attempt to plug any part of this product into the mains supply.
- Dispose of exhausted batteries safely, and never dispose of batteries in a fire.
- Remove batteries from product after use or if storing for long periods.
- Periodically examine product for signs of damage to electrical parts and do not play with until damage has been properly examined.
- Only use batteries of the same or equivalent type to those recommended.
- Please retain the above information for future reference.

DO NOT USE RECHARGEABLE BATTERIES IN THIS PRODUCT

- To avoid the risk of entanglement keep motorized parts away from children's hair.
- Attention: Discard all packaging and batteries before giving toy to child.
- Wipe clean with damp cloth.
- Styles and colors may vary.

Ⓢ VORSICHT

- Bitte seien Sie sicher, dass die Batterien richtig eingesetzt werden, beachten Sie die (+) und (-) Zeichen auf den Batterien sowie auf dem Produkt.
- Die Einbauten aller Herstellungsarten der Batterien sollte nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden.
- Versuchen Sie nicht, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Ein Wiederaufladen der Batterien ohne aus dem Produkt entfernt zu sein.
- Die Benutzenden und Aufladen von wiederaufladbaren Batterien sollte nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden.
- Entfernen Sie alle Batterien, wenn sie nicht mehr funktionieren.
- Entfernen Sie alle Batterien.
- Mischen Sie keine alten (gebrauchten) und neuen Batterien oder Batterien unterschiedlicher Typen, z. B. wiederaufladbare und alkalische.
- Versuchen Sie nicht, Batterien anderer Produkte mit dem Modell zu verbinden, die sich unterscheiden.

Ⓢ ATTENTION

- Prendre bien soin de disposer correctement les piles ou accumulateurs en respectant les indications (+ et -) sur les piles et sur le produit.
- L'enlèvement et le remplacement de piles ou accumulateurs doivent être effectués par un adulte ou sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas essayer de recharger les piles.
- Les piles rechargeables accumulatrices doivent être retirées du produit avant le rechargement.
- L'enlèvement et le charge d'accumulateurs doivent être effectués par un adulte ou sous la surveillance d'un adulte.
- Éviter de mettre les contacts du compartiment à piles ou les piles des piles des accumulateurs en court-circuit.
- Retirez les piles des accumulateurs usagés du produit.
- Ne pas mélanger piles usées et nouvelles ou piles de différents types, par exemple, piles rechargeables et piles alcalines ou piles d'un autre modèle et alcalines ou piles d'un autre modèle et ne pas essayer de brancher une quelconque partie du produit sur le secteur.
- Retirez les piles usagées en sécurité, et ne jetez les piles usées dans un feu.
- Retirez les piles usagées du produit après usage, lors de longues absences d'utilisation.
- Examinez régulièrement le produit pour détecter des dommages aux parties électriques et ne jouez plus avec ce jouet si des dommages ont été constatés.
- Vérifiez régulièrement les piles des accumulateurs détachées ou de même type que celles recommandées.
- Garder cette notice pour future information.

N'UTILISER PAS DE PILES RECHARGEABLES DANS CE PRODUIT

- Pour éviter l'enchevêtrement, tenez toujours les parties motorisées à distance des cheveux de votre enfant.
- Attention: Jeter tout emballage et les attaches avant de donner le jouet à l'enfant.
- Nettoyez avec un chiffon humide.
- Les modèles et les couleurs peuvent varier.

Ⓢ ATTENZIONE

- Assicurarsi che le pile siano inserite correttamente e che il segno positivo (+) e negativo (-) sia visibile e sulla pile corrispondente.
- Il trattamento di nuove pile dovrebbe essere effettuato da un adulto, comunque, sotto la supervisione di un adulto.
- Non tentare di ricaricare le pile non ricaricabili.
- Rimuovere le batterie esaurite dal prodotto prima di ricaricarle.
- L'uso di batterie di pile ricaricabili dovrebbe essere fatto da un adulto o, comunque, sotto la sua supervisione.
- Evitare cortocircuiti nei poli delle pile.
- Leggere le pile del prodotto quando sono scariche per assicurarsi che non siano in contatto con il metallo (ad esempio, il coperchio del prodotto).
- Non mescolare le pile usate e nuove o pile di diversi tipi, ad esempio, ricaricabili e alcaline.
- Non provare a collegare il prodotto a qualsiasi altra fonte di alimentazione.
- Non provare a collegare il prodotto a qualsiasi altra fonte di alimentazione.
- Rimuovere le pile usate in sicurezza.
- Rimuovere le pile usate in sicurezza.

Ⓢ PRECAUCION

- Tomar cuidado especial con como se inserten las pilas o acumuladores, observando (+ y -) marcadas en las pilas y del producto.
- Las pilas deben ser cambiadas por un adulto o bajo la supervisión de uno.
- No intente recargar pilas no-recargables.
- Las pilas recargables deben quitarse del producto antes de recargarlas.
- La remoción y la recarga de las pilas debe hacerse por un adulto o bajo su supervisión.
- Evite los cortocircuitos en las pilas o en el compartimento de las pilas.
- Quite las pilas gastadas del producto.
- No mezcle pilas usadas y nuevas o de diferentes tipos, por ejemplo, pilas recargables y pilas alcalinas o pilas de otro modelo y alcalinas o pilas de otro modelo y no intente conectar este producto a ninguna otra fuente de alimentación.
- Limpie con un paño húmedo.
- Los estilos y los colores pueden variar.

NO USAR BATERIAS RECARGABLES EN ESTE PRODUCTO

- Evite el riesgo de enredos. Mantenga los componentes motorizados lejos del cabello de los niños.
- Atención: Descarte todos los envases y los sujetadores, antes de dar el juguete al niño.
- Limpie con un paño húmedo.
- Los estilos y los colores pueden variar.

Ⓢ WAARSCHUWING

- Let op de manier waarop de batterijen worden ingezet, let op de (+) en (-) tekens op de batterijen en op het product.
- Het vervangen van nieuwe batterijen moet worden gedaan door een volwassene of onder toezicht van een volwassene.
- Probeer niet te proberen om niet-oplaadbare batterijen op te laden.
- Verwijder de batterijen uit het product voordat u ze gaat opladen.
- Het gebruik van oplaadbare batterijen moet worden gedaan door een volwassene of onder toezicht van een volwassene.
- Vermijd kortsluiting van de contactpunten in het batterijcompartiment of van de batterijterminals.
- Verwijder de gebruikte batterijen uit het product.
- Vermijd het mengen van oude en nieuwe, verschillende soorten batterijen, bijvoorbeeld oplaadbare en niet-oplaadbare.
- Probeer niet te proberen om het product te verbinden met andere bronnen van voeding.
- Probeer niet te proberen om het product te verbinden met andere bronnen van voeding.

Ⓢ CUIDADO

- Tomar cuidado especial con como se inserten las pilas o acumuladores, observando (+ y -) marcadas en las pilas y del producto.
- Las pilas deben ser cambiadas por un adulto o bajo la supervisión de uno.
- No intente recargar pilas no-recargables.
- Las pilas recargables deben quitarse del producto antes de recargarlas.
- La remoción y la recarga de las pilas recargables deben ser realizadas por un adulto.
- Evite lo cortocircuitos en las pilas o en el compartimento de las pilas.
- Quite las pilas gastadas del producto.
- No mezcle pilas usadas y nuevas o de diferentes tipos, por ejemplo, pilas recargables y pilas alcalinas o pilas de otro modelo y alcalinas o pilas de otro modelo y no intente conectar este producto a ninguna otra fuente de alimentación.
- Limpie con un paño húmedo.
- Los estilos y los colores pueden variar.

NAO USE BATERIAS RECARGAVES NESTE PRODUTO

- Para evitar o risco de emaranhamento manter partes motorizadas longe do cabelo da criança.
- Atenção: Descarte todos os embalagens e fixador antes de dar o brinquedo para a criança.
- Limpe com um pano úmido.
- Estilos e cores podem variar.

Ⓢ Предупреждение

- Обратите внимание на то, как вставляются батарейки, обратите внимание на знаки (+) и (-) на батарейках и на продукте.
- Замена новых батареек должна осуществляться только взрослым или под наблюдением взрослого.
- Не пытайтесь заряжать неперезарядимые батарейки.
- Выньте из изделия использованные батарейки перед тем, как их заряжать.
- Использование перезарядимых батареек должно осуществляться только взрослым или под наблюдением взрослого.
- Избегайте замыкания контактов в отсеке для батареек или замыкания контактов батарейки.
- Выньте использованные батарейки из изделия.
- Не смешивайте старые и новые, различные типы батареек, например, перезарядимые и неперезарядимые.
- Не пытайтесь подключить изделие к какой-либо другой источнику питания.
- Не пытайтесь подключить изделие к какой-либо другой источнику питания.