

Magicolour®

3+

Contenido / Conteúdo:


- 1 unidad Magicolour / 1 unidade Magicolour
- 20 hojas para colorear estándar / 20 folhas para pintar padrão
- 10 hojas para colorear borrables / 10 folhas para pintar apagáveis
- 4 rotuladores borrables / 4 marcadores apagáveis




**¡Colorea y mira como tus dibujos cobran vida!
Pinta e vê os teus desenhos ganharem vida!**

Información sobre las hojas para colorear Magicolour / Informação sobre as folhas para pintar Magicolour:

- Hay un total de 30 diferentes hojas para colorear para usar con Magicolour.
Há um total de 30 folhas diferentes para pintar e utilizar com Magicolour.
- Hay 20 hojas para colorear estándar: puedes utilizar lápices, crayones o bolígrafos para colorearlas. / Existem 20 folhas para pintar padrão: podes utilizar lápis, lápis de cera ou canetas para as pintar.
 - 16 de estas hojas son hojas de papel individuales. / 16 destas folhas são individuais..
 - 4 de estas hojas son hojas de 3 piezas. ¡Se pueden combinar de diferentes maneras para crear tus propias animaciones! / 4 destas folhas são de 3 peças - podem ser combinadas de diferentes maneiras para criar as tuas próprias animações!
- Además, hay 10 hojas borrables para colorear – por favor usa los rotuladores borrables para colorearlas. / Além disso, existem 10 folhas para pintar apagáveis - por favor, use os marcadores apagáveis para as pintar.
 - 7 de estas hojas son de papel individual. / 7 destas folhas são folhas únicas de papel.
 - 3 de estas hojas son hojas de 3 piezas. ¡Se pueden combinar de diferentes maneras para crear tus propias animaciones! / 3 destas folhas são de 3 peças - podem ser combinadas de diferentes maneiras para criar as suas próprias animações!
- Estas hojas tienen un acabado brillante y están marcadas con la palabra “WIPECLEAN” a lo largo de los bordes izquierdo y derecho de cada hoja.
/ Estas folhas têm um acabamento brilhante e são marcadas com a palavra “WIPECLEAN” ao longo da borda esquerda e direita de cada folha.
- Cada uno de los rotuladores borrables tiene una pequeña esponja en el extremo de la tapa, para limpiar el color de la hoja. (También puedes utilizar un paño seco o un pañuelo de papel para hacer esto) / Cada um dos marcadores apagáveis tem uma pequena esponja na extremidade da tampa, para limpar a cor da folha. (Também podes usar um pano ou tecido seco para limpar).




Hojas para colorear estándar / Folhas para pintar padrão



**Hojas de 3
piezas /
Folhas de
3 peças**


**Hojas para
colorear
borrables
/ Folhas
para pintar
apagáveis**




Cómo utilizar Magicolour / Como utilizar o Magicolour:

1. Colorea tu hoja Magicolour / Pinta a tua folha Magicolour.


2. Levanta la pantalla poniendo el dedo en la ranura situada en el centro del borde inferior de la pantalla. / Levante a tela colocando o dedo na ranhura situada no centro da extremidade inferior da tela.




3. Desliza el botón hacia la derecha y coloca la hoja para colorear en el interior, alineándolo con las 3 de cada lado de la parte interior de Magicolour. / Deslize o botão para a direita e coloque a folha para pintar no interior, alinhando-a com as 3 guias de cada lado da parte interior do Magicolour.




4. Cierra la pantalla hasta que se escuche con un chasquido. / Fecha a tela de modo que ela faça um clique de encerramento.



5. Desliza el botón de izquierda a derecha para que la hoja de colorear se anime y cobre vida. Desliza el botón a un ritmo constante para obtener los mejores resultados. / Deslize o botão da esquerda para a direita para que a folha de pintar se anime e ganhe vida. Deslize o botão a um ritmo constante para obter os melhores resultados.




6. Utiliza las hojas de 3 piezas para crear tus propias animaciones y mezclas únicas. Alinea cada pieza de la hoja para colorear con las muescas de cada lado de la parte interior de Magicolour. / Utilize as folhas de 3 peças para criar as tuas próprias animações e modelos únicos. Alinha cada pedaço da folha para pintar com as guias de cada lado da parte interior do Magicolour.




Puntos extra / Pontos extra:

- En la parte inferior de Magicolour, hay unos soportes que permite inclinar Magicolour sobre una superficie plana para mostrar sus animaciones. / No fundo do Magicolour, existem suportes que permitem que o Magicolour fique inclinado sobre uma superfície plana para mostrar as suas animações.
- Los soportes se abren hacia fuera y se encajan en su posición. / Os suportes abrem-se para o exterior e encaixam na posição.



- Debajo de Magicolour hay un cajón para guardar las hojas para colorear y bolígrafos que se limpian con un paño. / Por baixo do Magicolour encontra-se uma gaveta para guardar folhas e canetas para pintar que podem ser limpas com um pano.



Fabricado por:

John Adams Leisure Ltd.

Hercules House, Pierson Road, Enterprise Campus, Alconbury Weald, Huntingdon, Cambridgeshire. PE28 4YA, England.

Distribuido e importado por / Distribuído e importado por:

TOY PARTNER S.A.U.

Av. Barcelona, 109 1ª Planta, 08970 Sant Joan Despí
BARCELONA - ESPAÑA

(ES) ¡ADVERTENCIA! Recomendada la supervisión de un adulto. Juguete no apto para niños menores de 3 años. Las partes pequeñas podrían ser ingeridas o inhaladas. Peligro de asfixia. Los colores y diseños pueden variar con respecto a la caja. Retire todos los elementos del embalaje y cualquier otro componente que no forme parte del juguete antes de entregar el producto al niño. Leer y guardar para futuras consultas. No comestible, No aplicar sobre la piel. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. Evitar el contacto con los ojos y la cara. En caso de contacto con los ojos limpiar bien los ojos con agua limpia y consulte al médico. En caso de ingestión accidental, enjuagar la boca con agua y consultar al médico. No debe ser inhalado. Lavar las manos después de su uso. Cubra los rotuladores con su tapa después de usarlos y NO los deje al sol o cerca de fuentes de calor. No aplicar sobre la ropa, mobiliario o cualquier superficie que no sea la del propio juguete.

(PT) AVISO! Recomenda-se a supervisão por um adulto. Brinquedo não apto para crianças menores de 3 anos. As peças pequenas podem ser ingeridas ou inaladas. Perigo de asfixia. As cores e desenhos podem variar relativamente à caixa. Retire todos os elementos da embalagem e qualquer outro componente que não faça parte deste brinquedo antes de entregar o produto à criança. Ler e guardar para futuras consultas. Não comestível. Não aplicar sobre a pele. Em caso de contacto com a pele, lavar com água e sabão. Evitar o contacto com os olhos e face. Em caso de contacto com os olhos, limpar bem os olhos com água limpa e consulte o seu médico. Em caso de ingestão accidental, enxaguar a boca com água e consulte o seu médico. Não deve ser inalado. Lavar as mãos depois de utilizar. Tapar os marcadores com a tampa depois de usar e NÃO deixar ao sol ou junto a uma fonte de calor. Não aplicar na roupa, mobiliário ou qualquer superfície que não seja do próprio brinquedo.

Fabricado en / Produzido na : China

Magicolour® es una marca registrada de John Adams Leisure Ltd. Patente pendiente. Fabricado bajo licencia de Rufus Butler Seder, LLC y Nextoy, LLC. 2021 John Adams Leisure Ltd. / Magicolour® é uma marca registrada da John Adams Leisure Ltd. Patente pendiente. Fabricado sob licença de Rufus Butler Seder, LLC e Nextoy, LLC. 2021 John Adams Leisure Ltd.

