

Modelo / Style: NA01147



Patinete con luz

Edad: 6+

Advertencia: No conviene para niños menores de 36 meses. Partes pequeñas.

ADVERTENCIAS: La actividad de juego requiere ser controlada por un adulto. Este juguete produce destellos que pueden desencadenar epilepsia en individuos sensibilizados. Conviene utilizar equipo de protección. No utilizar en lugares con tráfico. 50 kg máx.

INSTRUCCIONES / RECOMENDACIONES: Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futuras referencias, ya que contienen información importante. Comprobar que todas las tuercas, tornillos y cierres están correctamente colocados antes de montar en el patinete. El juguete debe ser utilizado en superficies planas, limpias y secas. Leer las instrucciones de funcionamiento antes de su utilización. El juguete debe ser montado por un adulto y revisado regularmente. No montar con lluvia. No guardar mojado. Guardar en lugar seco.

Este patinete funciona con 4 pilas AAA (LR03) de 1,5V (no incluidas)

Trotinete com luz

Idade: 6+

Atenção: Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Pequenas partes.

AVISOS: A atividade do jogo requer o controlo por um adulto. Este brinquedo produz clarões suscetíveis de desencadear epilepsia em indivíduos sensibilizados. A utilizar com equipamento de protecção. Não utilizar na via pública. 50 kg máx.

INSTRUÇÕES / RECOMENDAÇÕES: As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Conservar as instruções e o invólucro para referência no futuro pois contém informação importante. Comprovar que todas as porcas, parafusos e fechos estão corretamente colocados antes de subir para a patinete. O brinquedo deve ser utilizado em superfícies planas, limpas e secas. Ler as instruções de funcionamento antes da sua utilização. O brinquedo deve ser montado por um adulto e inspecionado regularmente. Não utilizar com chuva. Não guardar molhado. Guardar em local seco.

Este trotinete é alimentado por 4 pilhas AAA (LR03) de 1,5V (não incluídas)

Scooter with light

Age: 6+

Warning: Not suitable for children under 36 months. Small parts.

Modelo / Style: NA01147

WARNINGS: Play activity requires adult supervision. This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitised individuals. A utilizar com equipamento de protecção. Não utilizar na via pública. 50 kg máx.

INSTRUCTIONS / RECOMMENDATIONS: Colours and contents may be different from those illustrated. Remove the wrapping, bags, zip ties and wires before giving the toy to the child. Keep the instructions and the packaging for future reference, as they contain important information. Check that all the nuts, bolts and fasteners are correctly fitted before riding the scooter. Use the toy on flat, clean and dry surfaces only. Read the operating instructions before use. The toy must be assembled by an adult and checked regularly. Do not ride in the rain. Do not store when wet. Store in a dry place.

The scooter is powered by 4 x 1.5V AAA (LR03) batteries (not included)

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 - 28009 Madrid.
España/Espanha/Spain. NIF: A28017895
Fabricado en/na China / Made in China
clientes@elcorteingles.es