

Modelo / Style: 7927



Máquina de coser

Edad: 6+

Incluye: máquina de coser con pedal, 3 carretes de hilo, 3 canillas con hilo, 3 canillas vacías, aguja de repuesto, cinta métrica, enhebrador, dedal, costurero e instrucciones de uso.

Advertencia: No conviene para niños menores de 36 meses. Partes pequeñas. Cuerda larga. Peligro de estrangulamiento.

ADVERTENCIA: Utilícese bajo la vigilancia directa de un adulto.

INSTRUCCIONES / RECOMENDACIONES: Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futuras referencias, ya que contienen información importante. La máquina de coser incluye una aguja con punta punzante que puede causar heridas. Limpiar con un paño húmedo.

Este juguete funciona con 4 pilas AA  (LR6) de 1,5V (no incluidas)

Máquina de costura

Idade: 6+

Inclui: máquina de costura com pedal, 3 carretéis de linha, 3 bobinas com linha, 3 bobinas vazias, agulha de reserva, fita métrica, enfiador, dedal, caixa de costura e instruções de utilização

Atenção: Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Pequenas partes. Corda comprida. Risco de estrangulamento.

ATENÇÃO: A utilizar sob a vigilância directa de adultos.

INSTRUÇÕES / RECOMENDAÇÕES: As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Conservar as instruções e o invólucro para referência no futuro pois contêm informação importante. A máquina de costura inclui uma agulha com ponta afiada que pode causar ferimentos. Limpar com um pano húmido.

Este brinquedo funciona com 4 pilhas AA  (LR6) de 1,5V (não incluídas)

Kids sewing machine

Age: 6+

Includes: sewing machine with, pedal, 3 thread spools, 3 bobbins, 3 empty bobbins, spare sewing needle, measuring tape, threader, thimble, storage box and instructions for use.

Modelo / Style: 7927

Warning: Not suitable for children under 36 months. Small parts. Long cord. Strangulation hazard.

WARNING: To be used under the direct supervision of an adult.

INSTRUCTIONS / RECOMMENDATIONS: Colours and contents may be different from those illustrated. Remove the wrapping, bags, zip ties and wires before giving the toy to the child. Keep the instructions and the packaging for future reference, as they contain important information. This sewing machine has a needle with a sharp point that can cause injury. Wipe clean with a damp cloth.

This toy is powered by 4 x 1.5V AA  (LR6) batteries (not included)

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 - 28009 Madrid.
España/Espanha/Spain. NIF: A28017895
Fabricado en/na China / Made in China
clientes@elcorteingles.es