

Modelo / Style: PH03A050



Andador centro de actividades

Edad: 12m+

- Juguete de madera
- Incluye xilófono con baqueta, ábaco, espejito, encajables, ruedas con engranajes y piezas móviles
- Con espacio de almacenaje

ADVERTENCIA: La actividad de juego requiere ser controlada por un adulto.

INSTRUCCIONES / RECOMENDACIONES: Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futuras referencias, ya que contienen información importante. Se requiere ensamblaje por un adulto. Limpiar con un paño seco.

Andarilho centro de actividades

Idade: 12m+

- Brinquedo de madeira
- Inclui xilofone com baqueta, ábaco, espelho, peças de encaixar, rodas com engrenagens e peças móveis
- Com espaço de armazenamento

ATENÇÃO: A atividade do jogo requer o controlo por um adulto.

INSTRUÇÕES / RECOMENDAÇÕES: As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Conservar as instruções e o invólucro para referência no futuro pois contêm informação importante. Necessária montagem por um adulto. Limpar com um pano seco.

Baby walker activity board

Age: 12m+

- Wooden toy
- Includes xylophone with Mallet, abacus, mirror, blocks, cogs and gears and moving parts
- With storage space

WARNING: Play activity requires adult supervision.

INSTRUCTIONS / RECOMMENDATIONS: Colours and contents may be different from those illustrated. Remove the wrapping, bags, zip ties and wires before giving the toy to the child. Keep the instructions and the packaging for future reference, as they contain important information. Adult assembly required. Wipe clean with a dry cloth.

Modelo / Style: PH03A050

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 - 28009 Madrid.
España/Espanha/Spain. NIF: A28017895
Fabricado en/na China / Made in China
clientes@elcorteingles.es