

## Modelo / Style: 69001-S



### Granja musical interactiva

Edad: 12m+

- 9 animales con sus sonidos
- 4 botones con melodías y luces
- 4 teclas musicales
- Granjero con sonido
- Luces que parpadean
- Asa de transporte

**ADVERTENCIAS:** La actividad de juego requiere ser controlada por un adulto. Este juguete produce destellos que pueden desencadenar en epilepsia en individuos sensibilizados.

**INSTRUCCIONES / RECOMENDACIONES:** Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futuras referencias, ya que contienen información importante. El juguete se vende con las pilas instaladas para hacer una demostración del funcionamiento en el punto de venta, pero es aconsejable sustituirlas por otras nuevas una vez adquirido el producto. Mover el botón a la posición on/off para encender y apagar el juguete respectivamente. Limpiar con un paño húmedo.

### Quinta musical interactiva

Idade: 12m+

- 9 animais e os seus sons
- 4 botões com melodias e luzes
- 4 teclas musicais
- Agricultor com som
- Luzes pisca-pisca
- Pega de transporte

**AVISOS:** A atividade do jogo requer o controlo por um adulto. Este brinquedo emite uma luz intermitente, podendo provocar uma crise de epilepsia em indivíduos sensibilizados.

**INSTRUÇÕES / RECOMENDAÇÕES:** As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Conservar as instruções e o invólucro para referência no futuro pois contêm informação importante. Limpar com um pano seco. O brinquedo é vendido com as pilhas instaladas para fazer uma demonstração do funcionamento no ponto de venda, mas é aconselhável substituí-las por outras novas depois de adquirido. Puxe o botão para posição on/off para ligar e desligar o brinquedo respetivamente. Limpar com um pano húmido.

## **Modelo / Style: 69001-S**

### **Interactive musical farm**

Age: 12m+

- 9 animals with their own sounds
- 4 buttons with tunes and lights
- 4 musical keys
- Farmer with sound
- Flashing lights
- Carry handle

**WARNINGS:** Play activity requires adult supervision. This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitized individuals.

**INSTRUCTIONS / RECOMMENDATIONS:** Colours and contents may be different from those illustrated. Remove the wrapping, bags, zip ties and wires before giving the toy to the child. Keep the instructions and the packaging for future reference, as they contain important information. The batteries included in the toy at the time of purchase are supplied only for demonstration purposes at the point of sale and must be replaced with new batteries immediately after purchase. Move switch to on/off position to power on/off. Wipe clean with a damp cloth.

El Corte Inglés, S.A.  
Hermosilla, 112 - 28009 Madrid.  
España/Espanha/Spain. NIF: A28017895  
Fabricado en/na China / Made in China  
[clientes@elcorteingles.es](mailto:clientes@elcorteingles.es)