



Juego de pesca Salvapatitos

Edad: 2+

Incluye 5 patitos, caña de pescar y estanque hinchable

ADVERTENCIAS: La actividad de juego requiere ser controlada por un adulto. Este artículo no es un juguete acuático. El juguete no está destinado para que los niños se metan dentro.

INSTRUCCIONES / RECOMENDACIONES: Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futuras referencias, ya que contienen información importante. Limpiar con agua y jabón neutro. Instrucciones de uso: El estanque debe ser inflado por un adulto. Inflar el estanque sin excederse, dado que puede hacer que el tapón se afloje. Introducir la cantidad suficiente de agua como para que los patitos floten. Con ayuda de la caña, sacar cada uno de los patitos hasta que no quede ninguno en el estanque.

Jogo de pesca Salvapatinhos

Idade: 2+

Inclui 5 patinhos, cana de pesca e tanque insuflável

AVISOS: A atividade do jogo requer o controlo por um adulto. Este artigo nao e um brinquedo aquatico. O brinquedo nao foi concebido para as crianças entrarem no interior.

INSTRUÇÕES / RECOMENDAÇÕES: As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Conservar as instruções e o invólucro para referência no futuro pois contêm informação importante. Limpar com água e sabão neutro. Instruções de uso: O tanque deve ser insuflado por um adulto. Insuflar o tanque mas não em excesso, pois isso pode fazer com que o tampão se solte. Deitar a quantidade de água suficiente para os patinhos flutuarem. Com ajuda da cana, tirar cada um dos patinhos até que não reste nenhum no tanque.

Fishing game duckling saving

Age: 2+

Includes 5 ducklings, fishing rod and inflatable pond

WARNINGS: Play activity requires adult supervision. This item is not a water toy. The toy is not intended for children to get into.

INSTRUCTIONS / RECOMMENDATIONS: Colours and contents may be different from those illustrated. Remove the wrapping, bags, zip ties and wires before giving the toy to the child. Keep the instructions and the packaging for future reference, as they contain important information.

Modelo / Style: LI1010186

Wipe clean with mild soap and water. Instructions for use: The pond must be inflated by an adult. Inflate the pond without over-inflating, as this may cause the plug to loosen. Introduce enough water for the ducklings enough water for the ducklings to float. With the help of the rod, remove each of the ducklings until there are none left in the pond.

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 - 28009 Madrid.
España/Espanha/Spain. NIF: A28017895
Fabricado en/na China / Made in China
clientes@elcorteingles.es