

## Modelo / Style: 2052-NL



### **Micrófono con efectos de sonido**

Edad: 2+

**ADVERTENCIAS:** La actividad de juego requiere ser controlada por un adulto. Este juguete produce destellos que pueden desencadenar epilepsia en individuos sensibilizados.

**INSTRUCCIONES / RECOMENDACIONES:** Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futuras referencias, ya que contienen información importante. El juguete se vende con las pilas instaladas para hacer una demostración del funcionamiento en el punto de venta, pero es aconsejable sustituirlas por otras nuevas una vez adquirido el producto. Limpiar con un paño seco.

El micrófono es de juguete. No amplifica el sonido.

Este juguete funciona con 2 pilas AA  (LR6) de 1,5V (incluidas)


### **Microfone com efeitos sonoros**

Idade: 2+

**AVISOS:** A atividade do jogo requer o controlo por um adulto. Este brinquedo produz flashes que podem desencadear epilepsia em indivíduos sensibilizados.

**INSTRUÇÕES / RECOMENDAÇÕES:** As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Conservar as instruções e o invólucro para referência no futuro pois contém informação importante. O brinquedo é vendido com as pilhas instaladas para fazer uma demonstração do funcionamento no ponto de venda, mas é aconselhável substituí-las por outras novas depois de adquirido. Limpar com um pano seco.

O microrofone é um microfone de brinquedo. Não amplifica o som.

Este brinquedo é alimentado por 2 pilhas AA  (LR6) de 1,5V (incluídas)

### **Microphone with sound effects**

Age: 2+

**WARNINGS:** Play activity requires adult supervision. This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitised individuals.

**INSTRUCTIONS / RECOMMENDATIONS:** Colours and contents may be different from those illustrated. Remove the wrapping, bags, zip ties and wires before giving the toy to the child. Keep the instructions and the packaging for future reference, as they contain important information. The batteries included in the toy at the time of purchase are supplied only for demonstration purposes at the point of sale and must be replaced with new batteries immediately after purchase. Wipe clean with a dry cloth.

The microphone is a toy microphone. It does not amplify sound.

## **Modelo / Style: 2052-NL**

This toy is powered by 2 x 1.5V AAA  (LR6) batteries (included)

El Corte Inglés, S.A.  
Hermosilla, 112 - 28009 Madrid.  
España/Espanha/Spain. NIF: A28017895  
Fabricado en/na China / Made in China  
[clientes@elcorteingles.es](mailto:clientes@elcorteingles.es)