

Modelo / Style: GYT23062



Teclado con mesa de mezclas DJ

Edad: 2+

- Teclado de 18 teclas
- Mesa de mezclas con disco de scratch y efectos de sonido
- Sonidos de instrumentos y de animales
- 10 melodías preprogramadas
- Micrófono

ADVERTENCIAS: La actividad de juego requiere ser controlada por un adulto. Este juguete produce destellos que pueden desencadenar epilepsia en individuos sensibilizados.

INSTRUCCIONES / RECOMENDACIONES: Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futuras referencias, ya que contienen información importante. Se requiere ensamblaje por parte de un adulto. Limpiar con un paño seco.

Este juguete funciona con 3 pilas AA (LR6) de 1,5V (no incluidas). El micrófono es de juguete. No amplifica el sonido.

Teclado com mesa de mistura DJ

Idade: 2+

- Teclado de 18 teclas
- Mesa de mistura com disco de scratch e vários efeitos sonoros
- Sons de instrumentos e de animais
- 10 melodias pré-programadas
- Microfone

AVISOS: A atividade do jogo requer o controlo por um adulto. Este brinquedo produz flashes que podem desencadear epilepsia em indivíduos sensibilizados.

INSTRUÇÕES / RECOMENDAÇÕES: As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Conservar as instruções e o invólucro para referência no futuro pois contém informação importante. Necessária montagem por um adulto. Limpar com um pano seco.

Este brinquedo é alimentado por 3 pilhas AA (LR6) de 1,5V (não incluídas). O microfone é um microfone de brincar. Não amplifica o som.

Keyboard with DJ mixer

Age: 2+

Modelo / Style: GYT23062

- 18-key keyboard
- Mixer with scratch disc and various sound effects
- Instrument and animal sounds
- 10 pre-recorded melodies
- Microphone

WARNINGS: Play activity requires adult supervision. This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitised individuals.

INSTRUCTIONS / RECOMMENDATIONS: Colours and contents may be different from those illustrated. Remove the wrapping, bags, zip ties and wires before giving the toy to the child. Keep the instructions and the packaging for future reference, as they contain important information. Adult assembly required. Wipe clean with a dry cloth.

This toy is powered by 3 x 1.5V AA (LR6) batteries (not included). The microphone is a toy microphone. It does not amplify sound.

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 - 28009 Madrid.
España/Espanha/Spain. NIF: A28017895
Fabricado en/na China / Made in China
clientes@elcorteingles.es