

Modelo / Style: PH02D018



Cocinita de madera

Edad: 3+

Dispensador de agua con luz y sonido

3 módulos

Incluye:

- Olla con tapa
- Sartén con tapa
- 3 utensilios de cocina
- Teléfono
- Salero y pimentero
- Instrucciones de montaje

El dispensador de agua funciona con 2 pilas AAA (LR03) de 1,5V (no incluidas)

Advertencia: No conviene para niños menores de 36 meses. Partes pequeñas.

ADVERTENCIAS: La actividad de juego requiere ser controlada por un adulto. Este juguete produce destellos que pueden desencadenar en individuos sensibilizados.

INSTRUCCIONES / RECOMENDACIONES: Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futuras referencias, ya que contienen información importante. El juguete está destinado a ser montado por un adulto. Limpiar con un paño seco.

Cozinha de madeira

Idade: 3+

Dispensador de água com luz e som

3 módulos

Inclui:

- Panela com tampa
- Frigideira com tampa
- 3 utensílios de cozinha
- Telefone
- Saleiro e pimenteiro
- Instruções de montagem

O dispensador de água é alimentado por 2 pilhas AAA (LR03) de 1,5V (não incluídas)

Atenção: Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Pequenas partes.

Modelo / Style: PH02D018

AVISOS: A atividade do jogo requer o controlo por um adulto. Este brinquedo emite uma luz intermitente, podendo provocar uma crise de epilepsia em indivíduos sensibilizados.

INSTRUÇÕES / RECOMENDAÇÕES: As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Conservar as instruções e o invólucro para referência no futuro pois contêm informação importante. Limpar com um pano seco.

Wooden kitchen corner

Age: 3+

Water dispenser with light and sound

3 modules

Includes:

- Saucepan with lid
- Frying pan with lid
- 3 cooking utensils
- Telephone
- Salt and pepper shakers
- Assembly instructions

Water dispenser is powered by 2 x 1.5V AAA batteries (LR03) (not included)

Warning: Not suitable for children under 36 months. Small parts.

WARNINGS: Play activity requires adult supervision. This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitized individuals.

INSTRUCTIONS / RECOMMENDATIONS: Colours and contents may be different from those illustrated. Remove the wrapping, bags, zip ties and wires before giving the toy to the child. Keep the instructions and the packaging for future reference, as they contain important information. The toy is intended to be assembled by an adult. Wipe clean with a dry cloth.

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 - 28009 Madrid.
España/Espanha/Spain. NIF: A28017895
Fabricado en/na China / Made in China
clientes@elcorteingles.es