

Modelo / Style: 9306



Caja registradora musical

Edad: 3+

Incluye:

- 12 monedas (1, 2, 5 y 10 céntimos)
- 14 billetes (5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500€)
- 6 tickets
- Tarjeta de crédito
- Partitura musical con códigos de color

Advertencia: No conviene para niños menores de 36 meses. Partes pequeñas. Peligro de atragantamiento.

ADVERTENCIA: La actividad de juego requiere ser controlada por un adulto.

INSTRUCCIONES / RECOMENDACIONES: Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futuras referencias, ya que contienen información importante. Limpiar con un paño húmedo.

Este juguete funciona con 3 pilas AA  (LR6) de 1,5V (no incluidas)

Caixa registradora musical

Idade: 3+

Inclui:

- 12 moedas (1, 2, 5 y 10 cêntimos)
- 14 notas (5, 10, 20, 50, 100, 200 e 500€)
- 6 talões
- Cartão de crédito
- Partitura musical com códigos de cor

Atenção: Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Pequenas partes. Risco de asfixia.

ATENÇÃO: A atividade do jogo requer o controlo por um adulto.

INSTRUÇÕES / RECOMENDAÇÕES: As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Conservar as instruções e o invólucro para referência no futuro pois contêm informação importante. Limpar com um pano húmido.

Este brinquedo é alimentado por 3 pilhas AA  (LR6) de 1,5V (não incluídas)

Modelo / Style: 9306

Musical cash register

Age: 3+

Includes

- 12 coins (1, 2, 5 y 10 cents)
- 14 banknotes (5, 10, 20, 50, 100, 200, and 500 €)
- 6 purchase receipts
- Credit card
- Colour-coded music sheet

Warning: Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking hazard.

WARNING: Play activity requires adult supervision.

INSTRUCTIONS / RECOMMENDATIONS: Colours and contents may be different from those illustrated. Remove the wrapping, bags, zip ties and wires before giving the toy to the child. Keep the instructions and the packaging for future reference, as they contain important information. Wipe clean with a damp cloth.

This toy is powered by 3 x 1.5V AA  (LR6) batteries (not included)

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 - 28009 Madrid.
España/Espanha/Spain. NIF: A28017895
Fabricado en/na China / Made in China
clientes@elcorteingles.es