

Modelo/ Style: 704.01993



ADVERTENCIAS

La actividad de juego requiere ser controlada por un adulto. No utilizar cerca del oído. Un mal uso puede causar problemas de audición.

INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES

Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futuras referencias, ya que contienen información importante. Limpiar con un paño seco.

AVISOS: A atividade do jogo requer o controlo por um adulto. Não utilizar junto ao ouvido. Má utilização pode causar problemas de audição.

INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES:

As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Conservar as instruções e o invólucro para referência no futuro, pois contém informação importante. Limpar com um pano seco.

WARNINGS: Play activity requires adult supervision. Do not use close to the ear! Misuse may cause damage to hearing.

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDATIONS

Colours and contents may be different from those illustrated. Remove the wrapping, bags, zip ties, and wires before giving the toy to the child. Keep the instructions and packaging for future reference as they contain important information. Wipe clean with a dry cloth.

El Corte Inglés, S.A.
C/Hermosilla, 112 28009 Madrid
España/Espanha/Spain.
clientes@elcorteingles.es NIF: A28017895
Fabricado en / na China / Made in China

