

CÓMO QUITAR EL ABALORIO DEL PELO

Como retirar as missangas do cabelo



1 Simplemente pasa el peine por la zona en la que te has colocado los abalorios. ¡Es así de sencillo!

Passa simplesmente o pente pela zona onde foram colocadas as missangas. É muito simples!

2 Recoge los abalorios y guárdalos para reutilizarlos la siguiente vez.

Recolhe as missangas e guarda-as para as reutilizar de novo.

* Cuando los abalorios se han utilizado muchas veces, aplástalos antes de colocarlos para su correcto enganche.
Quando as missangas tiverem sido utilizadas muitas vezes, esmaga-as antes de as colocar para o seu correto engate.

⚠ ADVERTENCIA: • PELIGRO DE ASFIXIA: Contiene piezas pequeñas. No conviene para niños menores de 36 meses.
Advertencia. Utilícese bajo la vigilancia directa de un adulto.

- Los colores y las imágenes impresas pueden diferir del contenido.
- Retire todos los elementos de sujeción y plástico antes de entregar el juguete al niño.
- Conserve este embalaje y las instrucciones para su posterior referencia.
- No requiere pilas.
- Para proteger el juguete de posibles daños, se recomienda guardarlo dentro de la caja mientras no se esté jugando.

⚠ AVISO. RISCO DE SUFOCAMENTO. Contém pequenas partes. Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses.

Atenção. A utilizar sob a vigilância directa de adultos

- As cores e as imagens impressas podem diferir do conteúdo.
- Retire todos os elementos de sujeição e plástico antes de entregar o brinquedo à criança.
- Conserve esta embalagem e instruções para a sua posterior referência.
- Não precisa de pilhas.
- Para proteger o brinquedo de danos, recomenda-se guardá-lo dentro da caixa quando não estiver brincando.

sanja

Fabricado por:
SANJA (HK) CO. Ltd.
Unit 709, 7/F, Tower B,
Hungohm Commercial Centre,
37-39 Ma Tau Wai Road, Hungohm
Kowloon, Hong Kong

BIZAK

bi bi Bizak

Distribuido por:
Bizak, S.A.
Camino de Ibarsusi, s/n
48004 Bilbao (España)
www.bizak.es

FABRICADO EN/NA CHINA




REF.: 3500 5067



ESTUDIO DECORA TU PELO

Estúdio Decora o Teu Cabelo



Aplicador

Zona de cargas

Abalorios / Missangas

Soporte Aplicador

Suporte Aplicador

CONTENIDO/CONTEÚDO:

- Estudio Decora tu Pelo / Estúdio Decora o Teu Cabelo X 1
- Aplicador x 1 • Soporte Aplicador / Suporte Aplicador X 1
- Cubierta para el compartimento de los abalorios / Cobertura para o compartimento das missangas X 3
- Abalorios x 120 (3 hojas) / Missangas x 120 (3 folhas)

BIZAK

bi bi Bizak



CÓMO APLICAR EL ABALORIO Como aplicar a missanga

1 Suelta los abalorios de cada hoja y pon los abalorios del mismo color en un compartimento.
Solta as missangas de cada folha e coloca as missangas de mesma cor num compartimento.



2 Elige un abalorio y colócalo en una de las zonas de carga. Puedes colocar hasta 3 abalorios al mismo tiempo.
Escolhe uma missanga e coloca-a numa das zonas de carga. Podes colocar até 3 missangas ao mesmo tempo.



Coge el cuerpo del aplicador, ponlo en la parte superior de la zona de carga y empujalo hacia abajo. (*Cuidado: No empujes la parte superior hacia abajo, ya que ésta sirve para colocar el abalorio en tu cabello).

3

Pega no corpo do aplicador, coloca-o na parte superior da zona de carga e empurra-o para baixo. (*Cuidado: Não empurres a parte superior para baixo pois esta serve para colocar a missanga no teu cabelo.

4

Asegúrate de que los abalorios están bien enganchados.

Verifica se as missangas estão bem engatadas.



5

Una vez que el abalorio está cargado en el aplicador, coge un mechón de pelo, coloca el aplicador sobre la zona que quieras decorar y presiona la parte superior del mismo.

***Precaución: No aplicar el abalorio directamente en la cabeza, ya que podría causar molestias.**

Depois da missanga estar carregada no aplicador, pega num pedaço de cabelo, coloca o aplicador sobre a zona que quiseres decorar e presiona a parte superior do mesmo.

***Precaução: Não aplicar a missanga diretamente na cabeça pois poderia causar indisposições.**

6

Repite la misma operación tantas veces como quieras. Mientras eliges los abalorios con los que te vas a decorar el pelo, puedes meter el aplicador en el soporte.

Repete a mesma operação tantas vezes quantas quiseres. Enquanto escolhes as missangas para decorar o teu cabelo, podes colocar o aplicador no suporte.



7

Cuando termines de utilizar el producto, coge las cubiertas de plástico transparente e insértalas en las ranuras del compartimento para evitar que salgan los abalorios.

Quando terminares de utilizar o produto, pega as coberturas de plástico transparente e insere-as nas ranhuras do compartimento para evitar que as missangas saiam.

BIZAK

bi bi Bizak