Style 4Ever™

6+

SCRAPBOOKING PRO

4 IN 1 STATION

4 EN 1 ESTACIÓN

CONTENTS - CONTENU - CONTENIDO - INHALT
CONTEÚDO - INHOUD - CONTENUTO



YOU MAY ALSO NEED - TU AURAS AUSSI BESOIN DE - TAMBIÉN NECESITAS - MÖGLICHERWEISE BENÖTIGST DU AUCH - VOCÊ TAMBÉM PRECISA - U ZULT OOK NODIG HEBBEN - AVRAI BISOGNO ANCHA:



Plan of the machine	Plan de la machine	Plano de la máquina	Plan der Maschine
A: Tape rolls	A: Rouleaux de tape	A: Rollos de cinta adhesiva	A: Tape-Rolle
B: Corer	B: Découpeur	B: Cortador	B: Ausstreicher
C: 3D Stickers machine	C: Machine à stickers 3D	C: Máquina de pegatinas 3D	C: 3D-Aufklebermaschine
D: Embossing card	D: Plaque de gaufrage	D: Placa de relieves	D: Prägeplatten
E: Cutting cards	E: Plaques de découpage	E: Placas de corte	E: Stempelsatz
F: Cutting & embossing machine	F: Enrouleur d'embossage & de découpage	F: Rodillo de relieves y corte	F: Präge-und Stanzwalze
G: Handle	G: Manivelle	G: Manivela	G: Starthandrad
H: Storage	H: Rangements	H: Almacenamiento	H: Aufbewahrung

Plano da máquina	Plattegrond van de machine	Pianta della macchina
A: Rolos de fita adesiva	A: Tape-rollen	A: Rulli di nastro adesivo
B: Cortador	B: Snijder	B: Taglierina
C: Máquina de autocolantes 3D	C: 3D-stickermachine	C: Macchina per adesivi 3D
D: Placa de estampagem	D: Plaats d'ingriffuura	D: Piastra di goffratura
E: Placas de corte	E: Plaatje of lagiio	E: Piastre di taglio
F: Enrolador de estampagem e corte	F: Aanvoigbare d-graffuura e tagiio	F: Avvolgitore di goffratura e taglio
G: Manivela	G: Manovella	G: Manovella
H: Arrumação	H: Opbergruimte	H: Stoccaggio

EN: ADVERTISING! Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking hazard. Remove all elements and packaging parts before giving the toy to your child: example: plastic clips. Wash hands after use! Keep away from mouth and eyes. Non contractual pictures. The colours of the contents and the details may change. Please keep all the relevant information for future reference. For customer service in Great Britain, contact Canal Toys Distribution Ltd, Regency House, York Business Park, York, YO26 6RW, Great Britain or email to enquiries@canaltoys.uk

ES: ¡ADVERTENCIA! No apto para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas. Peligro de asfixia. Retire todos los pasos y fuera todos los materiales de embalaje antes de darle el juguete al niño: por ejemplo: los clips de plástico. ¡Lavese las manos después de usar! Mantener alejado de la boca y los ojos. Fotos no contractuales. Los colores de los contenidos y los detalles pueden variar. Guarde toda la información relevante para futuras consultas. Servicio al consumidor España: Contactar con Canal Toys, Avda. San Sebastián 1, 03540 Alicante o enquiries@canaltoys.uk

PT: ATENÇÃO! Não aconselhável para crianças com menos de 36 meses. Contém pequenos componentes. Perigo de sufoco. Retire todos os elementos e peças de empacotamento antes de dar o brinquedo a uma criança: exemplo: Acomoe de plástico! Lave as mãos após o uso! Mantenha afastado da boca e dos olhos. Imagens não contratuais. As cores do conteúdo e os detalhes podem variar. Guarde toda a informação relevante para futuras consultas. Serviço al consumidor Espaha: Contactar con Canal Toys, Avda. San Sebastián 1, 03540 Alicante o enquiries@canaltoys.uk

IT: ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Piccole parti. Pericolo per soffocamento. Togliere tutti i materiali di imballaggio e tutte le parti di plastica dell'imballaggio, non forniti come parte del giocattolo, il prima di consegnarli prima di dare il gioco al bambino! esempio: clip di plastica!. Lavarsi le mani dopo l'uso! Tenere lontano dalla bocca e dagli occhi. Immagini non contrattuali. Colori e modelli possono variare rispetto a quanto illustrato sulla confezione. Leggere e conservare la confezione per riferimenti futuri.

Designed in France.
Développé en France.
Diseñado en Francia.
Entwickelt in Frankreich.
Desenvolvido em França.
Ontworpen in Frankrijk.
Progettato in Francia.

WARNING! ATTENTION! ACHTUNG! ATENÇÃO! AVVERTENZA! ATTENZIONE!

OFG375 - GLO_1

©2026 Canal Toys®
Some images ©Shutterstock.com / Lindsay Vecto

Made in China.
Hecho en China.
Fabricado en China.
Hergestellt in China.
Fabricado na China.
Gemaakt in China.
Fabbricato in China.

18, rue Curnonsky
75017 PARIS
FRANCE
SAV@canaltoys.fr

Regency House,
York Business Park,
York, YO26 6RW,
GREAT BRITAIN

A Canal Toys® Brand.

SHARE AND FOLLOW US !
www.canaltoys.com

ENGLISH

TAPE



Pull out the dispenser and thread your tape roll on to it.

Unwind the tape and make it cross below the notch to fix it.

Great, the tape is ready to be decorated!

Once decorated to the desired length, gently pull the tape upwards to apply the teeth to the tape and cut it out.

TIP — It may be difficult to cut the tape because it is thick. Use a pair of scissors to cut it more easily.

3D STICKERS




Choose a backing, a round or heart-shaped shell, decorations and then a sticker background.

Insert the elements into the machine & close it. Peel off the sticky part before assembling.

Press the button on top.

Peel off the sticky part on the back. Your 3D sticker is ready to stick on!

EMBOSSING




Open the embossing plate of your choice and place a small piece of paper inside, then close it.

Position your embossing plate in the direction indicated by the arrow in the machine.

Hold the machine with one hand on the top, and crank the handle from right to left with your other hand. When the plate is almost out, accompany it by holding it in your hand.

Once the plate is out of the embossing machine, open it and see the result: a nice embossed paper!

CUTTING



Choose your design plates: butterfly or flower.

Follow steps 1, 2 and 3 from the Embossing section.

Once the plate is out of the machine, open it and take your paper. Gently push out the cut edges.

Layer and assemble your cut pieces to create nice 3D designs!

LOCKET



Open the locket & fill it in wit the decorations of your choice. Add the keychain & customise your journal!

FRANÇAIS

TAPE



Tire le dérouleur puis enfile ton rouleau de tape dessus.

Déroule le début de ton tape et passe le sous l'encoche afin de le fixer.

Super, le tape est fixé et prêt à être décoré !

Une fois décoré à la longueur souhaitée, tire doucement le tape vers le haut pour venir appliquer les dents sur le tape et ainsi le découper.

ASTUCE — Il est possible que le tape soit difficile à couper car il est épais. Munis-toi d'une paire de ciseaux pour le découper plus facilement.

STICKERS 3D



Choisis un support, une coque ronde ou en forme de cœur, des décorations, puis un fond.

Insère les éléments dans la machine et ferme-la. Retire l'autocollant avant d'assembler.

Appuie sur le bouton situé sur le dessus.

Retire l'autocollant au dos. Ton autocollant 3D est prêt à être collé !

GAUFRAGE



Ouvre la plaque de gaufrage de ton choix et place une petite pièce de papier à l'intérieur, puis referme-la.

Positionne la plaque de gaufrage dans le sens indiqué par la flèche dans la machine.

Maintiens la machine avec une main sur le dessus, et active la manivelle de droite à gauche avec ton autre main. Quand la plaque est presque sortie, accompagne la en la tenant dans la main.

Une fois la plaque sortie de la machine à gaufrer, ouvre-la et découvre le résultat : un joli papier gaufré !

DÉCOUPAGE



Choisis les plaques du motif de ton choix : papillon ou fleur.

Suis les étapes 1, 2 et 3 de la partie Gaufrage.

Lorsque la plaque sort de la machine, ouvre-la et retire délicatement ton papier. Détache doucement les contours découpés.

Superposez et assemble les découpes pour créer de jolies créations en 3D !

PENDENTIF



Ouvre le pendentif et remplis-le avec les décorations de votre choix. Ajoute le porte-clés et personalise ton journal !

ESPAÑOL

CINTA



Extrae el dispensador de cinta adhesiva y enhebra el rollo en él.

Desenrolla el principio de la cinta y pásala por debajo de la muesca para fijarla.

Genial, ¡la cinta está arreglada y lista para decorar!

Una vez decorada a la longitud deseada, tira suavemente de la cinta hacia arriba para aplicar los dientes a la cinta y recortarla.

CONSEJOS — La cinta puede ser difícil de cortar porque es gruesa. Puede resultar difícil cortar la cinta porque es gruesa, así que hazte con unas tijeras para cortarla más fácilmente.

PEGATINAS 3D



Elige un soporte, una carcasa redonda o en forma de corazón, decoraciones y un fondo.

Introduce los elementos en la máquina y ciérrala. Quita la pegatina antes de montarlo.

Pulsa el botón situado en la parte superior.

Quita la pegatina de la parte de atrás. ¡Tu pegatina 3D está lista para pegar!

GOFRADO



Abre la placa de gofrado de tu elección, coloca un trocito de papel en su interior y ciérrala.

Coloca la placa de gofrado en la dirección indicada por la flecha de la máquina.

Sujeta la máquina con una mano por la parte superior y gira la manivela de derecha a izquierda con la otra mano. Cuando la placa esté casi fuera, acompáñala sujetándola con la mano.

Una vez que la placa esté fuera de la máquina de gofrado, ábrela y mira el resultado: ¡un bonito papel gofrado!

RECORTE



Elige las placas con el motivo que prefieras: mariposa o flor.

Sigue los pasos 1, 2 y 3 de la sección «Grabado».

Cuando la placa salga de la máquina, ábrela y retira con cuidado el papel. Despega con cuidado los contornos recortados.

¡Superpon y junta tus recortes para hacer bonitas creaciones en 3D!

COLGANTE



Abre el colgante y rellénalo con las decoraciones que prefieras. ¡Añade el llavero y personaliza tu diario!

DEUTSCH

TAPE



Ziehe den Abroller heraus und fädle dann deine Tape-Rolle darauf ein.

Wickle den Anfang deines Tapes ab und führe es unter die Kerbe, um es zu befestigen.

Super, das Tape ist fixiert und bereit zum Verzieren!

Wenn du die gewünschte Länge erreicht hast, ziehe das Tape vorsichtig nach oben, um es mit den Schneidezähnchen abzuschneiden.

TIPPS — Es kann sein, dass das Tape schwer zu schneiden ist, weil es dick ist. Nimm eine Schere zur Hand, um es leichter schneiden zu können.

3D STICKER



Wähle einen Träger, eine runde oder herzförmige Hülle, Dekorationen und dann einen Hintergrund aus.

Lege die Elemente in die Maschine ein und schließe sie. Entferne den Aufkleber vor dem Zusammenbau.

Drücke auf den Knopf oben.

Entferne den Aufkleber auf der Rückseite. Dein 3D-Aufkleber ist fertig zum Aufkleben!

PRÄGEN



Öffne die Prägeplatte deiner Wahl und lege ein kleines Stück Papier hinein, dann schließe sie wieder.

Positioniere deine Prägeplatte in der Richtung, die der Pfeil in der anzeigt.

Halte die Maschine mit einer Hand oben und drehe mit deiner anderen Hand die Kurbel von rechts nach links. Wenn die Platte fast ausgefahren ist, begleite sie, indem du sie in deiner Hand hältst.

Wenn du die Platte aus der Prägemaschine genommen hast, öffne sie und sieh dir das Ergebnis an: ein Blatt mit toller Prägung!

AUSSCHNEIDEN



Wähle die Platten mit dem Motiv deiner Wahl aus: Schmetterling oder Blume.

Befolge die Schritte 1, 2 und 3 aus dem Abschnitt „Prägen".

Wenn die Platte aus der Maschine kommt, öffne sie und entferne vorsichtig dein Papier. Löse vorsichtig die ausgeschnittenen Konturen.

Übereinanderlegen und zusammenfügen deiner Ausschnitte, um hübsche 3D-Kreationen zu gestalten!

ANHÄNGER



Öffne den Anhänger und fülle ihn mit den Dekorationen deiner Wahl. Füge den Schlüsselanhänger hinzu und personalisiere dein Notizbuch!

PORTUGUÉS

FITA ADESIVA



Puxe o distribuidor de fita e enfie o seu rolo de fita sobre ele.

Desenrole o início da sua fita e passe-a por baixo do entalhe para a fixar.

Ótimo, a fita está fixa e pronta para ser decorada!

Uma vez decorada no comprimento desejado, puxar suavemente a fita para cima para aplicar os dentes na fita e corte-la.

DICAS — A fita pode ser difícil de cortar porque é grossa. Pode ser difícil cortar a fita porque é grossa. Use uma tesoura para a cortar mais facilmente.

AUTOCOLANTES 3D



Escolha um suporte, uma capa redonda ou em forma de coração, decorações e, em seguida, um fundo.

Insira os elementos na máquina e feche-a. Retire o autocolante antes de montar.

Pressione o botão localizado na parte superior.

Retire o autocolante da parte de trás. O seu autocolante 3D está pronto para ser colado!

GRAVAÇÃO



Abra a placa em relevo à sua escolha e coloque um pequeno pedaço de papel no seu interior, depois feche-o.

Posicione a sua placa de estampagem na direção indicada pela seta na máquina.

Segurar a máquina com uma mão na parte superior, e manivela a pega da direita para a esquerda com a outra mão. Quando a placa estiver quase fora, acompanhe-a segurando-a na sua mão.

Quando a placa estiver fora da máquina de estampagem, abra-a e veja o resultado: um bom papel estampado!

RECORTE



Escolha as placas com o motivo da sua preferência: borboleta ou flor.

Siga os passos 1, 2 e 3 da parte Embutido.

Quando a placa sair da máquina, abra-a e retire cuidadosamente o papel. Descole suavemente os contornos recortados.

Sobreponha e monte os seus recortes para criar lindas criações em 3D!

PENDENTE



Abra o pendente e encha-o com as decorações da sua escolha. Adicione o porta-chaves e personalize o seu caderno!

NEDERLANDS

PLAKBAND



Trek de tapedispenser uit en rijg de rol tape erop.

Wikkel het begin van je tape af en haal het onder de inkeping door om het vast te zetten.

Gewéldig, de tape is gereporeerd en klaar om versierd te worden!

Eenmaal ingericht op de gewenste lengte, trekt u de tape voorzichtig omhoog om de tanden op de tape aan te brengen en deze uit te knippen.

TIPS — Tape kan moeilijk te snijden zijn omdat het dik is. Het kan moeilijk zijn om de tape te knippen omdat het dik is. Gebruik een schaar om het gemakkelijker te knippen.

3D STICKERS



Kies een drager, een ronde of harhvormige schaal, versieringen en vervolgens een achtergrond.

Plaats de elementen in de machine en sluit deze. Verwijder de sticker voordat u het geheel in elkaar zet.

Druk op de knop aan de bovenkant.

Verwijder de sticker aan de achterkant. Je 3D-sticker is klaar om te worden geplakt!

EMBOSSING



Open de embossingplaat van uw keuze en leg er een klein stukje papier in, en sluit hem dan.

Plaats uw embossingplaat in de richting van de pijl in de machine.

Houd de machine met één hand aan de bovenkant vast, en zwengel de hendel met uw andere hand van rechts naar links. Als de plaat er bijna uit is, begeleid u hem door hem in uw hand te houden.

Zodra de plaat uit de embossingsmachine is, open je hem en zie je het resultaat: een mooi embossed papier!

UITSNIJDEN



Kies de platen met het motief van je keuze: vlinder of bloem.

Volg stap 1, 2 en 3 van het gedeelte 'Embossing'.

Wanneer de plaat uit de machine komt, open je deze en verwijder je voorzichtig je papier. Maak de uitgesneden contouren voorzichtig los.

Leg je uitsnijdingen op elkaar en zet ze in elkaar om mooie 3D-creaties te maken!

HANGER



Open de hanger en vul deze met de versieringen van je keuze. Voeg de sleutelhanger toe en personaliseer je notitieboekje!

ITALIANO

NASTRO ADESIVO



Estrarre il dispenser di nastro adesivo e infilare il rotolo di nastro su di esso.

Svolgere l'inizio del nastro e passarlo sotto la tacca per fissarlo.

Fantastico, il nastro è fissato e pronto per essere decorato!

Una volta decorato alla lunghezza desiderata, tirare delicatamente il nastro verso l'alto per applicare i denti al nastro e tagliarlo.

SUGGERIMENTI — Il nastro può essere difficile da tagliare perché è spesso. Potrebbe essere difficile tagliare il nastro perché è spesso, quindi procuratevi un paio di forbici per tagliarlo più facilmente.

ADESIVI 3D



Scegli un supporto, una cornice rotonda o a forma di cuore, delle decorazioni e poi uno sfondo.

Inserisci gli elementi nella macchina e chiudila. Rimuovere l'adesivo prima del montaggio.

Premi il pulsante situato sulla parte superiore.

Rimuovi l'adesivo sul retro. Il tuo adesivo 3D è pronto per essere incollato!

GOFFRATURA



Aprire la piastra di goffratura scelta e inserire un piccolo pezzo di carta all'interno, quindi chiuderla.

Posizionare la piastra di goffratura nella direzione indicata dalla freccia della macchina.

Tenere la macchina con una mano sulla parte superiore e con l'altra manovrare la maniglia da destra a sinistra. Quando la piastra è quasi uscita, accompagnarla tenendola in mano.

Una volta che la lastra è uscita dalla macchina per goffratura, aprirla e vedrete il risultato: una bella carta goffrata!

RITAGLIO



Scegli le lastre con il motivo che preferisci: farfalla o fiore.

Segui i passaggi 1, 2 e 3 della sezione Goffratura.

Quando la placca esce dalla macchina, aprila e rimuovi delicatamente la carta. Stacca delicatamente i contorni ritagliati.

Sovrapponi e assembla i tuoi ritagli per creare graziose creazioni in 3D!

CIONDOLO



Apri il ciondolo e riempilo con le decorazioni che preferisci. Aggiungi il portachiavi e personalizza il tuo taccuino!