

3D
PUZZLE

CubicFun®



TITANIC

Caution

Please put the small leftover pieces into the garbage after finishing the assembly. Be careful not to let your children eat or put any part of the product, or the packaging into their noses or ears.

Instructions

Refer to the photograph on the package and join the pieces by matching the drawings above. After popping out the pieces, you can punch out the interlocking holes with the corners of the foam boards.

Vorsicht

Bitte werfen Sie nach dem Zusammensetzen die kleinen Reste in den Müll. Achten Sie darauf, dass Ihre Kinder keine Teile des Produktes essen oder in ihre Nase oder Ohren stecken.

Anleitungen

Beziehen Sie sich auf die Fotografie auf der Verpackung und setzen Sie die Teile den oben stehenden Zeichnungen gemäß zusammen. Wenn Sie die Teile gelöst haben, können Sie die ineinandergreifenden Öffnungen mit den Ecken der Schaumstoffplatten ausstanzen.

Precaución!

Asegúrese de desechar los pequeños elementos sobrantes en el cubo de basura una vez finalizado el montaje. Extrema la vigilancia para impedir que niños pequeños presentas puedan ingerir algún elemento del producto o introduzcan materiales del embalaje en sus fosas nasales u oídos.

Instrucciones

Consulte las ilustraciones presentes en el embalaje a modo de referencia y una de las diferentes piezas para hacerlas coincidir con los dibujos arriba mostrados. Una vez extraídas todas las piezas, podrá perforar los orificios de interconexión en las esquinas de las placas de cartón pluma.

Внимание

После завершения процесса сборки выбросьте все оставшиеся неиспользованные кусочки материала. Следите за тем, чтобы дети не проглотили их и не засунули в нос или уши.

Инструкция по сборке

Посмотрите на фотографию на упаковке и соберите детали, как показано на рисунке выше. После сборки модели окончательно скорректируйте положение деталей в пазах.

Attention

Veuillez jeter les petites pièces restantes à la poubelle une fois l'assemblage terminé. Veillez à ce que vos enfants n'ingurgitent ni ne mettent aucune pièce du produit ou de l'emballage dans le nez ou les oreilles.

Instructions

Rapportez-vous à la photographie sur l'emballage et assemblez les pièces en suivant les illustrations ci-dessus. Après avoir retiré les pièces, vous pouvez percer les trous d'assemblage avec les angles des feuilles en mousse.

注意

組立の終了後、小さな残留部品は廃棄してください。本製品やパッケージをお子様が進べたり、鼻や耳に近づけたりしないよう注意してください。

使用手順

パッケージの写真を見ながら、上の図に合わせて部品をつなぎます。各部品を型から抜き、発泡スチロール板の角を使うと連結穴を開けやすいです。

TITANIC

泰坦尼克号



CubicFun®

Designed and Manufactured by CubicFun Toys Industrial Co., Ltd.
www.cubicfun.com

TITANIC

泰坦尼克号

Construction of RMS Titanic, funded by the American J.P. Morgan and his International Mercantile Marine Co., began on 31 March 1909, at the Harland and Wolff shipyard in Belfast, UK. Titanic's hull was launched at 12:13 on 31 May 1911, and her outfitting was completed by 31 March the following year. The designers were Lord Pirrie, a director of both Harland and Wolff and White Star, naval architect Thomas Andrews, Harland and Wolff's construction manager and head of their design department, and the Right Honorable Alexander Carlisle, the shipyard's chief draughtsman and general manager.

Titanic's length overall was 882 feet 9 inches (269.1 m), the breadth 92 feet (28 m), the tonnage 46,328 GRT, and the height, from the water line to the boat deck, 59 feet (18 m). She was equipped with two reciprocating four-cylinder, triple-expansion steam engines and one low-pressure Parsons turbine, each driving a propeller. Regard to her funnels, only three of the four 62 foot (19 m) funnels were functional; the fourth, which only provided ventilation, was added to make the ship look more impressive. The ship was licensed to carry 3547 persons, passengers and crew.




1909年3月31日，泰坦尼克号开始建造于北爱尔兰的最大城市贝尔法斯特的哈兰德·沃尔夫造船厂。船体于1911年5月31日下水。全部工程于次年的3月31日完成。泰坦尼克号由哈兰德与沃尔夫造船厂厂长威廉·皮列里、总设计师托马斯·安德鲁斯以及总经理亚历山大·卡利斯勒设计。

泰坦尼克号全长约269.06米，宽28.19米，吃水线到甲板的高度为18.4米，注册吨位46328吨（净重21831吨），排水量达到了规模空前的66000吨！4个硕大无比的烟囱中只有3个真正用于排出煤烟。另外那个是陪衬，实际用途是作为主厨房的烟囱和通风。船上有891名船员，可以运载2200名以上乘客。



La construcción del Buque del Correo Real Titanic, financiado por el estadounidense J.P. Morgan y su empresa International Mercantile Marine Co., comenzó el 31 de marzo de 1909, en los astilleros Harland & Wolff en Belfast, Reino Unido. El casco del Titanic fue terminado a las 12:13 el día 31 de mayo de 1911, y el equipamiento restante se completó el día 31 de marzo del año siguiente. Los diseñadores fueron Lord Pirrie, director de Harland & Wolff y White Star; el arquitecto naval Thomas Andrews, gerente de construcción y jefe de diseño de Harland & Wolff y el Honorable Alexander Carlisle, jefe proyectista y gerente general del astillero.


La longitud total del Titanic era de 291 metros y una anchura de 28 metros, un tonelaje de de 46.328 GRT, y la altura de la línea de agua a la cubierta era de 18 metros. Estaba equipado con cuatro cilindros de doble reciprocidad, con motores de triple expansión de vapor y una turbina de baja presión marca Parsons, cada uno de ellos impulsando una hélice. Tenía 3 túneles de una longitud de 19 metros, y un cuarto que solamente, proveía ventilación, fue adicionado para hacer ver el barco más impresionante. Este barco estaba autorizado para transportar 3547 personas, incluidos pasajeros y tripulación.




1
EN: Remove the parts following the instructions for each step. Do not remove the other parts.
ES: Retire las piezas siguiendo las instrucciones en cada paso. No retire el resto de las piezas.
DE: Die Teile gemäß der Anleitung schrittweise herauslösen.
FR: Enlevez les pièces en suivant les instructions de chaque étape. Laissez les autres en place.
RU: Извлекайте детали в соответствии с инструкцией для каждого шага сборки. Не извлекайте все детали сразу.
JP: 各手順の指示に従って、部品を取り外します。他の部品は取り外さないでください。
CN: 按拼装示意图拿取部件，请勿将其它部件全部取下。



2
EN: Punch all interlocking holes before assembly.
ES: Retire los agujeros precortados antes de proceder al montaje.
DE: Die Verbindungslöcher vor dem Zusammenbauen herausdrücken.
FR: Percez tous les trous de montage avant le montage.
RU: Перед сборкой освободите все взаимосвязанные отверстия в основании.
JP: 連結用の穴を全て開けてから組み立てます。
CN: 拼装前请先戳孔。



3
EN: Fold the parts before inserting.
ES: Pliegue las partes antes de encajarlas.
DE: Die Teile vor dem Zusammenstecken falten.
FR: Pliez les pièces avant de les insérer.
RU: Согните детали, прежде чем установить их.
JP: 部品を折り畳んでから挿入します。
CN: 拼插前请先折合。



4
EN: Insert the parts and make sure they are securely in place.
ES: Inserte las partes y procure que estén bien aseguradas.
DE: Die Zapfen in die Verbindungslöcher stecken und sicherstellen, dass sie fest sitzen.
FR: Insérez les pièces et veillez à ce qu'elles tiennent bien en place.
RU: Вставьте детали в отверстия и убедитесь, что они надежно закреплены.
JP: 部品を挿入し、それらがしっかりと固定されていることを確認します。
CN: 请注意，要拼插到位。

Symbols • Símbolos • Symbole • Symboles

Обозначения • 記号 • 辅助标识说明



EN: Fragile parts, assemble with care
ES: Piezas frágiles; monte con cuidado.
DE: Vorsicht beim Zusammenbauen: Leicht zerbrechliche Teile
FR: Pièces fragiles, à manipuler avec précaution lors du montage
RU: Хрупкие детали, следует собирать аккуратно
JP: 壊れやすい部品のため、慎重に組み立ててください
CN: 易损坏部件，谨慎拼装



EN: Fold backwards
ES: Plegar hacia atrás
DE: Nach hinten falten
FR: Plier en arrière
RU: Отгнуть назад
JP: 後ろに折り畳む
CN: 反方向折合




EN: Number of identical parts to be made
ES: Números de piezas idénticas a hacer
DE: Anzahl gleicher herzustellender Teile
FR: Nombre de pièces identiques à réaliser
RU: Количество одинаковых деталей
JP: 同じ部品の数
CN: 相同部分的数量




EN: Assemble in sequence
ES: Orden de montaje
DE: In vorgegebener Reihenfolge zusammenstecken
FR: Monter dans l'ordre
RU: Последовательная сборка
JP: 順番に組み立てる
CN: 按数字顺序进行拼装

- * **EN:** Children should be supervised by an adult when assembling the model.
- * **ES:** Los niños deben ser supervisados por un adulto cuando monten el modelo.
- * **DE:** Kinder sollten beim Zusammenbau von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- * **FR:** L'enfant doit rester sous la surveillance d'un adulte pendant le montage.
- * **RU:** Дети должны собирать данную модель под присмотром взрослых.
- * **JP:** このパズルを組み立てる際、必ず大人が付き添ってください。
- * **CN:** 建议儿童在成人陪同及适当指引下拼装本产品。



EN: Battery Box
FR: Compartiment à piles
ES: Receptáculo de las pilas
DE: Batteriefach
JP: バッテリーボックス
CN: 电池盒



EN: To install / replace batteries: Unscrew and remove the lid the battery box, then install the batteries. Pay attention to the + and -.

FR: Pour installer/changer les piles: dévissez et ôtez le couvercle du compartiment à piles, puis installez les piles en respectant les indications de polarité + et -.

ES: Instalación/sustitución de las pilas: Desatornille y retire la tapa del receptáculo de las pilas, a continuación instale las pilas. Observe los símbolos de polaridad + y -.

DE: Batterien einlegen/auswechseln: Lösen Sie die Schrauben an der Abdeckung des Batteriefaches und öffnen Sie das Batteriefach; legen Sie dann die Batterien ein. Bitte achten Sie auf die Ausrichtung der + und - Pole.

JP: バッテリーの取付けと取外し：バッテリーボックスの蓋のねじを緩めて外し、バッテリーを取り付けます。+極と-極にご注意ください。

CN: 安装 / 拆卸电池：旋转螺丝打开电池盒盖子并安装或拆卸电池，注意电池正负极方向。

注意

产品组装完成后，请把剩下的材料装回包装袋里，慎防被您的小孩拿去食用或放进鼻子、耳朵里等引起危险。

EN: Adult guidance recommended.

Warning! Long cord, strangulation hazard. Not suitable for children under 3 years.

FR: Aide d'un adulte recommandée

Danger! câble long, risque d'étranglement. Ne convient pas pour un enfant de moins de 3 ans.

ES: Se recomienda la asistencia de un adulto.

Advertencia! Cables largos; existe peligro de estrangulamiento. No adecuado para niños menores de 3 años.

DE: Die Anleitung durch einen Erwachsenen wird empfohlen.

Warnung! Langes Kabel – Strangulationsgefahr. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

JP: 大人が立ち会うことをおすすめします。

警告！長いコードが首に絡まる恐れがあります。3歳未満のお子様にはお与えにならないでください。

CN: 需要成人监护。

警告！不适合36个月以下儿童。带有长绳/长链。勒束危险。

说明

参照该拼装说明图，从纸板中取出部件，然后将各个部件进行连接拼装。您可以使用纸板的边角来捅出拼图的连接孔。

电池使用说明：

- 本产品需要使用两颗1.5伏5号电池（不包含在内）。
- 为达到最佳展示效果，请使用全新电池。
- 长时间不使用产品请拆卸电池，请及时更换耗尽电量的电池，避免潜在的隐患。

- 确保电池正负极方向安装正确。
- 充电电池在充电前应从电池盒中取出。
- 不同类型、充电及非充电及不同新旧程度的电池不得混用。
- 电源端子不得短路。

Utilisation des piles :

Fonctionne avec deux piles AA de 1,5V (non fournies).
Pour plus d'efficacité, utilisez des piles neuves.
Veillez à insérer les piles dans le sens qui convient.
Enlevez les piles avant de laisser l'appareil inutilisé. Les piles épuisées doivent être changées, faute de quoi elles risqueraient d'abîmer l'appareil. Les piles rechargeables doivent être enlevées de l'appareil avant d'être rechargées.
L'utilisation de piles rechargeables doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.
N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
N'utilisez pas conjointement des piles neuves et usagées.
N'utilisez pas conjointement des piles alcalines, carbone-zinc ou des piles rechargeables (de n'importe quel type).
Assurez-vous que le compartiment à piles ne risque pas d'être court-circuité.

Anleitungen zum Gebrauch der Batterien:

Benötigt zwei 1,5 V "AA" Batterien (nicht inbegriffen).
Bitte neue Batterien verwenden, um die optimale Wirkung zu erzielen.
Achten Sie darauf, die Batterien richtig herum einzulegen.
Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt nicht benutzt wird; wechseln Sie leere Batterien sofort aus, um mögliche Schäden am Produkt zu vermeiden.
Aufladbare Batterien sollten vor dem Aufladen aus dem Produkt entfernt werden.
Die Verwendung von aufladbaren Batterien erfordert die Aufsicht eines Erwachsenen.
Versuchen Sie nicht, Einwegbatterien aufzuladen.
Mischen Sie keine alten und neuen Batterien.
Mischen Sie keine alkalischen, Kohle-Zink oder andere Arten von aufladbaren Batterien.
Achten Sie darauf, dass das Batteriefach nicht kurzgeschlossen werden kann.

Instrucciones sobre la utilización de las pilas:

Funciona con dos pilas de 1,5 V de tipo "AA" (no incluidas).
Para garantizar un rendimiento óptimo, utilice pilas nuevas.
Asegúrese de instalar las pilas observando la polaridad correcta.
Retire las pilas cuando no esté utilizando el producto y asegúrese de sustituir todas las pilas agotadas a la vez a fin de evitar posibles daños en el producto.
Asegúrese de retirar las pilas recargables del producto antes de proceder a recargarlas.
La recarga de las pilas recargables deberá efectuarse bajo la supervisión de un adulto.
No intente recargar aquellas pilas que no sean recargables.
No mezcle pilas nuevas con otras usadas.
No mezcle pilas alcalinas con pilas normales (de carbono-zinc) o recargables.
Asegúrese de evitar el riesgo de cortocircuitos en el receptáculo de las pilas.

使用バッテリーについて:

単3電池が2本必要です(非同梱)。
最大限の効果を得るために、新しいバッテリーを使用してください。
バッテリーは必ず正しい極性で挿入してください。
使用しない時はバッテリーを取り外してください。キットへのダメージを防ぐため、消耗したバッテリーはすぐに交換してください。
充電可能なバッテリーは、キットから取り外して充電してください。
充電可能バッテリーの使用には、大人の監視が必要です。
充電できないバッテリーの充電を試みないでください。
古いバッテリーと新しいバッテリーを組合せて使用しないでください。
アルカリ電池、炭素亜鉛電池、充電可能バッテリーを組合せて使用しないでください。
ショートしないように、バッテリーボックスが帯電していないことを確認してください。

Battery Usage Instructions:

Requires two 1.5V "AA" batteries (not included).
For maximum effects, please use fresh batteries.
Make sure you insert the batteries with the correct polarities.
Remove the batteries when not in use, replace exhausted batteries at once to avoid possible damage to the kit.
Rechargeable batteries should be removed from the kit before recharging.
Usage of rechargeable batteries requires adult supervision.
Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
Do not mix old and new batteries.
Do not mix alkaline, carbon-zinc or any type of rechargeable batteries.
Make sure the battery box has no potential to be short circuited.

EN: Use adhesive tape (not included) to stick the wires.



FR: Collez les fils avec du ruban adhésif (non fourni)



ES: Utilice cinta adhesiva (no incluida) para mantener sujetos los cables.

DE: Kleben Sie die Kabel mit Klebeband (nicht inbegriffen) fest.





JP: 粘着テープ(非同梱)を使ってケーブルをまとめます。

CN: 使用单面胶纸(本产品不包含)来粘贴固定电线。










F





180°

G









J






K




L




M













MA



MB



















R

S







W

