140x210mm 2025.07.22

Este artículo dispone de una garantía de 3 años en las términos y condiciones expresadas en la ley 1/2007. Para cualquier aclaración sobre el aparato adquirido, acuda a su centro El Corte Inglés, Hipercor o Supercor.
Tel. Asistencia: (+34) 900 300 900.

Este artigo está coberto por uma garantia de 3 anos nos termos e condições expressas na lei 1/2007. Para qualquer esclarecimento sobre o aparelho adquirido, contacte-se com o seu centro El Corte Inglés.
Tel. Assistência: (+34) 900 300 900.

This article is guaranteed for 3 years, in the terms and conditions set out in Act 1/2007 (Spanish legislation). For any queries related to the device purchased, consult El Corte Inglés, Hipercor or Supercor.
Tel. Assistance: (+34) 900 300 900.

HSC-150-TG2: 220-240 V~ 50 - 60 Hz 1500 W
HSC-200-BG2: 220-240 V~ 50 - 60 Hz 2000 W
HSC-250-TG2: 220-240 V~ 50 - 60 Hz 2500 W

El Corte Inglés S.A.
Hermosilla 112, 28009 Madrid
Consumidores: 900 300 900 / +34 2609985
clientes@elcorteingles.es
Fabricado en China/ Fabricado na China
www.saivod.com
elcorteingles.es

SAIVOD

Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.

Este produto é adequado apenas para espaços bem isolados ou utilização ocasional.

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

HSC-150-TG2 / HSC-200-BG2 / HSC-250-TG2

RADIADOR DE ACEITE

ESTE PRODUCTO SOLO ES ADECUADO PARA ESPACIOS BIEN AISLADOS O USO OCASIONAL.

Lea atentamente las instrucciones antes de usarlo. Conserve las instrucciones adecuadamente.

1. El calefactor no debe colocarse inmediatamente debajo de una toma de corriente.
2. No utilice este calefactor en las inmediaciones de una bañera, una ducha o una piscina.
3. Este calefactor contiene una cantidad precisa de aceite especial. Las reparaciones que requieran la apertura del calefactor, así como cualquier otra realizadas únicamente por el fabricante o su agente de servicio, quien debe ser contactado si hay una fuga de aceite.
4. Al desechar el calefactor, siga las normativas relativas a la eliminación de aceite.
5. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
6. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados o menos que estén supervisados de forma continua. Los niños de entre 3 y menos de 8 años solo deben encender y apagar el aparato si ha sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento habitual y si están bajo supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los peligros que implica. Los niños de entre 3 y menos de 8 años no deben enchufar, regular ni limpiar el aparato ni realizar mantenimiento del usuario.
7. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
8. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas de forma similar para evitar riesgos.
9. **PRECAUCIÓN:** algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Debe prestarse especial atención cuando haya niños y personas vulnerables presentes.
   10. **ADVERTENCIA:** para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calefactor.
   11. No lo utilice si hay signos visibles de daño en el calefactor.
12. Utilice este calefactor sobre una superficie horizontal y estable, o fijado a la pared, según corresponda.
13. **ADVERTENCIA:** no utilice este calefactor en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no puedan abandonar la habitación por sí mismas, a menos que se les proporcione supervisión constante.
14. **ADVERTENCIA:** para reducir el riesgo de incendio, mantenga textiles, cortinas u otros materiales inflamables a una distancia mínima de 1 metro de la salida de aire.
15. No utilice este calefactor si se ha caído.

I. PRECAUCIONES

1. Está estrictamente prohibido cubrir las rejillas de ventilación, ya la máquina está estrictamente prohibido contra la entrada de agua. No se debe secar ropa directamente sobre el calefactor de aceite eléctrico para evitar incendios.
2. El calefactor debe estar lleno de aceite especial. Si se necesita abrir el contenedor de aceite durante una reparación, el trabajo solo puede ser realizado por el fabricante. Si se produce una fuga, contacte con el servicio posventa del fabricante.
3. La eliminación del equipo debe cumplir con las normativas pertinentes sobre desecarga de aceite.
4. El calefactor no debe colocarse directamente debajo de la toma de corriente para su uso, y se deben instalar cables de conexión a tierra fiables y tomas de corriente especiales.
5. Cuando el calefactor no está vigilado, o cuando termine de usarlo, salga o no lo vuelva a usar durante mucho tiempo, apague primero el interruptor de encendido y luego desenchufe el cable de alimentación.
6. Limpie y realice el mantenimiento después de desenchufar el cable de alimentación y esperar a que el cuerpo se enfríe.
7. Si el cable flexible de alimentación está dañado, para evitar peligros debe ser reemplazado por un profesional del fabricante, su departamento de mantenimiento o un departamento similar.
8. El calefactor de aceite eléctrico debe colocarse sobre una superficie plana para su uso.
9. Cuando el calefactor está funcionando, está estrictamente prohibido tocar su cuerpo para evitar quemaduras por alta temperatura, preste especial atención a los niños.
10. Está prohibido encender y apagar el calefactor enchufando y desenchufando el cable en lugar de utilizar el interruptor de encendido.
11. No opere el interruptor del calefactor ni desenchufe el cable de alimentación con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas.
12. El calefactor de aceite eléctrico no tiene protección integral para niños o personas con discapacidades; los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el calefactor.
13. Este producto es solo para uso en interiores y está prohibido su uso en exteriores.
14. No doble, tire ni enrede el cable de alimentación para evitar que se sobrecalente.
15. No encienda la alimentación antes de que la máquina esté montada para evitar accidentes.
16. Este producto no es adecuado para personas con deficiencias físicas, sensoriales o intelectuales, o que carezcan de experiencia y sentido común.
17. Desenchufe el cable de alimentación antes de moverlo, y mueva la máquina después de que se haya enfriado. Debe tenerse cuidado al moverlo. No tire directamente del cable de alimentación para moverla o maquinaria.
18. Este producto no debe colocarse junto a cortinas ni muebles inflamables, sino a más de 1 metro de distancia de la pared y los muebles, y sin cubierta a menos de 1 metro por encima para facilitar la circulación del aire.
19. No lo utilice ni lo almacene en lugares húmedos o polvorientos durante mucho tiempo para evitar accidentes como corrosión de la carcasa externa o fugas e inductancia debido a la humedad.
20. No desmonte la máquina por su cuenta, ni modifique el producto de ninguna manera para evitar peligros.
21. Extraiga el cable de alimentación del compartimento antes de encender el aparato. En caso de que el producto emita un sonido silbido y olor durante el calentamiento.
22. No utilice agua para enjuagar la máquina ni deje caer agua dentro de la cubierta del calefactor.
23. No cubra el cable de alimentación sobre la superficie de los disipadores de calor del calefactor para evitar quemaduras.
24. El calefactor está cubierto o mal colocado, puede provocar un incendio. Por lo tanto, no está permitido usar el calefactor con un programador, temporizador u otro dispositivo que pueda encenderlo automáticamente.
25. No use este calefactor cerca de bañeras, cabezales de ducha o piscinas.

II. ADVERTENCIA DE PRODUCTO

La serie de calefactor de aceite eléctrica de la empresa. Fabricados con mejores ensamblajes y procesos de alta precisión, presentan un diseño atractivo, un rendimiento excelente, operación sencilla, ser seguro y de ahorro de energía, y son ampliamente utilizados en oficinas, hogares, hoteles, etc. Es un producto ideal para el hogar y el trabajo.

Lea cada uno del manual adjunto y siga estrictamente las instrucciones de la misma, para que su vida útil sea más larga y más segura.

El modelo mostrado en artículo mediante el intercambio mecánico, lo que lo hace simple y conveniente de operar. con funciones de protección de potencia y regulación de temperatura.

Diseño de cuerpo multifuncionalmente para facilitar el movimiento.

III. PARÁMETRO TÉCNICO

Modelo	Especificación	Voltaje	Frecuencia	Potencia nominal
HSC-150-TG2	7 piezas	220-240V~	50-60Hz	1500W
HSC-200-BG2	9 piezas	220-240V~	50-60Hz	2000W
HSC-250-TG2	11 piezas	220-240V~	50-60Hz	2500W

IV. LISTA DE EMPAQUE

Nombre	Cuerpo del calefactor de aceite eléctrico	Rueda	Rueda universal
Cantidad	1 juego	3 piezas	4 piezas

V. ALMACÉN DE ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

VI. Método de uso

1. Abra la caja, saque el cuerpo del aparato y confirme si el producto está intacto.
2. Antes de usarlo, asegúrese de que el enchufe coincide con la toma de corriente local (CN-220-V). Luego, conecte el cable de alimentación a la toma de corriente y encienda el interruptor de encendido.
3. El calefactor de aceite eléctrico solo puede utilizarse después de haber instalado correctamente las ruedas y el cable de alimentación de la rueda.

Método de uso del rodillo:

(1) Gire el termostato en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope.

(2) Conecta el enchufe y la alimentación para comenzar a calentar. El indicador rojo se encenderá, apagará y alternará a la siguiente máxima.

(3) Cuando la temperatura ambiental alcance el nivel deseado, puede ajustar el termostato hasta otra fuente de calor. Cuando la temperatura ambiente alcanza el nivel deseado, el calefactor de aceite eléctrico entrará en un estado de temperatura constante y el indicador rojo se mantendrá cada 3 minutos aproximadamente.

VII. Método de instalación

Método de instalación de ruedas:



1. Retire el calefactor de aceite eléctrico hacia atrás.
2. Fije la base de rueda al cuerpo del calefactor de aceite eléctrico con aquieres tres cuerdas.
3. Instale las cuatro ruedas en la base.
4. Después de la instalación, dé vuelta al calefactor de aceite eléctrico con las ruedas levantadas el suelo y déjelo reposar de 3 a 5 minutos antes de usarlo.

VIII. Mantenimiento

1. Desenchufe el aparato antes haciendo después de apagar el interruptor, desenchufe el cable de alimentación y déjelo en reposo.
2. No lo utilice en ambientes de alta temperatura ni cerca de fuentes abiertas para evitar deterioro o deformación de la carcasa.
3. Limpie y mantenga seguro la máquina.
4. Después de la limpieza y el mantenimiento, vuelva a conectar el cable de alimentación y el interruptor.
5. Cuando el aparato no está en uso, guárdelo en un lugar seco y bien ventilado, evitando apilamientos o golpes.
6. Para máquinas solo necesita limpieza y mantenimiento externo general, no desc. usar un paño suave con detergente neutro para eliminar la suciedad de la superficie del aparato, y luego aplique cera en polvo para mantenimiento.
7. No lo enjuague directamente con agua.
8. No utilice disolventes, lejías, materiales ácidos, alcalis de detergente o líquidos químicos para evitar deterioramiento o deterioro.

IX. REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA CALEFACTORES ELÉCTRICOS AISLADOS

Nombre del vendedor:	El Corte Inglés, S.A. Hermosilla 112, 28009 Madrid, España			
Identificación del modelo:	HSC-150-TG2, HSC-200-BG2, HSC-250-TG2			
Elemento	Símbolo	Valor	Unidad	Tipo de medida de calor / potencia de temperatura ambiente (marque una opción)
Potencia térmica nominal	Pnom	1.500 para HSC-150-TG2, 2000 para HSC-200-BG2, 2.500 para HSC-250-TG2	kW	Calor de calefacción de una sola potencia térmica
Potencia térmica de calor máximo continuo	Pmax,c	1.500 para HSC-150-TG2, 2000 para HSC-200-BG2, 2.500 para HSC-250-TG2	kW	Calor de calefacción de dos potencias térmicas con control de temperatura ambiente
Potencia térmica mínima	Pmin	0.000 para HSC-150-TG2, 0.000 para HSC-200-BG2, 0.000 para HSC-250-TG2	kW	Calor de calefacción de dos potencias térmicas sin control de temperatura ambiente
Potencia térmica de calor máximo de sobrecarga	Pmax,o	0.000 para HSC-150-TG2, 0.000 para HSC-200-BG2, 0.000 para HSC-250-TG2	kW	Calor de calefacción de dos potencias térmicas con control de temperatura ambiente
Consumo de energía	Elec	0.000 para HSC-150-TG2, 0.000 para HSC-200-BG2, 0.000 para HSC-250-TG2	kWh/h	Otros métodos de control de la potencia térmica
Con modo de espera	Pw	0.00	W	Consumo de electricidad en modo de espera
En modo de apagado	Poff	0.00	W	Consumo de electricidad en modo de apagado
En modo termostato	Pthermostat	0.00	W	Consumo de electricidad en modo de termostato
En modo máximo	Pmax	0.00	W	Consumo de electricidad en modo máximo
Tipo de suministro de energía	Pelec	N/A	W	Otros suministros de energía eléctrica
Otros ajustes de visualización de información en estado				Control de temperatura ambiente con detección de presencia
Potencia térmica de calor máximo continuo	P1 = P2	1500	W	Control de temperatura ambiente con detección de presencia
				Control de temperatura ambiente con detección de ventana
				Control de temperatura ambiente con opciones de programación
				Control de temperatura ambiente con opciones de programación semanal
				Control de temperatura ambiente con opciones de programación diaria
				Control de temperatura ambiente con detección de presencia con sensor

ESTE PRODUCTO ES ADECUADO SOLO PARA ESPACIOS BIEN AISLADOS O USO OCASIONAL.

Lea atentamente las instrucciones antes de usarlo. Conserve las instrucciones adecuadamente.

1. El calefactor no debe colocarse inmediatamente debajo de una toma de corriente.
2. No utilice este calefactor en las inmediaciones de una bañera, una ducha o una piscina.
3. Este calefactor contiene una cantidad precisa de aceite especial. Las reparaciones que requieran la apertura del calefactor, así como cualquier otra realizadas únicamente por el fabricante o su agente de servicio, quien debe ser contactado si hay una fuga de aceite.
4. Al desechar el calefactor, siga las normativas relativas a la eliminación de aceite.
5. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
6. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados o menos que estén supervisados de forma continua. Los niños de entre 3 y menos de 8 años solo deben encender y apagar el aparato si ha sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento habitual y si están bajo supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los peligros que implica. Los niños de entre 3 y menos de 8 años no deben enchufar, regular ni limpiar el aparato ni realizar mantenimiento del usuario.
7. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
8. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas de forma similar para evitar riesgos.
9. **PRECAUCIÓN:** algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Debe prestarse especial atención cuando haya niños y personas vulnerables presentes.
   10. **ADVERTENCIA:** para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calefactor.
   11. No lo utilice si hay signos visibles de daño en el calefactor.
12. Utilice este calefactor sobre una superficie horizontal y estable, o fijado a la pared, según corresponda.
13. **ADVERTENCIA:** no utilice este calefactor en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no puedan abandonar la habitación por sí mismas, a menos que se les proporcione supervisión constante.
14. **ADVERTENCIA:** para reducir el riesgo de incendio, mantenga textiles, cortinas u otros materiales inflamables a una distancia mínima de 1 metro de la salida de aire.
15. No utilice este calefactor si se ha caído.

I. PRECAUCIONES

1. Está estrictamente prohibido cubrir las rejillas de ventilación, ya la máquina está estrictamente prohibido contra la entrada de agua. No se debe secar ropa directamente sobre el calefactor de aceite eléctrico para evitar incendios.
2. El calefactor debe estar lleno de aceite especial. Si se necesita abrir el contenedor de aceite durante una reparación, el trabajo solo puede ser realizado por el fabricante. Si se produce una fuga, contacte con el servicio posventa del fabricante.
3. La eliminación del equipo debe cumplir con las normativas pertinentes sobre desecarga de aceite.
4. El calefactor no debe colocarse directamente debajo de la toma de corriente para su uso, y se deben instalar cables de conexión a tierra fiables y tomas de corriente especiales.
5. Cuando el calefactor no está vigilado, o cuando termine de usarlo, salga o no lo vuelva a usar durante mucho tiempo, apague primero el interruptor de encendido y luego desenchufe el cable de alimentación.
6. Limpie y realice el mantenimiento después de desenchufar el cable de alimentación y esperar a que el cuerpo se enfríe.
7. Si el cable flexible de alimentación está dañado, para evitar peligros debe ser reemplazado por un profesional del fabricante, su departamento de mantenimiento o un departamento similar.
8. El calefactor de aceite eléctrico debe colocarse sobre una superficie plana para su uso.
9. Cuando el calefactor está funcionando, está estrictamente prohibido tocar su cuerpo para evitar quemaduras por alta temperatura, preste especial atención a los niños.
10. Está prohibido encender y apagar el calefactor enchufando y desenchufando el cable en lugar de utilizar el interruptor de encendido.
11. No opere el interruptor del calefactor ni desenchufe el cable de alimentación con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas.
12. El calefactor de aceite eléctrico no tiene protección integral para niños o personas con discapacidades; los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el calefactor.
13. Este producto es solo para uso en interiores y está prohibido su uso en exteriores.
14. No doble, tire ni enrede el cable de alimentación para evitar que se sobrecalente.
15. No encienda la alimentación antes de que la máquina esté montada para evitar accidentes.
16. Este producto no es adecuado para personas con deficiencias físicas, sensoriales o intelectuales, o que carezcan de experiencia y sentido común.
17. Desenchufe el cable de alimentación antes de moverlo, y mueva la máquina después de que se haya enfriado. Debe tenerse cuidado al moverlo. No tire directamente del cable de alimentación para moverla o maquinaria.
18. Este producto no debe colocarse junto a cortinas ni muebles inflamables, sino a más de 1 metro de distancia de la pared y los muebles, y sin cubierta a menos de 1 metro por encima para facilitar la circulación del aire.
19. No lo utilice ni lo almacene en lugares húmedos o polvorientos durante mucho tiempo para evitar accidentes como corrosión de la carcasa externa o fugas e inductancia debido a la humedad.
20. No desmonte la máquina por su cuenta, ni modifique el producto de ninguna manera para evitar peligros.
21. Extraiga el cable de alimentación del compartimento antes de encender el aparato. En caso de que el producto emita un sonido silbido y olor durante el calentamiento.
22. No utilice agua para enjuagar la máquina ni deje caer agua dentro de la cubierta del calefactor.
23. No cubra el cable de alimentación sobre la superficie de los disipadores de calor del calefactor para evitar quemaduras.
24. El calefactor está cubierto o mal colocado, puede provocar un incendio. Por lo tanto, no está permitido usar el calefactor con un programador, temporizador u otro dispositivo que pueda encenderlo automáticamente.
25. No use este calefactor cerca de bañeras, cabezales de ducha o piscinas.

II. ADVERTENCIA DE PRODUCTO

La serie de calefactor de aceite eléctrica de la empresa. Fabricados con mejores ensamblajes y procesos de alta precisión, presentan un diseño atractivo, un rendimiento excelente, operación sencilla, ser seguro y de ahorro de energía, y son ampliamente utilizados en oficinas, hogares, hoteles, etc. Es un producto ideal para el hogar y el trabajo.

Lea cada uno del manual adjunto y siga estrictamente las instrucciones de la misma, para que su vida útil sea más larga y más segura.

El modelo mostrado en artículo mediante el intercambio mecánico, lo que lo hace simple y conveniente de operar. con funciones de protección de potencia y regulación de temperatura.

Diseño de cuerpo multifuncionalmente para facilitar el movimiento.

III. PARÁMETRO TÉCNICO

Modelo	Especificación	Voltaje	Frecuencia	Potencia nominal
HSC-150-TG2	7 piezas	220-240V~	50-60Hz	1500W
HSC-200-BG2	9 piezas	220-240V~	50-60Hz	2000W
HSC-250-TG2	11 piezas	220-240V~	50-60Hz	2500W

IV. LISTA DE EMPAQUE

Nombre	Cuerpo del calefactor de aceite eléctrico	Rueda	Rueda universal
Cantidad	1 juego	3 piezas	4 piezas

V. ALMACÉN DE ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

VI. Método de uso

1. Abra la caja, saque el cuerpo del aparato y confirme si el producto está intacto.
2. Antes de usarlo, asegúrese de que el enchufe coincide con la toma de corriente local (CN-220-V). Luego, conecte el cable de alimentación a la toma de corriente y encienda el interruptor de encendido.
3. El calefactor de aceite eléctrico solo puede utilizarse después de haber instalado correctamente las ruedas y el cable de alimentación de la rueda.

Método de uso del rodillo:

(1) Gire el termostato en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope.

(2) Conecta el enchufe y la alimentación para comenzar a calentar. El indicador rojo se encenderá, apagará y alternará a la siguiente máxima.

(3) Cuando la temperatura ambiental alcance el nivel deseado, puede ajustar el termostato hasta otra fuente de calor. Cuando la temperatura ambiente alcanza el nivel deseado, el calefactor de aceite eléctrico entrará en un estado de temperatura constante y el indicador rojo se mantendrá cada 3 minutos aproximadamente.

VII. Método de instalación

Método de instalación de ruedas:

1. Retire el calefactor de aceite eléctrico hacia atrás.
2. Fije la base de rueda al cuerpo del calefactor de aceite eléctrico con aquieres tres cuerdas.
3. Instale las cuatro ruedas en la base.
4. Después de la instalación, dé vuelta al calefactor de aceite eléctrico con las ruedas levantadas el suelo y déjelo reposar de 3 a 5 minutos antes de usarlo.

VIII. Mantenimiento

1. Desenchufe el aparato antes haciendo después de apagar el interruptor, desenchufe el cable de alimentación y déjelo en reposo.
2. No lo utilice en ambientes de alta temperatura ni cerca de fuentes abiertas para evitar deterioro o deformación de la carcasa.
3. Limpie y mantenga seguro la máquina.
4. Después de la limpieza y el mantenimiento, vuelva a conectar el cable de alimentación y el interruptor.
5. Cuando el aparato no está en uso, guárdelo en un lugar seco y bien ventilado, evitando apilamientos o golpes.
6. Para máquinas solo necesita limpieza y mantenimiento externo general, no desc. usar un paño suave con detergente neutro para eliminar la suciedad de la superficie del aparato, y luego aplique cera en polvo para mantenimiento.
7. No lo enjuague directamente con agua.
8. No utilice disolventes, lejías, materiales ácidos, alcalis de detergente o líquidos químicos para evitar deterioramiento o deterioro.

IX. REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA CALEFACTORES ELÉCTRICOS AISLADOS

Nombre del vendedor:	El Corte Inglés, S.A. Hermosilla 112, 28009 Madrid, España			
Identificación del modelo:	HSC-150-TG2, HSC-200-BG2, HSC-250-TG2			
Elemento	Símbolo	Valor	Unidad	Tipo de medida de calor / potencia de temperatura ambiente (marque una opción)
Potencia térmica nominal	Pnom	1.500 para HSC-150-TG2, 2000 para HSC-200-BG2, 2.500 para HSC-250-TG2	kW	Calor de calefacción de una sola potencia térmica
Potencia térmica de calor máximo continuo	Pmax,c	1.500 para HSC-150-TG2, 2000 para HSC-200-BG2, 2.500 para HSC-250-TG2	kW	Calor de calefacción de dos potencias térmicas con control de temperatura ambiente
Potencia térmica mínima	Pmin	0.000 para HSC-150-TG2, 0.000 para HSC-200-BG2, 0.000 para HSC-250-TG2	kW	Calor de calefacción de dos potencias térmicas sin control de temperatura ambiente
Potencia térmica de calor máximo de sobrecarga	Pmax,o	0.000 para HSC-150-TG2, 0.000 para HSC-200-BG2, 0.000 para HSC-250-TG2	kW	Calor de calefacción de dos potencias térmicas con control de temperatura ambiente
Consumo de energía	Elec	0.000 para HSC-150-TG2, 0.000 para HSC-200-BG2, 0.000 para HSC-250-TG2	kWh/h	Otros métodos de control de la potencia térmica
Con modo de espera	Pw	0.00	W	Consumo de electricidad en modo de espera
En modo de apagado	Poff	0.00	W	Consumo de electricidad en modo de apagado
En modo termostato	Pthermostat	0.00	W	Consumo de electricidad en modo de termostato
En modo máximo	Pmax	0.00	W	Consumo de electricidad en modo máximo
Tipo de suministro de energía	Pelec	N/A	W	Otros suministros de energía eléctrica
Otros ajustes de visualización de información en estado				Control de temperatura ambiente con detección de presencia
Potencia térmica de calor máximo continuo	P1 = P2	1500	W	Control de temperatura ambiente con detección de presencia
				Control de temperatura ambiente con detección de ventana
				Control de temperatura ambiente con opciones de programación
				Control de temperatura ambiente con opciones de programación semanal
				Control de temperatura ambiente con opciones de programación diaria
				Control de temperatura ambiente con detección de presencia con sensor

Quando for necessária reformar o produto, por favor consultem o revisorio oficinal o teres a um instalador adequado para reciclar. Os plásticos e metais utilizados na construção deste equipamento são totalmente recicláveis. Quando o equipamento chegar ao fim da sua vida útil, deve ser levado para um ponto de recolha para reciclagem. Todos os materiais participam na protecção do meio ambiente.

O Nível Sonoro (superior/inferior) é 0 dB de ruído. Os materiais utilizados na fabricação deste aparelho são 100% recicláveis.

Para reciclagem deste artigo de geladeira ou aparelho ou temos produzidos por:

- Instalação incorrecta (fendas, pontas de gelo ou gluas, cimentos anhidros ou hidráulicos), ventilações ou aquecimentos, ou qualquer outra forma de obstrução ao bom funcionamento.
- Causas ambientais como quedas, gluas, devem ser fugidas, instalação de cacos metálicos, aquém como qualquer outro acaso do foogo integral.
- Uso negligente, inadequado, ou não doméstico como aquecimos instalados em cabeleireiros, bares, restaurantes, hotéis, etc.
- A Entrevenção ou manipulação por serviços técnicos diferentes aos oficiais da marca.
- Uso de peças de reposição ou acessórios que não sejam originais da marca.
- Comportamento no electromecânico, acústico, plástico, cromado, esmaltado, galvanico, bobiné, rigidez, etc.
- Operação de conservação, limpeza, desgaseamento, controlo de controlo de guarda, antidepósito de cosmos estéticos, obstruções, pseudo y pseudo-obstruções, etc.
- Produção microbiológica, Alteração de cinza, restauração de programas por este motivo, crio sensitivador de dinos dos por tomada de mimo.

ESTE PRODUTO É ADEQUADO APENAS PARA ESPAÇOS BEM ISOLADOS OU PARA USO OCASIONAL.

Por favor, leia atentamente as instruções antes de utilizá-lo. Guarde as instruções adequadamente.

1. O aquecedor não deve ser colocado imediatamente abaixo de uma tomada elétrica.
2. Não utilize este aquecedor nas imediações de uma banheira, chuveiro ou piscina.
3. Este aquecedor está preenchido com uma quantidade precisa de óleo especial. Reparos que exijam a abertura do recipiente de óleo devem ser feitos apenas pelo fabricante ou por um agente de serviço autorizado, que deve ser contatado em caso de vazamento de óleo.
4. Ao descartar o aquecedor, siga as regulamentações relativas ao descarte de óleo.
5. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, desde que supervisionadas ou devidamente instruídas quanto ao uso seguro do aparelho e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
6. Crianças com menos de 3 anos devem ser mantidas afastadas, a menos que estejam continuamente supervisionadas. Crianças com idade entre 3 e menos de 8 anos só devem ligar/desligar o aparelho se ele estiver instalado em sua posição normal de uso e se tiverem sido devidamente instruídas e supervisionadas sobre seu uso seguro, compreendendo os perigos envolvidos. Crianças com idade entre 3 e menos de 8 anos não devem conectar o aparelho na tomada, regular, limpar ou realizar manutenção.
7. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
8. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pela fabricante, seu agente de serviço ou por uma pessoa qualificada para evitar riscos.
9. **CUIDADO** – Algumas partes deste produto podem ficar muito quentes e causar queimaduras. É necessário atenção especial quando houver crianças e pessoas vulneráveis presentes.
   10. **AVISO:** Para evitar superaquecimento, não cubra o aquecedor.
   11. Não utilize o aquecedor se houver sinais visíveis de dano.
12. Use o aquecedor sobre uma superfície horizontal e estável ou fixo à parede, conforme aplicável.
13. **AVISO:** Não utilize o aquecedor em ambientes pequenos quando estiverem pessoas incapazes de sair por conta própria, a menos que haja supervisão constante.
14. **AVISO:** Para reduzir o risco de incêndio, mantenha têxteis, cortinas ou qualquer material inflamável a pelo menos 1 metro da saída de ar.
15. Não utilize este aquecedor se ele tiver caído.

I. Precauções

1. É estritamente proibido cobrir as aberturas de ventilação e o equipamento deve ser protegido contra a entrada de água. Roupas não devem ser colocadas diretamente sobre o aquecedor elétrico a óleo para evitar riscos de incêndio.
2. O aquecedor deve estar preenchido com óleo especial. Se for necessário abrir o recipiente de óleo para reparo, o serviço deve ser feito apenas pelo fabricante. Em caso de vazamento, contate o serviço posventa do fabricante.
3. O descarte do equipamento deve estar em conformidade com os regulamentos relacionados ao descarte de óleo.
4. O aquecedor não deve ser colocado diretamente sob a tomada de energia. Fiações confiáveis e tomadas especiais devem ser utilizadas.
5. Quando o aquecedor não estiver sob vigilância, ou após o uso, ou sair ou ao deixá-lo desligado por longos períodos, desligue a interruptor e retire o plugue da tomada.
6. A limpeza e manutenção devem ser feitas somente após desligar o aparelho e aguardar seu resfriamento.
7. Se o cabo flexível de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído por profissionais do fabricante ou departamento de manutenção autorizado.
8. O aquecedor elétrico a óleo deve ser colocado sobre uma superfície plana durante o uso.
9. Durante o funcionamento, é estritamente proibido tocar no corpo do aquecedor para evitar queimaduras por alta temperatura; atenção especial deve ser dada às crianças.
10. É proibido ligar ou desligar o aparelho conectando ou desconectando o cabo de alimentação em vez de usar o interruptor.
11. Não opere o interruptor do aquecedor nem toque no plugue com as mãos molhadas para evitar choque elétrico.
12. Este aquecedor elétrico a óleo não possui proteção abrangente para pessoas ou possoas com deficiência; as supervisão é obrigatória.
13. Este produto é destinado apenas ao uso interno e é proibido utilizá-lo ao ar livre.
14. Não dobre, puxe ou enrole o cabo de alimentação para evitar superaquecimento.
15. Não ligue o aparelho antes da montagem para evitar acidentes.
16. Este produtos não é adequado para pessoas com deficiências físicas, sensoriais, mentais ou com falta de experiência e bom senso.
17. Desconecte o plugue antes de mover o aparelho e aguarde o resfriamento. Cuidado ao movimentar. Não puxe o aparelho pelo cabo de energia.
18. Este produto não deve ser colocado próximo a cortinas e móveis inflamáveis, devendo ser mantido a mais de 1 metro de distância da parede e dos móveis, e em um local onde não haja nenhuma cobertura a menos de 1 metro acima dele, para facilitar a circulação do ar.
19. Evite o uso ou armazenamento prolongado em locais úmidos e empoeirados para prevenir corrosão, vazamentos ou problemas de isolação.
20. Não desmonte o aparelho nem faça modificações para evitar riscos.
21. Retire totalmente o cabo da caixa de armazenamento antes de ligar o aparelho. E normal que o produto emita leves sons ou odores durante o aquecimento.
22. Não leve o aparelho com água nem deixe cair líquidos sobre sua cobertura.
23. Não pendure o cabo de alimentação nas aletas de aquecimento para evitar queimaduras.
24. Coloré o aquecedor ou posicionele incorretamente pode causar incêndio. Portanto, não utilize o aquecedor com programadores, temporizadores ou dispositivos automáticos de acionamento.
25. Não utilize este aquecedor próximo a banheiras, chuveiros ou piscinas.

II. Advertência do Produto

A série de aquecedores elétricos a óleo da empresa. Fabricados com equipamentos avançados e processos refinados, possuem design elegante, excelente desempenho, operação simples, seguro e altamente econômico. Utilizam-se amplamente em escritórios, residências, hotéis, etc. É um produto ideal para casa e trabalho.

Leia cada um do manual anexo e siga estritamente as instruções do mesmo, para que a sua vida útil seja mais longa e mais segura.

O modelo mostrado no artigo através da troca mecânica, o que torna simples e conveniente de operar. Funções de proteção de potência e ajuste de temperatura.

O design do corpo multifuncional facilita o movimento.

III. Parâmetros Técnicos

Modelo	Especificação	Voltagem	Frequência	Potência nominal
HSC-150-TG2	7 peças	220-240V~	50-60Hz	1500W
HSC-200-BG2	9 peças	220-240V~	50-60Hz	2000W
HSC-250-TG2	11 peças	220-240V~	50-60Hz	2500W

IV. Lista de embalagem

Nome	Corpo do aquecedor elétrico a óleo de tasa	Rodízio
Quantidade	1 conjunto	3 peças

V. Diagrama da estrutura do produto

VI. Método de uso

1. Abra a caixa de embalagem, retire o corpo e confirme se o produto está intacto.
2. Antes de usar, certifique-se de que o enchiqueiro corresponde à tomada local (CN-220-V). Em seguida, conecte o cabo de alimentação à tomada e ligue o interruptor de energia.
3. O aquecedor elétrico a óleo só pode ser usado após a instalação correta das rodinhas. Consulte o método de instalação das rodinhas.

Método de uso do rolo:

(1) Gire o termostato no sentido horário até o máximo.

(2) Ligue o enchiqueiro e a alimentação para iniciar o aquecimento. Se piscar aquecer rapidamente, aquele o indicador vermelho ficará sempre aceso.

(3) Quando a temperatura ambiente atingir o nível desejado, ajuste o termostato para não d