Este artículo dispone de una garantía de 3 años en los términos y condiciones expresados en la ley 1/2007. Para cualquier aclaración sobre el aparato adquirido, acuda a su centro El Corte Inglés, Hipercor o Supercor.
Tel. Asistencia: (+34) 900 360 690.

Este artículo está cubierto por una garantía de 3 años nos termos e condições estipulados no DL 84/2021. Para qualquer esclarecimento sobre o aparelho adquirido, contacte com a sua central El Corte Inglés.
Tel. Assistencia: (+34) 900 360 690.

This article is guaranteed for 3 years, in the terms and conditions set out in Act 1/2007. Contact your El Corte Inglés store in case any queries related to the device purchased, consult El Corte Inglés, Hipercor or Supercor.
Tel. Assistance: (+34) 900 360 690.

220-240 V~ 50-60 Hz 600 W
El Corte Inglés S.A.
Hermanitas 70. 28020 Madrid
Española / Espanha / Spain NIF A-28017895
Calefactor eléctrico/Aquecedor de ambiente/Electric Heater
Made in China
elcorteingles.es

SAIVOD

Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.

Este produto é adequado apenas para espaços bem isolados ou utilização ocasional.

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

HSC-60-7X

RADIADOR DE ACEITE

ADVERTENCIA: LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD (leer antes de operar el calefactor)

1. El producto es solo para uso doméstico.
2. Conecte el aparato a una fuente de alimentación de CA monofásica con el voltaje especificado en la placa de características.
3. Nunca deje el calefactor sin supervisión mientras está en uso. Siempre APAGUE el producto y desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso.
4. Se requiere extrema precaución cuando el calefactor sea utilizado por o cerca de niños, personas con discapacidades o ancianos, y siempre que se deje en funcionamiento sin supervisión.
5. El calefactor no debe colocarse directamente debajo de una toma de corriente.
6. No pase el cable por debajo de alfombras ni lo cubra con tapetes u objetos similares. Mantenga el cable alejado de zonas de paso para evitar tropiezos.
7. No utilice el calefactor si el cable o enchufe están dañados, o si el aparato ha sufrido una caída, malfuncionamiento o daño de cualquier tipo.
8. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona cualificada para evitar riesgos.
9. Evite el uso de alargadores, ya que pueden sobrecalentarse y causar riesgo de incendio.
10. Use el calefactor en un área bien ventilada. No introduzca ni permita que objetos entren en las aberturas de ventilación o escape. Para evitar posibles incendios, no bloquee las

entradas o salidas de aire de ninguna manera. No use sobre superficies blandas, como camas, donde las aberturas puedan bloquearse. Utilice el calefactor solo en superficies planas y secas.

11. No coloque este calefactor cerca de materiales, superficies o sustancias inflamables, ya que puede existir riesgo de incendio. Mantenga dichos materiales inflamables a al menos 1 metro del frente del producto y alejados de los lados y la parte trasera.
12. No use el calefactor en áreas donde se almacenen gasolina, pintura u otros líquidos inflamables (por ejemplo, garajes o talleres), ya que hay partes calientes, con arcos o chispas dentro del calefactor.
13. No utilice este calefactor cerca de una bañera, ducha o piscina. Nunca coloque el calefactor en lugares donde pueda caer en una bañera u otro recipiente con agua.
14. Este calefactor se calienta durante el uso. Para evitar quemaduras e lesiones, no toque las superficies calientes con la piel descubierta. Si el aparato dispone de asas, úselas para mover el producto.
15. Asegúrese de que no haya otros electrodomésticos conectados al mismo circuito, ya que podría producirse una sobrecarga.
16. Este calefactor contiene una cantidad precisa de aceite especial.
17. Las reparaciones que requieran abrir el depósito de aceite solo deben ser realizadas por el fabricante o su agente de servicio; contacte con ellos si hay fugas de aceite.
18. Deben cumplirse las normativas sobre eliminación de aceite al desechar el aparato.
19. El calefactor no debe utilizarse en una habitación cuya superficie sea inferior a 5 m².

20. El cable no debe colocarse cerca de superficies calientes del aparato.
21. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

22. **ADVERTENCIA:** Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calefactor.

23. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén supervisados de forma continua.

24. Los niños entre 3 y 8 años solo deben encender/apagar el aparato si se les ha enseñado en su posición normal de funcionamiento y bajo supervisión o instrucción sobre su uso seguro, y comprendan los riesgos involucrados. Los niños de entre 3 y menos de 8 años no deben enchufar, regular ni limpiar el aparato ni realizar mantenimiento del usuario.
25. **PRECAUCIÓN:** Algunas partes del producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Debe prestarse especial atención cuando haya niños y personas vulnerables presentes.
26. No utilice este calefactor si ha sufrido una caída.
27. No lo utilice si hay signos visibles de daño en el calefactor.
28. Utilice este calefactor sobre una superficie horizontal y estable, o fíjelo a la pared, según corresponda.
29. **ADVERTENCIA:** No utilice este calefactor en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no

puedan abandonar la habitación por sí mismas, a menos que se les proporcione supervisión constante.
30. **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, mantenga textiles, cortinas u otros materiales inflamables a una distancia mínima de 1 metro de la salida de aire.

NOTA 1: Al encender el calefactor por primera vez o después de no usarlo durante un tiempo, puede emitir olores o humo. Esto desaparecerá tras un breve periodo de funcionamiento.

IMPORTANTE: Lea completamente estas instrucciones antes de usar el calefactor. Conserve este manual para futuras consultas.

NOTA: ESTE CALEFACTOR ESTÁ DESTINADO SOLO PARA USO DOMÉSTICO.

MONTAJE DEL CALEFACTOR

Coloque el pie esquinado al soldador proporcionado firmemente contra el panel de control y el zócalo (Vea como en ensayo en el diagrama. Verifique la estabilidad del calefactor colocándolo sobre una superficie plana y nivelada.

Monte el pie al calefactor (Ver figura a la derecha).

Partes

1. Indicador de encendido
2. Perilla del termostato
3. Ruedas
4. Aletas con aceite
5. Pie esquinado

FUNCIONAMIENTO DEL CALEFACTOR

1. Elija una ubicación adecuada, siguiendo las instrucciones de seguridad anteriores.
2. Inserte el enchufe del calefactor en un tomacorriente adecuado.
3. Gire la perilla del termostato completamente en sentido horario hasta la configuración máxima.
4. Cuando el elemento calefactor está encendido, se iluminará el indicador de encendido.
5. Cuando se haya alcanzado la temperatura ambiente deseada, la perilla del termostato debe girarse lentamente en sentido antihorario hasta encontrar un clic perceptible que el termostato se ha apagado y en que el indicador de encendido se apaga. Después de esto, el calefactor mantendrá automáticamente la temperatura ambiente seleccionada. Ajustes adicionales según sea necesario. Si cual se indicado con el encendido y apagado del indicador de encendido.

CUIDADO DEL CALEFACTOR

1. Desenchufe siempre el calefactor y deje que se enfríe antes de limpiarlo.
2. Limpie el exterior del calefactor con un paño húmedo y luego séquelo con un paño seco. No utilice detergentes ni productos abrasivos. No permita que entre agua en el interior del calefactor.

MANTENIMIENTO

1. Siempre desenchufe el calefactor y déjelo enfriar antes de limpiarlo.
2. Limpiar el exterior con un paño suave y húmedo (no mojado).

ADVERTENCIA

No sumerja el calefactor en agua.

No use productos químicos de limpieza como detergentes o abrasivos.

No permita que entre agua en el interior, ya que podría causar un peligro.

2. Para almacenarlo, envuelva el cable en el aparato y guarde el calefactor en un lugar limpio y seco.
4. En caso de fallos o dudas, no intente reparar el calefactor usted mismo. Esto podría suponer un riesgo de incendio o descarga eléctrica.

REQUISITOS DE INFORMACIÓN PARA CALEFACTORES ELÉCTRICOS LOCALES

Detalles de contacto:	El Corte Inglés, S.A. Hermanitas 70. 28020 Madrid, España				
Identificador(es) del modelo: HSC-60-7X					
Dato:	Símbolo:	Valor:	Unidad:	Dato:	Símbolo:
Salida de calor				Tipo de salida de calor / control de temperatura ambiente (selecciona una)	
Salida nominal de calor	Pnom	0.600	kW	Salida de calor de una sola etapa sin control de temperatura ambiente	sin control
Salida mínima de calor (indicativa)	Pmin	N/A	kW	Salida de calor de dos etapas sin control de temperatura ambiente	dos etapas sin control
Salida máxima continua	Pmax,c	0.598	kW	Con control mecánico de la temperatura ambiente	con control mecánico
Consumo de energía				Control de temperatura ambiente con temporizador	con temporizador
En modo auxiliado	Pv	0.00	W	Control electrónico de temperatura ambiente	control electrónico
En modo de espera	Pem	0.03	W	Control de temperatura ambiente, con detección de presencia	con detección de presencia
En modo inactivo	Pstb	0.00	W	Control de temperatura ambiente, con detección de ventana abierta	con detección de ventana abierta
Eficiencia energética	η s,em	85.5	%	Opción de control a distancia	[no]
Sensor de temperatura ambiente en modo activo				Control de energía autoadaptativo	[no]
				Indicador de tiempo de funcionamiento	[no]
				Sensor de bulbo negro	[no]
				Función de autoaprendizaje	[no]
				Detección del control	[no]

Cuando vea el incremento de desechar el producto, por favor considerar el impacto medioambiental y tiene a su punto adecuadamente para reciclar. Los plásticos y metales utilizados en la construcción de este aparato pueden ser separados para permitir su reciclaje. Pregunte a su centro más cercano para más detalles. Todos nuestros productos participan en la protección del medio ambiente

El Real Decreto-Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre otorga a los bienes de naturaleza duradera una garantía legal del año.

Quedan excluidos de la garantía los servicios o daños producidos por:

- Instalaciones incorrectas (por ejemplo, conexiones a redes eléctricas o hidráulicas), reinstalaciones o modificaciones realizadas por personas no autorizadas o contravenciones instructivas.
- Causas accidentales como caídas, golpes, vertidos de líquidos. Introducción de cuerpos extraños, así como cualquier acto de fuerza mayor.
- Uso negligente, inadecuado, o no doméstico como aparatos instalados en peluquerías, bares, restaurantes, hoteles, etc.
- La manipulación o manipulación de servicios técnicos distintos a los oficiales de la marca.
- Corrosión y/o oxidación, así como cualquier por el uso y desgaste normal del aparato, o sobrecargas por condiciones ambientales adversas.
- Uso de accesorios o consumibles que no sean originales de la marca.

Igualmente, quedan excluidos de la garantía:

- Componentes externos o desgaste por el uso normal (limpieza, burletes, aislantes, tubos, desagües, etc.) y control del agua, cuya duración depende de cada uso.
- Componentes no eléctromecánicos: ambientes, plásticos, cristales, alcalifos, pomeras, bañas, rejillas, etc.
- Servicios de conservación, limpieza, desatascos, cambio de cambio de puerta, eliminación de cuerpos extraños, desinsectación, puesta a punto o mantenimiento, etc.
- Productos informáticos: Eliminación de virus, restauración de programas por este motivo, o la reinstalación del disco duro por tomada del mismo.

AVISO: LEIA ESTE MANUAL DO USUÁRIO CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA (o seremo lidas antes de operar o aquecedor)

1. O produto é destinado apenas para uso doméstico.
2. Conecte o aparelho a uma fonte de corrente alternada monofásico conforme a voltagem especificada na placa de identificação.
3. Nunca deixe o aquecedor sem supervisão enquanto estiver em uso. Desligue sempre o produto e DESCONECTEO da tomada quando não estiver em uso.
4. Cautela extrema é necessária ao utilizar o aquecedor perto de crianças, inválidos ou idosos, e sempre que ele estiver funcionando sem supervisão.
5. O aquecedor não deve ser posicionado diretamente abaixo de uma tomada elétrica.
6. Não passe o cabo sob carpetes nem o cubra com tapetes ou passadeiras. Mantenha o cabo afastado de áreas de tráfego para evitar tropeços.
7. Não utilize o aquecedor com cabo ou plugue danificado, ou após falha, queda ou dano ao aparelho.
8. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente de serviço ou pessoa igualmente qualificada para evitar riscos.
9. Evite o uso de extensões, pois podem superaquecer e causar risco de incêndio.
10. Use o aquecedor em áreas bem ventiladas. Não insira objetos nas aberturas de ventilação ou exaustão. Para prevenir incêndios, não bloquear as entradas ou saídas de ar. Não use em superfícies macias como camas. Utilize o aquecedor apenas em superfícies planas e secas.

11. Não coloque este aquecedor perto de materiais, superfícies ou substâncias inflamáveis, pois pode haver risco de incêndio. Mantenha os materiais inflamáveis ou substâncias inflamáveis mencionados acima a pelo menos 1 metro de distância da parte frontal do produto e afaste-os das laterais e da parte traseira.
12. Não utilize o aquecedor em áreas onde estejam armazenados gasolina, tinta ou outros líquidos inflamáveis, como garagens ou oficinas, pois o aquecedor possui partes quentes, com faíscas ou arco elétrico em seu interior.
13. Não utilize este aquecedor nas imediações de uma banheira, chuveiro ou piscina. Nunca coloque o aquecedor em um local onde possa cair em uma banheira ou outro recipiente com água.
14. Este aquecedor fica quente durante o uso. Para evitar queimaduras e ferimentos, não toque com a pele nua nas superfícies quentes. Se disponível, utilize as alças ao mover o produto.
15. Certifique-se de que nenhum outro aparelho esteja sendo utilizado no mesmo circuito elétrico que seu produto, pois pode ocorrer uma sobrecarga.
16. Este aquecedor está preenchido com uma quantidade precisa de óleo especial.
17. Reparos que envolvam a abertura do reservatório de óleo devem ser realizados apenas pelo fabricante ou seu agente de serviço autorizado, que deve ser contatado em caso de vazamento de óleo.
18. As normas relativas ao descarte do óleo no momento do descarte do aparelho devem ser seguidas.
19. O aquecedor não deve ser usado em ambientes com área inferior a 5 m².
20. O cabo não deve ser colocado próximo à superfície quente

do aparelho.

21. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir de 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que supervisionadas ou devidamente instruídas quanto ao uso seguro do aparelho e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

22. **AVISO:** Para evitar superaquecimento, não cubra o aquecedor.

23. Crianças com menos de 3 anos devem ser mantidas afastadas, a menos que estejam continuamente supervisionadas.

24. Crianças de 3 a menos de 8 anos só devem ligar/desligar o aparelho desde que ele tenha sido colocado ou instalado em sua posição normal de funcionamento e tenham recebido supervisão ou instrução sobre o uso seguro do aparelho e compreendam os riscos envolvidos. Crianças com idade entre 3 e menos de 8 anos não devem conectar o aparelho na tomada, regular, limpar ou realizar manutenção.
25. **CUIDADO** – Algumas partes deste produto podem ficar muito quentes e causar queimaduras. É necessária atenção especial quando houver crianças e pessoas vulneráveis presentes.
26. Não utilize este aquecedor se ele tiver sido derrubado.
27. Não utilize o aquecedor se houver sinais visíveis de danos.
28. Use o aquecedor sobre uma superfície horizontal e estável ou fixe-o na parede, conforme aplicável.
29. **AVISO:** Não utilize o aquecedor em ambientes pequenos ocupados por pessoas incapazes de sair por conta própria, a menos que haja supervisão constante.

30. **AVISO:** Para reduzir o risco de incêndio, mantenha têxteis, cortinas ou qualquer material inflamável a pelo menos 1 metro da saída de ar.

NOTA 1: – Quando o aquecedor for ligado pela primeira vez ou após um longo período sem uso, ele poderá emitir um cheiro e fumaça. Esses odores desaparecerão após um curto período de funcionamento.

IMPORTANTE: leia estas instruções completamente antes de usar o aquecedor. Guarde estas instruções para referência futura.

NOTA: – ESTES AQUECEDORES DESTINAM-SE APENAS AO USO DOMÉSTICO

MONTAGEM DO AQUECEDOR

Encaixe o pé separado no soldador pressionando firmemente na painel de controlo e na alcita final, conforme mostrado no diagrama. Verifique a estabilidade do aquecedor colocando-o sobre uma superfície lisa e nivelada.

Instalação do pé no aquecedor (consulte a figura à direita)

Peças:

1. Indicador de energia
2. Botão do termostato
3. Rodas
4. Aletas com óleo
5. Pé esquinado

FUNCIONAMENTO DO AQUECEDOR

1. Escolha um local adequado para o aquecedor, levando em consideração as instruções de segurança acima.
2. Insira o plugue do aquecedor em uma tomada apropriada.
3. Gire o botão do termostato totalmente no sentido horário até a configuração máxima.
4. Quando o elemento do aquecimento estiver ligado, o indicador de energia acenderá.
5. Quando a temperatura ambiente desejada for atingida, girando do termostato deve ser girado lentamente no sentido anti-horário até que um clique perceptível seja ouvido e o indicador de energia se apague. Após isso, o aquecedor mantém a temperatura ou de ou ambiente na temperatura ajustada, como indicador de energia acendendo e apagando automaticamente.

CUIDADO DO AQUECEDOR

1. Sempre desconecte o aquecedor da tomada e deixe-o esfriar antes de limpá-lo.
2. Limpe o perto externo do aquecedor com um pano úmido e seque com um pano seco. Não utilize detergentes ou abrasivos e não permita que entre água no aquecedor.

MANUTENÇÃO

1. Sempre remova o plugue da tomada e deixe o radiador esfriar antes de limpá-lo.
2. Limpe o radiador com um pano macio e úmido (não encharcado).

Avisos

Não mergulhe o aquecedor em água.

Não use produtos químicos de limpeza como detergentes ou abrasivos.

Não permita que o interior fique molhado, pois isso pode criar risco.

3. Para guardar o aquecedor, enrole o cabo ao redor do aparelho e armazene o aquecedor em um local seco e limpo.
4. Em caso de falhas ou dúvida, não tente consertar o radiador por conta própria, pois isso pode causar risco de incêndio ou choque elétrico.

Requisitos de informação para aquecedores elétricos de ambiente locais

Detalhes de contato:	El Corte Inglés, S.A. Hermanitas, 70. 28020 Madrid, España				
Identificador(es) do modelo: HSC-60-7X					
Item:	Símbolo:	Valor:	Unidade:	Item:	Unidade:
Saída de calor				Tipo de saída de calor / controle da temperatura ambiente (escolher uma)	
Saída nominal de calor	Pnom	0.600	kW	Saída de calor de um só estágio sem controle da temperatura ambiente	um estágio sem controle
Saída mínima de calor (indicativa)	Pmin	N/A	kW	Saída de calor de dois estágios sem controle da temperatura ambiente	dois estágios sem controle
Saída máxima contínua	Pmax,c	0.598	kW	Com controle mecânico da temperatura ambiente	com controle mecânico
Consumo de energia				Controle de temperatura ambiente com temporizador	com temporizador
Em modo ativado	Pv	0.00	W	Controle eletrônico de temperatura ambiente	controle eletrônico
Em modo de espera	Pem	0.03	W	Controle de temperatura ambiente, com detecção de presença	com detecção de presença
Em modo inativo	Pstb	0.00	W	Controle de temperatura ambiente, com detecção de janela aberta	com detecção de janela aberta
Eficiência energética	η s,em	85.5	%	Opção de controle a distância	[não]
Sensor de temperatura ambiente em modo ativo				Controle de energia autoadaptativo	[não]
				Indicação do tempo de funcionamento	[não]
				Sensor de bulbo negro	[não]
				Função de autoaprendizagem	[não]
				Detecção de controle	[não]

Quando for necessário eliminar o produto, por favor considere o impacto ambiental e leve a um ponto adequado para reciclar. Os plásticos e metais utilizados na construção deste equipamento podem ser separados para permitir a reciclagem. Pergunte a sua central mais próxima para mais detalhes. Todos nos produtos participam na protecção do meio ambiente.

O Real Decreto-Legislativo 1/2007 de 16 de novembro (legislação espanhola) outorga aos bens de natureza duradoura uma garantia legal de 3anos.

Ficam excluídos deste âmbito de garantia os serviços ou danos produzidos por:

- Instalações incorretas (tomada, ligação de gás ou de água, conexões elétricas ou hidráulicas), reinstalações ou modificações realizadas por pessoas não autorizadas ou contravenções instrucionais.
- Causas acidentais como quedas, golpes, derrame de líquidos. Introdução de corpos estranhos, ato como qualquer ato de força maior.
- Uso negligente, inadequado, ou no doméstico como aparelhos instalados em peluquarias, bares, restaurantes, hotéis, etc.
- A intervenção ou manipulação por serviços técnicos distintos dos oficiais da marca.
- Corrosão e/ou oxidação, bem como qualquer por o uso e desgaste normal do aparelho, como os sobretudo por condições ambientais adversas.
- Uso de acessórios ou produtos consumíveis que não sejam originais da marca.

Também ficam excluídos da garantia:

- Componentes expostos ao desgaste pelo uso normal (juntas, anéis, tubos, ralos, etc.) e controle de água, cuja duração depende de cada uso.
- Componentes não eletromecânicos: ambientes, plásticos, vidros, alcalifos, pomeras, bañas, rejillas, etc.
- Serviços de conservação, limpeza, desentupimento, troca de cabeça de porta, eliminação de corpos estranhos, desinsetização, ajuste e/ou manutenção, etc.
- Produtos informáticos: Eliminação de vírus, restauração de programas por este motivo, ou a reinstalação do disco duro por tomada do mesmo.

WARNING: READ THIS OWNER'S MANUAL CAREFULLY BEFORE USE SAFETY INSTRUCTIONS (to be read before operating the heater)

1. The product is for household use only.
2. Connect the appliance to single-phase AC supply of the voltage specified on the rating plate.
3. Never leave the heater unattended while it is in use. Always turn the product to the OFF position and unplug it from the electrical outlet when not in use.
4. Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children, invalids or elderly person and whenever the heater is left operating and unattended.
5. The heater must not be located immediately below an electrical socket-outlet.
6. Do not run cord under carpeting and do not cover cord with throw rugs, runners or the like. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
7. Do not operate the heater with a damaged cord or plug, or after the heater malfunctions, has been dropped, or damaged in any manner.

8. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person to avoid a hazard.
9. Avoid the use of an extension cord as this may overheat and cause a risk of fire.
10. Use the heater in a well-ventilated area. Do not insert or allow objects to enter any ventilation or exhaust opening. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust openings in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked. Use the heater on flat, dry surfaces only.
11. Do not place this heater near flammable materials, surfaces or substances, as there may be a risk of fire. Keep the above flammable materials, surfaces or substances at least 1m from the front of the product and keep them away from the sides and rear.
12. Do not use the heater in any areas where petrol, paint or other flammable liquids are stored e.g. Garages or workshops as a hot, arcing or sparking parts inside the heater.
13. Don't use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool. Never locate the heater where it may fall into bathtub or other water container.
14. This heater is hot when in use. To avoid burns and personal injury, do not let bare skin touch hot surfaces. If provided, use handles when moving the product.
15. Be sure that no other appliances are in use on the same electrical circuit as your product as an overload can occur.
16. This heater is filled with a precise quantity of special oil.
17. Repair requiring opening of the oil container are only to be made by the manufacturer or his service agent who should be contacted if there is an oil leakage.
18. Regulations concerning the disposal of oil when scrapping the appliance have to be followed.
19. The heater should not be used in a room, of which the floor area is less than 5 M².
20. The cord shouldn't be placed nearby the hot surface of the appliance.
21. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without

supervision.

22. **WARNING:** In order to avoid overheating, do not cover the heater.

23. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

24. Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
25. **CAUTION** – Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attentiion has to be given where children and vulnerable people are present.
26. Do not use this heater if it has been dropped.
27. Do not use if there are visible signs of damage to the heater.
28. Use this heater on a horizontal and stable surface, or fix it to the wall, as applicable.
29. **WARNING:** Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.
30. **WARNING:** To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1 m from the air outlet.

NOTE 1: - When the heater is turned on for the first time or after having not been used for a long period, it may emit some smell and fumes. These will disappear when the heater has been on a short while.

IMPORTANT: Read these instructions fully before using the heater. Retain these instructions for future reference.

NOTE: - THESE HEATERS ARE INTENDED FOR DOMESTIC USE ONLY

ASSEMBLY OF THE HEATER

Fit the separate foot to the soldator by pushing it firmly onto the control panel and and fin as shown in the diagram. Check the stability of the heater by standing it on a smooth level surface.

Fitting the foot to the Heater (Refer to the right fig.)

Parts

1. Power indicator
2. Thermostat Knob
3. Handle
4. Oil Filled Fins
5. Separate Foot

OPERATION OF THE HEATER

1. Choose a suitable location for the heater. Taking into account the safety instructions above.
2. Insert the plug of the heater into a suitable socket.
3. Turn the thermostat knob fully in a clockwise direction to the maximum setting.
4. When the heating element is on the power indicator will illuminate.
5. When the desired room temperature has been reached, the thermostat knob should be turned slowly anti-clockwise until the thermostat is heard to click off, the power indicator is seen to go out. After this point the heater will keep the air temperature in the room at the set thermostat temperature (as power indicator on and off automatically).

CLEANING THE HEATER

1. Always unplug the heater from the wall socket and allow it to cool down before cleaning.
2. Clean the outside of the heater by wiping with a damp cloth and buff with a dry cloth. Do not use any detergents or abrasives and do not allow any water to enter the heater.

MAINTENANCE

1. Always remove the plug from the socket-outlet and allow the radiator to cool down before clean the heater.
2. Wipe radiator with a soft damp (not wet) cloths.

WARNING:

Do not immerse the heater in water.

Do not use any cleaning chemicals such as detergents and abrasives.

Do not allow the interior to get wet as this could create a hazard.

3. To store away the heater, wind the cable round tabbies and store the heater in a clean dry place.
4. In case of malfunction or doubt, do not try to repair the radiator yourself. It may result in a fire hazard or electric shock.

Information requirements for electric local space heaters

Contact details:	El Corte Inglés, S.A. Hermanitas, 70. 28020 Madrid, España				
Model identifier(s): HSC-60-7X					
Item:	Symbol:	Value:	Unit:	Item:	Unit:
Heat output				Type of heat output / room temperature control (select one)	
Nominal heat output	P_{nom}	0.600	kW	Single stage heat output and no room temperature control	[no]
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	N/A	kW	Two stage heat output and no room temperature control	[no]
Maximum continuous heat output	$P_{max,c}$	0.598	kW	With mechanical room temperature control	[yes]
Power consumption				With electronic room temperature control	[no]
In off mode	P_v	0.00	W	With room temperature control and timer	[no]
In standby mode	P_{em}	0.00	W	With room temperature control and presence detection	[no]
In idle mode	P_{stb}	0.00	W	With room temperature control and open window detection	[no]
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	$\eta_{s,em}$	85.5	%	Other control options (multiple selections possible)	
				Weather dependent control with temperature compensation	[no]
				Weather dependent control with time compensation	[no]
				Room temperature control with clock time control	[no]
				Adaptive heating control	[no]
				Heating control with learning capability	[no]
				Heating control with learning capability and weather compensation	[no]
				Heating control with learning capability and open window detection	[no]
				Heating control with learning capability and presence detection	[no]
				Heating control with learning capability and room temperature compensation	[no]
				Heating control with learning capability and time