Modelo / Style: F35



Dron esférico con luces de colores WHOOSH
Edad: 8+

· Frecuencia 2,4 GHz para jugar sin interferencias
· Cámara WIFI de 1080 p con calidad HD
· Incluye batería recargable y cargador USB

Advertencia: No conviene para niños menores de 36 meses. Partes pequeñas.

ADVERTENCIAS: La actividad de juego requiere ser controlada por un adulto. Este juguete produce destellos que pueden desencadenar epilepsia en individuos sensibilizados.
INSTRUCCIONES / RECOMENDACIONES: Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futuras referencias, ya que contienen información importante. Leer las instrucciones detenidamente antes de utilizar por primera vez. El cambio y la carga de la batería deben ser realizados por un adulto. El cable de carga de la batería utilizado con el juguete ha de ser revisado regularmente para detectar deterioros en el cable, clavija, envolvente y otras partes. En caso de tales deterioros, no tiene que ser usado hasta que el daño haya sido reparado. Utilizar únicamente el cable de carga suministrado con el juguete. No conectar el cable de carga a una fuente de alimentación superior a la recomendada. Limpiar el juguete con el cable de carga desconectado. Limpiar con un paño seco.
Este juguete funciona con una batería Li-ion de 3,7 V 600 mAh (incluida).
El mando funciona con 3 pilas AAA ⎓ (LR03) de 1,5 V (no incluidas).
Potencia de transmisión: 8 dBm.
Frecuencia: 2,4 GHz.
Alcance: hasta 50 metros.

Drone esférico com luzes coloridas WHOOSH
Idade: 8+

· Frequência 2,4 GHz para brincar sem interferências
· Câmara WiFi de 1080 p com qualidade HD
· Inclui bateria recarregável e carregador USB

Atenção: Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Pequenas partes.

AVISOS: A atividade do jogo requer o controlo por um adulto. Este brinquedo produz flashes que podem desencadear epilepsia em indivíduos sensibilizados.
INSTRUÇÕES / RECOMENDAÇÕES: As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Conservar as instruções e o invólucro para referência no futuro pois contêm informação importante. Ler as instrucoes detalhadamente antes de utilizar pela primeira vez. A substituição

e o carregamento da bateria devem ser realizados por um adulto. O cabo de carregamento da bateria utilizado com o brinquedo deve ser examinado regularmente para detetar possíveis danos no cabo, pino de união, envolvente e outras partes. Na presença de qualquer um destes danos, o brinquedo não deve ser utilizado enquanto não for reparado. Utilizar unicamente o cabo de carregamento fornecido com o brinquedo. Não ligar o carregador a uma fonte de alimentação superior à recomendada. Limpar o brinquedo com o carregador desligado. Limpar com um pano seco.
Este brinquedo é alimentado por uma bateria Li-ion de 3,7 V 600 mAh (incluída).
O controlo é alimentado por 3 pilhas AAA ⎓ (LR03) de 1,5 V (não incluídas).
Potência de transmissão: 8 dBm.
Frequência: 2,4 GHz.
Alcance: até 50 metros.

Spherical drone with coloured lights WHOOSH
Age: 8+

· 2.4 GHz frequency for interference-free gaming
· 1080 p HD quality Wi-Fi camera
· Includes battery and USB charger

Warning: Not suitable for children under 36 months. Small parts.

WARNINGS: Play activity requires adult supervision. This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitised individuals.
INSTRUCTIONS / RECOMMENDATIONS: Colours and contents may be different from those illustrated. Remove the wrapping, bags, zip ties and wires before giving the toy to the child. Keep the instructions and the packaging for future reference, as they contain important information. Keep the instructions and packaging for future reference as they contain important information. Read the instructions carefully before using for the first time. The battery must be changed and charged by an adult. The battery charging cable used with the toy must be checked regularly for damage to the cable, plug, housing and other parts. In case of such damage, it must not be used until the damage has been repaired. Use only the charging cable supplied with the toy. Do not connect the charging cable to a higher power supply than recommended. Clean the toy with the charging cable disconnected. Wipe clean with a dry cloth.
This toy is powered by a 3.7 V 600 mAh Li-ion battery (included).
The remote control is powered by 3 x 1.5 V AAA ⎓ (LR03) batteries (not included).
Transmitter power level: 8 dBm.
Frequency: 2,4 GHz.
Range: Up to 50 metres.

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 - 28009 Madrid.
España/Espanha/Spain. NIF: A28017895
Fabricado en/na China / Made in China
clientes@elcorteingles.es