


147x210mm 2025.5.28

SAIVOD



- ES** Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.
- PT** Este produto é adequado apenas para espaços bem isolados ou utilização ocasional.
- EN** This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

PTC-902B-L

CALEFACTOR CERÁMICO



MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES POR FAVOR , LEA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE ANTES DE USAR EL APARATO Y GUÁRDELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

ADVERTENCIAS

- Este aparato ha sido diseñado solamente para uso doméstico y no deberá utilizarse para ningún otro propósito o aplicación, como puedan ser fines no domésticos o comerciales.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, así como personas que no cuenten con la experiencia o los conocimientos necesarios, si son supervisados o han sido instruidos en el uso apropiado y seguro del aparato y entienden los peligros que acarrea. No permita que los niños jueguen con el aparato. Las tareas de limpieza y mantenimiento no podrán ser realizadas por niños sin supervisión.
- Si el cable de alimentación se daña, deberá reemplazarlo el fabricante, su agente de servicios, o alguna persona con una cualificación similar con el fin de evitar situaciones de peligro.



- **ADVERTENCIA:** No cubra el aparato de calefacción para evitar que se sobrecaliente.
- El aparato de calefacción no debe colocarse justo debajo de una toma de corriente.
- No utilice este aparato de calefacción en las inmediaciones de bañeras, duchas o piscinas.
- **ADVERTENCIA:** Este aparato de calefacción no está equipado con un dispositivo para controlar la temperatura de la habitación. No utilice el aparato de calefacción en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por

personas que no sean capaces de salir de ellas por sus propios medios, a menos que estén bajo supervisión constante.

- Los niños menores de 3 años deben permanecer alejados, salvo que estén bajo una supervisión constante.
- Los niños entre 3 y 8 años solo deberán encender o apagar el aparato si está colocado o instalado en la posición de funcionamiento prevista y están siendo supervisados o han sido instruidos en el uso seguro del aparato y comprenden los riesgos que acarrea. Los niños entre 3 y 8 años no deberán enchufar, ajustar o limpiar el aparato, ni realizar tareas de mantenimiento.

ATENCIÓN: Algunas partes de este producto pueden llegar a estar muy calientes y causar quemaduras. Deberá prestarse especial atención cuando se utilice el aparato en presencia de niños o personas vulnerables.

- Para información detallada sobre el método de limpieza, consulte el apartado Limpieza y mantenimiento en la página 8.
- No utilice este aparato de calefacción si ha sufrido un impacto.
- No utilice el aparato de calefacción si tiene algún daño visible.
- Utilice este aparato de calefacción sobre una superficie horizontal y estable, o fíjelo a la pared, según proceda.
- **ADVERTENCIA:** No utilice el aparato de calefacción en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no sean capaces de salir de ellas por sus propios medios, a menos que estén bajo supervisión constante.
- **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendios, mantenga las telas, las cortinas y otros materiales inflamables a una distancia mínima de 1 metro de la salida de aire.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Apague y desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no se esté utilizando o antes de limpiarlo.
- Utilice y garde el aparato de calefacción siempre en posición vertical.
- No inserte o deje que penetren objetos por las aberturas.
- No deje nunca el aparato desatendido cuando esté funcionando.
- No utilice en exteriores.
- Utilice el termoventilador solamente como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede ocasionar fuegos, descargas eléctricas, lesiones a personas o daños a la propiedad.
- Utilice este aparato en un lugar aireado y con buena ventilación. No cubra el aparato ni obstruya el flujo de aire.
- No cubra el cable de alimentación ni lo pase por debajo de alfombras u objetos pesados.
- No deje que el cable de alimentación cuelgue por el borde de una mesa o encimera, entre en contacto con superficies calientes, o se enrede.
- Para evitar el peligro de incendio o descarga eléctrica, es esencial que el aparato no sea abierto ni quede expuesto a la lluvia o la humedad. El aparato contiene componentes eléctricos que podrían electrocutarle o quemarle.
- No ponga el aparato cerca de telas, superficies o líquidos inflamables para evitar cualquier riesgo de incendio. Manténgalo a una distancia prudente de cualquier fuente que pueda resultar peligrosa]ya se trate de la parte frontal, trasera o los lados]. No utilice el aparato en garajes, almacenes y otros lugares similares donde puedan guardarse productos peligrosos o inflamables[pintura, combustible,

alcohol,etc.).

- No utilice el termoventilador si tiene algún daño visible.
- No utilice el aparato de calefacción si presenta signos visibles de daños.
- Utilice este aparato de calefacción sobre una superficie horizontal y estable, o fíjelo a la pared, según corresponda.
- **ADVERTENCIA:** No utilice este aparato de calefacción en habitaciones pequeñas que están ocupadas por personas que no pueden abandonar por sí mismas la habitación, a menos que se proporcione supervisión permanente.
- **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, mantener los textiles, cortinas, o cualquier otro tipo de material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida del aire.
- No usar este aparato de calefacción en el entorno inmediato de una bañera, ducha o piscina.
- No utilice este aparato de calefacción si se ha caído.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



MODO DE EMPLEO



El termoventilador muestra la advertencia "NO CUBRIR" para alertar al usuario del riesgo de sobrecalentamiento si el aparato queda cubierto por accidente.

1. Antes de encender el termoventilador, gire el mando del termostato a la posición mínima y el mando de ajuste de la calefacción a la posición "0".
2. Enchufe el termoventilador.
3. Gire el mando del termostato en sentido horario hasta la posición máxima y seleccione el modo de calefacción con el mando de ajuste.

- La luz indicadora de encendido se iluminará.
- El termoventilador dispone de cuatro modos:

0 – Apaga la calefacción y el ventilador  --Ventilación solamente

I – Nivel de calefacción bajo (750w) II– Nivel de calefacción elevado (1500W)

4. Para bajar la temperatura, gire el mando del termostato hacia la izquierda.
5. Para hacer oscilar el termoventilador de un lado a otro, pulse el botón I situado en su parte trasera.
 - Para detener la oscilación, ajuste el botón de oscilación a la posición "0".
6. Para apagar el termoventilador, gire el mando de ajuste de la calefacción a la posición «0» y gire el termostato hasta la posición mínima. Desenchufe el termoventilador de la toma de corriente.
 - La luz indicadora de encendido se apagará.

SISTEMAS DE PROTECCIÓN INCLUIDOS

- Interruptor de seguridad contra vuelcos:

La base del termoventilador dispone de un interruptor de seguridad contra vuelcos. En caso de volcarse accidentalmente, el termoventilador dejará de funcionar. Una vez que esté de nuevo en posición vertical, el termoventilador volverá a encenderse.

- Dispositivo de seguridad contra sobrecalentamiento El termoventilador viene equipado con un

dispositivo de seguridad que lo apaga en caso de sobrecalentamiento. Si el aparato de calefacción dejara de funcionar, apáguelo y examine las salidas y entradas de aire en busca de alguna obstrucción. Antes de volver a encender el aparato de calefacción, espere a que se enfríe para restablecer el sistema de protección.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de limpiar el aparato de calefacción, asegúrese de que esté apagado y desenchufado de la toma de corriente, y de que se haya enfriado a la temperatura ambiente.
- Limpie el aparato de calefacción utilizando un paño húmedo y séquelo bien antes de volver a utilizarlo.
- No utilice limpiadores químicos o abrasivos.
- No sumerja el aparato en el agua ni en ningún otro líquido.

REQUISITOS DE LOS CALEFACTORES ELÉCTRICOS PARA ESPACIOS LIMITADOS

Identificador(es) del modelo:	PTC-902B-L		
<i>Partida</i>	<i>Símbolo</i>	Valor	Unidad
Potencia calorífica			
Potencia calorífica nominal	<i>P nom</i>	1,500	kW
Potencia calorífica mínima (indicativa)	<i>P min</i>	0,750	kW
Potencia calorífica máxima continuada	<i>P max,c</i>	1,500	kW
Consumo de energía			
En modo desactivado	<i>Po</i>	0,00	W
En modo preparado	<i>Psm</i>	N/A	W
En modo de reposo	<i>Pidle</i>	0,00	W
En modo preparado en red	<i>Pnsm</i>	N/A	W
En modo preparado con visualización de información o del estado		no	
Eficiencia energética estacional de calefacción en modo activo	<i>ηs,on</i>	85,0	%
Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior			
	<i>Partida</i>		<i>Unidad</i>
potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior			no
dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior			no
con control de temperatura interior mediante termostato mecánico			sí
con control electrónico de temperatura interior			no
control electrónico de temperatura interior y temporizador diario			no
control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal			no
Otras opciones de control			
control de temperatura interior con detección de presencia			no
control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas			no
opción de control a distancia			no
control de puesta en marcha adaptable			no
limitación de tiempo de funcionamiento			no
sensor de lámpara negra			no
funcionalidad de autoaprendizaje			no
precisión de control			no
Datos de contacto	El Corte Inglés, S.A. Hermosilla, 112 - 28009 Madrid, España		



Quando sea el momento de desechar el producto, por favor considere el impacto medioambiental y llévelo a un punto adecuado para reciclar. Los plásticos y metales utilizados en la construcción de este aparato pueden ser separados para permitir su reciclaje. Pregunte a su centro más cercano para más detalles. Todos nosotros podemos participar en la protección del medio ambiente.

El Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre otorga a los bienes de naturaleza duradera una garantía legal de 3 años.

Quedan excluidos de la garantía las averías o daños producidos por:

- Instalación incorrecta (voltaje, presión de gas o agua, conexiones eléctricas o hidráulicas), reinstalaciones o amueblamientos efectuados por el consumidor sin aplicar las correctas instrucciones.
- Causas accidentales como caídas, golpes, vertido de líquidos, introducción de cuerpos extraños, así como cualquier otra de fuerza mayor.
- Uso negligente, inadecuado, o no doméstico como aparatos instalados en peluquerías, bares, restaurantes, hoteles, etc.
- La intervención o manipulación de servicios técnicos distintos a los oficiales de la marca.
- Corrosión y/o oxidación, ya sean causados por el uso y desgaste normal del aparato, o acelerados por condiciones ambientales adversas.
- Uso de accesorios o consumibles que no sean originales de la marca.

Igualmente, quedan excluidos de la garantía:

- Componentes expuestos a desgaste por el uso normal (lámparas, burletes, aislantes, tubos, desagües, etc.) a partir del sexto mes, salvo defecto de origen.
- Componentes no electromecánicos, estéticos, plásticos, cristales, abatibles, jaboneras, baldas, rejillas, etc.
- Servicios de conservación, limpieza, desatascos, cambio de sentido de puerta, eliminación de cuerpos extraños, obstrucciones, puesta a punto o recalibrado, etc.
- Productos informáticos: Eliminación de virus, restauración de programas por este motivo, o la reinstalación del disco duro por borrado del mismo.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

LEIA ESTES AVISOS DE SEGURANÇA E INSTRUÇÕES COM

ATENÇÃO ANTES DE UTILIZAR O APARELHO E GUARDE-OS PARA FUTURAS REFERÊNCIAS.

AVISOS

- Este aparelho destina-se apenas a uma utilização doméstica e não deve ser utilizado para qualquer outro fim ou em qualquer outra aplicação, tal como uma utilização não doméstica ou num ambiente comercial.
- Este aparelho pode ser usado por crianças com mais de 8 anos de idade e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, se forem supervisionadas e ensinadas quanto à utilização do aparelho de um modo seguro, e compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não deverão brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Se o fio da alimentação estiver danificado deve ser substituído pelo fabricante, pela respetiva assistência técnica ou por pessoal igualmente qualificado, de modo a evitar riscos.



AVISO: Para evitar sobreaquecimento, não cubra o aquecedor.

- O aquecedor não deve ser colocado imediatamente por baixo de uma tomada.
- Não utilize este aquecedor na proximidade de uma banheira, um chuveiro ou uma piscina.
- **AVISO:** Este aquecedor não está equipado com um dispositivo para controlar a temperatura ambiente. Não utilize este aquecedor em espaços pequenos quando

estiverem ocupados por pessoas que não sejam capazes de sair dos mesmos pelos seus próprios meios, a não ser que sejam constantemente supervisionadas.

- As crianças com menos de 3 anos de idade deverão ser mantidas afastadas, a não ser que sejam constantemente supervisionadas.
- As crianças a partir dos 3 anos e com idade inferior a 8 anos só devem ligar/desligar o aparelho desde que o mesmo tenha sido colocado ou instalado na sua posição de funcionamento normal prevista e desde que sejam supervisionadas ou recebam instruções relativamente ao uso do aparelho, de uma forma segura, e compreendam os perigos envolvidos. As crianças a partir dos 3 anos e com idade inferior a 8 anos não devem ligar, regular e limpar o aparelho ou realizar manutenção.
- **CUIDADO**- Algumas partes do produto podem ficar muito quentes e causar queimaduras. Preste particular atenção aos espaços onde se encontrem crianças e pessoas vulneráveis.
- Para mais detalhes acerca do método de limpeza, consulte a secção "Limpeza e manutenção" na página 15.
- Não utilize este aquecedor no ambiente imediatamente envolvente da banheira do chuveir ou da piscina.
- Não utilize este aquecedor se tiver caído.
- Não utilize o aquecedor se houver sinais visíveis de danos.
- Utilize este aquecedor numa superfície horizontal e estável, ou fixe-o à parede, se aplicável.
- **AVISO**: Não utilize este aquecedor em locais pequenos quando eles estão ocupados por pessoas não capazes de abandonar o local pelos seus próprios meios, a menos que seja assegurada uma supervisão constante.
- **AVISO**: Para reduzir o risco de incêndio, mantenha os têxteis,

cortinas ou qualquer outro tipo de material inflamável a uma distância mínima de 1 m da saída do ar.

PRECAUCOES DE SEGURANCA

- Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada quando não o utilizar e antes de proceder à limpeza.
- Use sempre e guarde o aquecedor na vertical.
- Não insira nem permita que objetos estranhos entrem através das aberturas.
- Não deixe o aparelho sem supervisão enquanto estiver a ser utilizado.
- Não use no exterior.
- Use este aquecedor com ventilador conforme descrito neste manual. Qualquer outra utilização não recomendada pelo fabricante pode provocar incêndio, choque elétrico, danos físicos ou materiais.
- Use este aparelho num espaço bem arejado e ventilado. Não cubra o aparelho ou o fluxo de ar.
- Não cubra ou coloque o fio da alimentação debaixo de carpetes ou qualquer objeto pesado.
- Não deixe o fio da alimentação pendurado na extremidade de uma bancada ou mesa, não permita que toque em superfícies quentes nem que ganhe nos.
- Para evitar qualquer risco de choque elétrico é essencial que o aparelho não seja exposto à chuva ou humidade e não esteja aberto. O aparelho contém peças elétricas que podem eletrocutar ou queimar o utilizador.
- Não coloque este aparelho perto de tecidos, superfícies ou líquidos inflamáveis para evitar qualquer risco de incêndio. Mantenha-o afastado de qualquer fonte de risco que represente potenciais perigos e mantenha a uma distância segura (seja na frente, traseira ou nos lados). Não utilize este aparelho em locais como garagens, armazéns, etc., onde estejam armazenados produtos perigosos ou

inflamáveis (tinta, combustível, álcool, etc.).

- Não utilize o aquecedor com ventilador se existirem sinais visíveis de danos.

VISÃO GERAL DO PRODUTO



FUNCIONAMENTO



O aquecedor tem um símbolo "NÃO COBRIR" para alertar o utilizador do risco de sobreaquecimento que existe se o aquecedor for coberto acidentalmente.

1. Antes de ligar o aquecedor com ventilador rode o manípulo de controlo do termostato para a posição mínima, depois rode o manípulo de controlo da definição do calor para a posição "0".

2. Ligue o aquecedor com ventilador.

3. Rode o manípulo de controlo do termostato totalmente no sentido dos ponteiros do relógio para a posição máxima e depois rode o manípulo de definição do calor para a definição de calor desejada.

- O indicador luminoso da energia acende.
- O aquecedor com ventilador tem quatro modos:

0 Desligar o aquecedor e ventilador  - Para funcionamento do ventilador apenas

I Definição baixa do calor (750W) II Definição alta do calor (1500W)

4. Para baixar a temperatura, rode o manípulo de controlo do termostato no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio.

5. Para fazer o aquecedor oscilar, prima o interruptor de oscilação para a posição I na parte traseira do aquecedor com ventilador e este oscila de um lado para o outro.

Para parar a oscilação, prima o interruptor para a posição 0.

6. Para desligar o aquecedor com ventilador rode o manípulo de definição do calor para a posição "0", e rode o manípulo de controlo do termostato para a posição mínima. Desligue o aquecedor com ventilador da alimentação.

O indicador luminoso da potência irá apagar-se.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA

- Interruptor de segurança contra quedas e de corte automático. Existe um interruptor contra quedas integrado na base do aquecedor com ventilador. Se o aquecedor cair acidentalmente, o aquecedor com ventilador para de funcionar. Quando voltar a levantar, o aquecedor com ventilador volta a ligar.

- Dispositivo de segurança contra sobreaquecimento O aquecedor com ventilador está equipado com um dispositivo de segurança que desliga o aquecedor em caso de sobreaquecimento.

Se o aquecedor parar de funcionar, desligue o aquecedor e verifique se as entradas e saídas de ar estão bloqueadas. Aguarde que o aparelho arrefeça para o sistema de proteção reinicializar antes de ligar novamente o aparelho.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Certifique-se de que o aquecedor é desligado da alimentação e que arrefeceu até à temperatura ambiente antes de proceder à limpeza.

Limpe o aquecedor com um pano ligeiramente embebido em água e seque bem antes de voltar a usalo.

Não use agentes de limpeza corrosivos ou abrasivos.

Não coloque o aparelho dentro de água ou de qualquer outro líquido.

REQUISITOS INFORMATIVOS PARA AQUECEDORES ELETRICOS EM ESPACO LOCAL

Identificador(es) de modelo:	PTC-902B-L		
<i>Item</i>	<i>Símbolo</i>	Valor	Unidade
Potência calorífica			
Potência calorífica nominal	<i>P nom</i>	1,500	kW
Potência calorífica mínima (indicativa)	<i>P min</i>	0,750	kW
Potência calorífica contínua máxima	<i>P max,c</i>	1,500	kW
Consumo de energia			
Em modo desligado	<i>Po</i>	0,00	W
Em modo de espera	<i>Psm</i>	N/A	W
Em modo de repouso	<i>Pidle</i>	0,00	W
Em modo de espera em rede	<i>Pnsm</i>	N/A	W
Modo de espera com visualização de informações ou do estado		não	
Eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal no modo ativo	<i>ηs,on</i>	85,0	%
Tipo de potência calorífica/comando da temperatura interior			
	<i>Item</i>	<i>Unidade</i>	
	patamar único de potência calorífica/sem comando da temperatura interior	não	
	dois ou mais patamares manuais, sem comando da temperatura interior	não	
	com comando da temperatura interior por termostato mecânico	sim	
	com comando eletrónico da temperatura interior	não	
	comando eletrónico da temperatura interior e temporizador diário	não	
	comando eletrónico da temperatura interior e temporizador semanal	não	
Outras opções de comando (seleção múltipla possível)			
	comando da temperatura interior, com deteção de presença	não	
	comando da temperatura interior, com deteção de janelas abertas	não	
	opção de comando à distância	não	
	comando adaptativo do arranque	não	
	limitação do tempo de funcionamento	não	
	sensor de corpo negro	não	
	funcionalidade de autoaprendizagem	não	
	exatidão do comando	não	
Elementos de contacto	El Corte Ingles, S.A. C/Hermosilla 112, 28009 Madrid, Espanha		



Quando for necessário eliminar o produto, por favor considere o impacto ambiental e leve a um ecoponto adequado para reciclar. Os plásticos e metais utilizados na construção deste equipamento podem ser separados para permitir a sua reciclagem. Pergunte no centro de reciclagem que lhe está mais próximo, para mais detalhes. Todos nós podemos participar na proteção do meio ambiente.

O Real Decreto Legislativo DL 84/2021 de 16 de novembro outorga aos bens de natureza duradoura uma garantia legal de 3 anos.

Ficam excluídos desta cláusula de garantia as avarias ou danos produzidos por:

- Instalação incorreta (tensão, pressão ou de gás ou de água, conexões elétricas ou hidráulicas), reinstalações ou colocações de móveis feitas pelo consumidor sem aplicar as instruções corretas.
- Causas acidentais como quedas, golpes, derrame de líquidos, introdução de corpos estranhos, assim como qualquer outra causa de força maior.
- Uso negligente, inadequado, ou não doméstico como aparelhos instalados em cabeleireiros, bares, restaurantes, hotéis, etc.
- A intervenção ou manipulação por serviços técnicos distintos aos oficiais da marca.
- Corrosão e/ou oxidação, tanto os causados pelo uso e desgaste normal do aparelho, como os acelerados por condições ambientais adversas.
- Uso de acessórios ou produtos consumíveis que não sejam originais da marca.

Também ficam excluídos da garantia:

- Componentes expostos ao desgaste pelo uso normal (candeeiros, artigos para calafetar, isolantes, tubos, sistemas de escoamento de águas, etc.) a partir do sexto mês, exceto defeito de origem.
- Componentes não eletromecânicos, estéticos, plásticos, vidros, rebativeis, saboneteiras, prateleiras, grelhas, etc.
- Serviços de conservação, limpeza, desentupimentos, mudança da direção de abertura de portas, eliminação de corpos estranhos, obstruções, revisões de funcionamento ou recalibrações, etc.
- Produtos informáticos: Eliminação de vírus, restauração de programas por este motivo, ou a reinstalação do disco rígido por se ter apagado o seu conteúdo.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ THE FOLLOWING SAFETY WARNINGS AND THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNINGS

- This appliance is intended for domestic household use only and should not be used for any other purpose or in any other application, such as for nondomestic use or in a commercial environment.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.



- **Warning:** In order to avoid overheating, do not cover the heater.
- The heater must not be located immediately below a socket outlet.
- Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- **Warning:** This heater is not equipped with a device to control the room temperature. Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.

- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children from 3 years old and under 8 years old can only switch on/off the appliance provided that it has been installed in its expected normal running position and that they are supervised or have received instructions related to the use of the appliance in a safe way and that they understand the risks of the appliance. Children from 3 years old and under 8 years old cannot plug in, adjust or clean the appliance or do any maintenance operation.
- **CAUTION:** Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.
- Regarding the detailed instructions concerning the method of cleaning, please see section "Cleaning and Maintenance" on following page 22.
- Do not use this heating appliance in the immediate surroundings of a bath, shower or swimming pool.
- Do not use this heater if it has been dropped.
- Do not use if there are visible signs of damage to the heater.
- Use this heater on a horizontal and stable surface, or fix it to the wall, as applicable.
- **Warning:** Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.
- **Warning:** To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1m from the air outlet.

SAFETY PRECAUTIONS

- Turn off and unplug the appliance from the mains socket

when it is not in use and before cleaning.

- Always use and store the heater in the upright position.
- Do not insert or allow foreign objects to pass through the openings.
- Do not leave the appliance unattended when it is in use.
- Do not use outdoors.
- Use this fan heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, injury to persons, or other damage to property.
- Use this appliance in a well aerated and ventilated room.
- Do not cover the appliance or air flow.
- Do not cover or place the power cord under carpets or any heavy object.
- Do not let the power cord hang over the edge of a bench or table, touch hot surfaces or become knotted.
- To avoid any risk of fire or electric shock, it is essential that the appliance shall not be exposed to rain or moisture, and not be opened. The appliance contains electric parts that may electrocute or burn you.
- Do not place this appliance close to flammable fabrics, surfaces or liquids in order to avoid any risk of fire. Keep it well away from any source at risk of causing hazards and maintain it at a safe distance (whether this is the front, rear or sides). Do not use this appliance in locations such as garages, warehouses etc. where dangerous or flammable products are stored (paint, fuel, alcohol etc.).
- Do not use if there are visible signs of damage to the fan heater.

PRODUCT VIEW



OPERATION



The heater carries a symbol 'DO NOT COVER' to alert the user to the risk of overheating that exists if the heater is accidentally covered.

1. Before turning on the fan heater, turn the thermostat control knob to the minimum position, then turn the heating setting control knob to the '0' position.
2. Plug in the fan heater.
3. Turn the thermostat control knob fully clockwise to the maximum position, and then turn the heating setting control knob to the desired heat setting.

- The power indicator light will illuminate.
- The fan heater has four modes:

0 – Shut off the heater and fan  – For fan only operation

I – Low heat setting (750w) II – High heat setting (1500w)

4. To lower the temperature, turn the thermostat control knob anticlockwise.
5. To make the heater oscillate, press the oscillation switch to the I position located at the rear of the fan heater and it will oscillate from side to side.

- To stop oscillation, set the oscillation switch to the 0 position.
 - 6. To turn the fan heater off, turn the heat setting control knob to the '0' position, and turn the thermostat control knob to the minimum position. Unplug the fan heater from the mains socket.
- The power indicator light will go off.

SAFETY FEATURES

- Safety Tipover cut out switch:

There is a tip-over switch fitted to the base of the fan heater. If the heater is accidentally tipped over, the fan heater will stop operating. Once placed back into upright position, the fan heater will switch on again.

- Overheating safety device

The fan heater is fitted with a safety device that switches off the heater in the event of overheating.


Should the heater stops working, turn off the heater and inspect the air inlet and outlet for blockages. Wait until the appliance cools down for the protection system to reset before restarting the heater.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Make sure that the heater is switched off and unplugged from the mains socket and has cooled to room temperature before cleaning.
- Clean the heater with a damp cloth and thoroughly dry off before using again.
- Do not use abrasive or chemical cleaning agents.
- Do not immerse the appliance in water or any other liquid.

SPECIFICATIONS

Model identifier(s):		PTC-902B-L		
<i>Item</i>	<i>Symbol</i>	Value	Unit	
Heat output				
Nominal heat output	<i>P nom</i>	1,500	kW	
Minimum heat output (indicative)	<i>P min</i>	0,750	kW	
Maximum continuous heat output	<i>P max,c</i>	1,500	kW	
Power consumption				
In off mode	<i>Po</i>	0,00	W	
In standby mode	<i>Psm</i>	N/A	W	
In idle mode	<i>Pidle</i>	0,00	W	
In network standby	<i>Pnsm</i>	N/A	W	
Standby mode with display of information or status		no		
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	<i>ηs,on</i>	85,0	%	
Type of heat output / room temperature control				
	<i>Item</i>	<i>Unit</i>		
	single stage heat output and no room temperature control	no		
	two or more manual stages, no room temperature control	no		
	with mechanic thermostat room temperature control	yes		
	with electronic room temperature control	no		
	electronic room temperature control plus day timer	no		
	electronic room temperature control plus week timer	no		
Other control options				
	room temperature control, with presence detection	no		
	room temperature control, with open window detection	no		
	distance control option	no		
	adaptive start control	no		
	working time limitation	no		
	black bulb sensor	no		
	self-learning functionality	no		
	control accuracy	no		
Contact details	El Corte Inglés, S.A. Hermosilla, 112 - 28009 Madrid, España			

 When the time comes to eliminate this product, please consider the environmental impact and take it to recognized recycling facility instead of disposing it with general household waste. Take the equipment to a waste disposal site. Plastic and metal parts that are used in the construction of this appliance can be separated into pure grade which allow recycling. Ask to your service centre for details. Every one of us can participate on the environmental protection.

Royal Decree Law 1/2007, of 16 November, grants goods of a durable nature a legal guarantee of 3 years.

Damage or faults caused by the following are excluded from the guarantee:

- Incorrect installation (voltage, gas or water pressure, electrical or water connections), reinstallations or housings made by the consumer without applying the correct instructions.
- Accidental causes such as falls, knocks, contact with liquids, insertion of foreign bodies, or any other cause of force majeure.
- Negligent, inadequate or nondomestic use, such as appliances installed in hairdressers, bars, restaurants, hotels, etc.
- Manipulation by technical services other than the official ones of the brand.
- Corrosion and/or rust caused by the normal wear and tear of the appliance or accelerated by adverse environmental conditions.
- Use of accessories or consumables which are not the original ones of the brand.

The following are also excluded from the guarantee:

- Components exposed to wear and tear due to normal use (light bulbs, seals, insulators, tubes, drains, etc.), from the sixth month, save manufacturing defects.
- Non-electromechanical components, aesthetic, plastic, glass or folding components, soap dishes, shelves, grilles, etc.
- Conservation services, cleaning, unblocking, change of direction of door, removal of foreign bodies, obstructions, recalibration or finetuning, etc.
- Computer products: Elimination of viruses, restoration of programs for this reason, or the reinstallation of the hard disk because it has been wiped.







ES Este artículo dispone de una garantía de 3 años en los términos y condiciones expresados en la Ley 1/2007. Para cualquier aclaración sobre el aparato adquirido, acuda a su centro El Corte Inglés, Hipercor o Supercor.
Tel. Asistencia: [+34] 900 363 900.

PT Este artigo está coberto por uma garantia de 3 anos nos termos e condições estipulados na DL 84/2021. Para qualquer esclarecimento sobre o aparelho adquirido, contacte com o seu centro El Corte Inglés.
Tel. Asistencia: [+34] 900 363 900.

EN This article is guaranteed for 3 years, in the terms and conditions set out in Act 1/2007 [Spanish legislation]. For any queries related to the device purchased, consult El Corte Inglés, Hipercor or Supercor.
Tel. Assistance: [+34] 900 363 900.

220-240 V~ 50-60 Hz 1500 W

El Corte Inglés S.A.
Hermosilla 112, 28009 Madrid
España / Espanha / Spain NIF: A-28017895
clientes@elcorteingles.es
Fabricado en China / Fabricado na China
Made in China.

